علمونن

# ولفر الرائية المركنة ا





ریفریج پشن،ائر کنڈیشن، موا کا چلنا، موا کا ٹھنڈا گرم مونا، موا کا صاف مونا، نمی کا کنٹرول، حرارت، منٹی گریڈسکیل، فارن ہیٹ سکیل، کلوری، بی ٹی یو B. T. U سینبیل ہٹ مخفی حرارت، انتقال حرارت، حمل حرارت، اسعاع حرارت یاریڈی ایشن، ریفریج پشن ٹن، مادہ، گیس کا گیزر۔

Chapter-2

مقناطیس، آگ ہے بحلی پیدا ہوتی ہے، وولٹ پانی ہے بحلی کی پیداوار، وولٹ میٹر، سرکٹ، ایمپیئر ، ایمپیئر میٹر، بحلی کی اقسام،

AC بحلی، DC بجلی موصل، نیم موصل، نیم موصل، اوہم سرکٹ، ٹیسٹنگ بورڈ، نامکمل سرکٹ، شارٹ سرکٹ، ارتھ لگانا، ارتھ بنانا ہے کا طریقہ، وولٹ ڈراپ، پیرل سرکٹ، متوازی سرکٹ، ہوٹل سرکٹ، وائزنگ، کنڈیوٹ وائزنگ، ٹائگز ٹیسٹر مزمت معلوم کرنے کا طریقہ مادہ۔

Chapter-3

واشنگ مشین،ٹو و سے سونچ ،موٹر ۔۔۔۔موٹر کے ساتھ کیپسٹر ،گھنٹی واشنگ مشین میں ،کنکشن واشنگ مشین کے نقائص اور دور کرنے کے طریقے۔

Chapter-4

ريفريج يشن وائر كنڈيشن كى گيس اور حرارت كى تعريف\_

Chapter-5

پریسر گئے،لوپریشر گئے، ہائی پریشر گئے، کسی بھی مائع کی سطح پر دباؤ کی کمی بیشی کے اثرات،

Chapter-6

بنیادی ریفریجریشن سائیکل، کنڈنسریائی کے فلٹرڈ رائزری فل فلٹرڈ رائز، ریفریجزٹ کنٹرول، کیلیری، ایوبیوریٹر، کمپریسر۔

Chapter-7

کنڈنسر، پلیٹ ٹائپ کنڈنسر،فنز ٹائپ کنڈنسر، پانی سے ٹھنڈے ہونے والے کنڈنسر،ابویپوریٹر، کنڈنسر پرمٹی کے اثرات کنڈنسریریانی کے اثرات، کنڈنسر۔

Chapter-8

ریفریجرنٹ کنٹرول،کیلپری، ہینڈالکسپشن والوتھرموٹیک ایکسپنشن والو، آٹومیٹیک ایکسپنشن والو، پانی کی بالٹی،کیلپری ہیٹ ایکسچچر ،ککڑی، چھوٹے چھوٹے کلڑے، ہیٹ ایکسچیخر ،فلٹر ڈرائز،مفلر،کاپر ٹیوب کا استعال، پانی ایک یا دوسنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

Chapter-9

ريفريجزنٹ كنٹرول، كوننگ ٹاور كېكوۋريسور شل اينڈ ٹيوب ٹائپ ايوييوريٹر، ڈيفر اسٹنگ، پليٹ ٹائپ ايويپوريٹر كواننگ كوائل پاايويپوريٹر۔

Chapter-10

سوبجنگ كاطريقه فلئير نگ ٹول

Chapter-11

ر بورس سائنکل

Chapter-12

ويكيوم كرناميكنيكل ويكيوم سليف ويكيوم \_

Chapter-14

ریی پروکیٹنگ کمپریسر، دوٹری کمپریسراورریسی پروکیٹنگ کمپریسر میں چلنے اور کام کرنے کا فرق ۔ کمپریسر کی تین قتم ہوتے ہیں۔

Chapter-15

كېيسىز ،رننگ كېيسىز ،سارننگ كېيسىز ،فين كېيسىز

Chapter-16

گیس جارج کرنا،واٹرکولر،فریزر۔

Chapter-17

لبریکیشن ،تیل کوچارج کرنے کاطریقہ،صفائی کے لیے۔

Chapter-18

"THERMOSTATIC CONTROL SWITCH" تقرموسٹیک کنٹرول سونچ کے

Chapter-19

ريغ يجريم REFRIGERATOR

Chapter-20

ائیرکنڈیشنگ AIR CONDITIONING

Chapter-21

چمنی روشن دان ائیر کنڈیشننگ

Chapter-22

45 كازاويير

Chapter-23

ويلثه

Chapter-24

متفرق

# ريفريج يشن (REFIGERATION)

ریفر پجریشن وہ علم یا سائنس ہے جس کی مدد سے حرارت "Heat" کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے مالیکولز
"Molecules" کی حرکی تو انائی کو حرارت "Heat" کہتے ہیں۔

# ائیرکنڈیشنینگ (AIR CONDITIONING)

ائیر کنڈیشنینگ وہ علم پاسائنس ہے جس میں ہوا کی حالت کواس طرح تبدیل کیا جائے کہ وہاں بیٹھا ہوا آ دمی آرام اور سکون محسوس کرے ائیر کنڈیشنینگ کہتے ہیں اس میں مندرجہ ذیل چار چیز وں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ نمبر 1:ہوا کا چلنا نمبر 2:ہوا کا ٹھنڈ ایا گرم ہونا نمبر 3:ہوا کا صاف ہونا نمبر 4:نمی کا کنٹرول

ہوا کا چلنا:

ہوا جب رک جاتی ہے تو انسان گھٹن اور تکلیف محسوں کرتا ہے۔ ہوا جب زیادہ تیز چاتی ہے تو اس کوآند تھی طوفان کہتے ہیں۔
جب 30 سنٹی گریڈ سے ٹمپر پیراو پر جاتا ہے تو انسان کے جسم سے ہوا کے نکرانے سے انسان کوسکون آرام ملتا ہے جب ہوا جسم سے نہیں کراتی تو انسان بے چین اور گھٹن محسوں کرتا ہے بھی قمیض کے دامن کو او پر پنچے کرتے ہوئے جسم سے ہوا نگراتا ہے بھی ہاتھ کے پیکھے کو کہوا کو جسم سے نگراتا ہے بھی بجلی کا پیکھا چلا کر ہوا کو جسم سے نگراتا ہے اور بھی ائیر کنڈنٹر چلا کر ہوا کو جسم سے نگراتی ہے اور انسان سکون کبھی جگر تے ہوئے انسان کے جسم سے نگراتی ہے اور انسان سکون محسوں کرتا ہے۔

# هوا كالصندايا كرم هونا:

گرمیوں میں ہواگرم ہوجاتی ہے۔جس کی وجہ سے گرم ہواانسان کےجسم سے ٹکراتی ہےتو گرم ہوا کے ٹکرانے سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ گرمیوں میں شعنڈی ہوا جب جسم سے ٹکراتی ہے تو انسان کوسکون محسوس ہوتا ہے۔ 70F ڈگری فارن ہیٹ سے 80F ڈگری فارن ہیٹ تک جب درجہ حرارت ہوتو انسان کوسکون محسوس ہوتا ہے سب سے اچھا درجہ حرارت جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے وہ 78F ڈگری ہوگا۔

سردیوں میں سردی سے انسان تکلیف محسوں کرتا ہے شنڈک سے جسم سکڑ نا شروع ہو جاتا ہے ہوا کے اندرگرمی داخل کر کہ شنڈے کمرے کو 78F ڈگری تک کر کہ انسان سکون آ رام محسوں کرتا ہے ائیر کنڈشنر کی مدد سے کمرے کوسردیوں میں گرم اورگرمیوں میں شنڈار کھا جاتا ہے۔

### هوا كاصاف مونا:

ہوا کے اندرگر دغبار شامل ہوتا ہے ائیر کنڈشنر کی مدد ہے ہوا کوصاف کیا جاتا ہے۔ ائیر کنڈشنر کے اندروالے تھے میں پلاسگ کی الو ہے کی یا فوم کی جالی لگی ہوتی ہے۔ ائیر کنڈشنر کی ہوا جب چاتی ہے تو جالی میں سے گزر کر کمرے میں حرکت کرتی ہے جب ہواائیر کنڈشنر میں گے فلٹر سے گزرتی ہے جالی میں سے گزرتی ہے تو ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ گر دغبار جالی ،فلٹر کے اندر رک جاتا ہے۔ ہوا صاف ہو جاتی ہے۔

نمی کا کنٹرول:

اپریل سے جون تک اور تمبر سے نومبر تک بارش بہت ہی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوا کے اندرنمی کی کمی ہو جاتی ہے نمی کی کی اسے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے گرمیوں میں گھٹن اور سردیوں میں گھٹن کے ساتھ سرکا درد ہاتھ پاؤں ہونٹ کی جلد پھٹ جاتی ہے ہوا میں نمی کی مقدار کو %35 سے %50 تک رکھا جائے تو انسان آ رام اور سکون محسوس کرے گا۔ گرمیوں میں نمی کی کمی سے پسینہ آتا رہتا ہے خشک نہیں ہوتا۔

### ر (HEAT)

دنیا میں ہر چیز چھوٹے چھوٹے زرات سے مل کربی ہے۔ ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو مالیکولز" Molecules" کہتے ہیں۔ مالیکولز کی حرکی توانائی کوحرارت کہتے ہیں مالیکولز کی حرکت تیز ہوتو حرارت اور مالیکولز کی حرکت ست کو تھٹڈک کہتے ہیں۔ مالیکولز تیزی اور ست کو درجہ حرارت کہتے ہیں۔ مالیکولز کی شدت اور ست رفتار کو ماپنے کے لیے جوآلد استعمال کیا جاتا ہے اس کو تھر مامیٹر کہتے ہیں۔ حرارت ہلکی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ او پر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ ٹھٹڈک بھاری ہونے کی وجہ سے پنچے کی طرف زمین کی طرف آتی ہے۔

# سنٹی گریڈسکیل (CENTRIGRADE SCALE)

Freezing Point و اسسکیل میں صفر سنٹی گریڈ پر پانی جم جاتا ہے اور 1000 ڈگری ٹی گریڈ پر پانی کھول جاتا ہے۔ یعنی 100 مفرڈ گری سنٹی گریڈ ہے میصفر سے 100 تک ہوتا ہے۔

# فارن ہیٹ سکیل (FORHNHEIT SCALE)

اس سکیل 32F/Freezing Point/اور32F/Boiling Point ڈ گری فارن ہیٹ ہے۔

### کلوری (CALORIS)

یے فرانسیسی نظام کی اکائی ہے اس سے مراد حرارت کی وہ مقدار ہے جوایک گرام پانی کوایک ڈگری سنٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے مثلاً ایک گرام پانی جس کا درجہ حرارت 10 سنٹی گریڈ ہے اس کوگرم کیا جائے جب 100 سنٹی گریڈ سے 11 سنٹی گریڈ میر پر پانی کا ہوجائے تو پانی میں داخل ہونے والی حرارت برابر ہوگی ایک کلوری 1000 کلوری حرارت 1 کلوکلوری کے برابر ہوتی ہے۔

ىي ئى يو(B. T. U)

B.T.U پونڈ پانی کوگرم کرنے B.T.U پی ٹی یوحرارت کی وہ مقدار ہے جوایک پونڈ پانی کوگرم کرنے B.T.U پونڈ پانی کوگرم کرنے سے ایک ڈ گری ٹمپر پچراو پر چلا جائے مثلاً اگر پانی ایک پاؤنڈ کا درجہ حرارت 40۴ ڈ گری فارن ہیٹ ہے اس ایک پونڈ پانی کوگرمی کیا جائے یانی گرم ہونے کے بعد 41۴ ڈ گری فارن ہیٹ ہوجائے۔40۴ ڈ گری فارن ہیٹ تک گرم

ہونے کے لیے جو حرارت نی میں داخل ہوئی وہ حرارت ایر B.T.U کے بے حرارت داخل ہو نے نکالی جائے B.T.U کے ب

### سنسيل SENSIBLE HEAT)L سنسيل

حرارت کی وہ مقدار جوکسی شے میں داخل کی جائے تواس شے کا درجہ حرارت تبدیل ہوجائے محسوں ہومثلاً پزنی کا درجہ حرارت 20 ﷺ نے ۔ ہج م کیا جائے تھ م ہوکر 400 شی کی سنگھ کے ہوجائے داخل شدہ حرارت محسوں ہوگی پزنگ م ہوگا اس حرارت کوتھر ما ۔ ۲ سے چھا جاسکتا ہے اورمحسوں بھی کیا جاسکتا ہے پزنگ م ہوگا اس کو تینسیل کے ہیں۔

### (LATENT HEAT) مخفی حرارت

حرارت کی وہ مقدار جو کسی شے کی حا جسبہ یل کردی اورجہ حرارت تبدیل نہ ہواس کو نفی حرارت کہتے ہیں مثلاً تھوڑی ہی ا جنگ م کریں وگم موکر پزنی بن جائے ہف جس کھم کیا کیا اس کا درجہ حرارت 32Fگفی فارن کے التا ہے ان بن بنایں ہوکر پنیں ہوگئی حرارت کو نفی حرارت داخل کرنے سے گئیر کا تھیں ہوگئی حرارت کو نفی حرارت داخل کرنے سے گئیر کا تھیں ہوگئی حرارت کو نفی حرارت داخل کرنے سے گئیر کا تھیں۔

### انقال حرارت (HEAT TRANSFER)

حرار ہے مجسم سے سردجسم کی طرف جاتی ہے۔ ہائی سے لوکی طرف جاتی ہے۔ زندہ سے کم کی طرف جاتی ہے۔ حرارت کے جانے کی عمل کوانقال حرارت کہتے ہیں۔

مثلاً لوہے کی سلاخ کوا چرسرے ہے م کیا جائے تو لوہے کی سلاخ کے چھوٹے جھوٹے ذرات خوص م ہوکر ساتھ والے ملے ذرات کو حرارت ایج جگہ سے دوسری جگہ ذرات کو حرارت ایج جگہ سے دوسری جگہ Transffr ہوگی اس کو انتقال حرارت کہتے ہیں۔

### حمل حرارت (CONVECTION)

اس طر Zسے مالیکولز; ری; ری منبع حرارت کے قر 5ِ آتے ہیں اور حرارت حاصل کر کہ ہوسکے تو اچ کی طرف چلے جاتے ہیں۔اس طر Zسے تمام جسم کے مالیکولگ م ہوجاتے ہیں۔




اشعاع حرارت ياريڈي ايشن (RADIATION)

اشعاع حرارت ایساطریقہ ہے جس میں حرارت اہروں کے'' ذریعے''ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتی ہے۔سورج کی گرمی حرارت ایسی ہی ہوں کے ذریعے ناکہ کرانے کے بعد حرارت ایسی ہی ہوں کے ذریعے زمین تک آتی ہے شعاعیں گزرتے ہوئے راستے میں کسی چیز کوگرم نہیں کرتی بلکہ کرانے کے بعد ککرانے والی چیز کوگرم کرتی ہیں۔

### ريفريج پيشن ش (REFRIGRATION TON)

کوئی مشین B.U.T 12000 فی گھنٹہ کسی جگہ سے حرارت کو نکالے یا کسی جگہ حرارت کو داخل کرے ایک ٹن کہلاتی ہے۔ B.U.T18000 ڈیڑھٹن،B.U.T24000 کو2 ٹن والی مشین یا ائیر کنڈ شنر کہتے ہیں۔



ماده:

د نیامیں ہروہ چیز جس کاوزن ہے اور جگہ گھیرتی ہے مادہ کہتے ہیں۔مادہ کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر 1: ٹھوس نمبر 2: مائع نمبر 3: گیس

مادہ گھوس حالت میں ہوتا ہے تو مادہ کے مالیکولز کافی قریب تو یب ہوتے ہیں ایک دوسرے کوقوت سے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ان کوحرکت دینے میں زیادہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً برف

مائع: مائع عالت میں مالیکیولز قریب ہوتے ہیں مالیکیولز میں کشش بھی ہوتی ہے اور حرکت بھی کررہے ہوتے ہیں مثلاً پانی پانی گلاس میں ڈال کرکالی سیاہی کا قطرہ پانی کے اندر شامل کریں پانی کے مالیکیولز سیاہی کے ذرات کو اپنے ساتھ شامل کر کہ ادھرادھر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔

گیس: جب پانی بھاپ بن جاتا ہے تو گیس کہلاتا ہے۔ جب پانی ہوتو مائع اور جب جم کر برف بن جائے تو تھوس کہلاتا ہے۔

B:برطانوی T:تخرمل U:یونث

Bبرطانوی

Tتھرمل

∪يونٹ

نمبر 1: کلو .....شکر، دال، چاول، چینی، پتی ماینے کے لیے کلولو ہے کاوزن استعال ہوتا ہے۔ نمبر 2: گزفٹ .....کپڑا، رسی، زمین اور تاری لمبائی ماینے کے لیے گزفٹ کا استعال ہوتا ہے۔ نمبر 3: لیٹر ....لسی، دودھ، تیل، شربت ماینے کے لیے لیٹر کا استعال کیا جاتا ہے۔

#### :B. T. U

اسی طرح گرمی ، حرارت ، ٹمپریچرکو مانیے کے لیے اس کی مقدار کو مانیے کے لیے B.T.U کا استعال کیا جاتا ہے۔ میحرارت کا پیانہ برطانیہ نے بنایا اور اس نام سے چل رہا ہے ایک پوؤنڈ پانی کوگرم کیا جائے اس پانی کا ٹمپریچرا کیگ جائے گرم ہونے کے بعد پانی کے اندر داخل ہونے والی گرمی برابر ہے۔ ایک "B.T.U" یا پانی کوٹھنڈا کیا جائے۔ پانی کاٹمپریچرا یک ڈگری کم ہوجائے اس پانی سے ایک B.T.U گرمی نکل گئی۔

### ئن:

ریفر پجریش ائیر کنڈیشن میں گرمی کوایک جگہ سے دوسری جگہنتقل کرنے کی مقدار ماپنے کے لیے B.T.U کا استعمال کیا جاتا ہے۔کوئی ائیر کنڈیشن ایک گھنٹے میں''12000 "B.T.U ایک جگہ سے جب دوسری جگہنتقل کرتا ہے تو اس ائیر کنڈیشنز کوایک ٹن کا ائیر کنڈیشنز کہتے ہیں۔''B.T.U" 18000 کوڈیڑھٹن اور''B.T.U" 24000 کو کٹن کہتے ہیں۔

پانی کی مقدارا کی پونڈ تقریباً قریب قریب نصف لیٹر ہوتی ہے پانی کا گرم یا ٹھنڈا ہونا جس سے ایک ڈگری کم یا زیادہ ہواس پانی سے گرمی نکلے یا پانی کے اندر گرمی داخل ہواس گرمی کی مقدار کوایک B.T.U کہتے ہیں۔عام طور پر کسی بھی جگہ سے حرارت کو نکا لئے یا حرارت کو داخل کرنے کی مقدار کو ماپنے کے لیے جو پیانہ استعال کیا جاتا ہے اس کو' B.T.U" کہتے ہیں۔

پيدائش:

کچھاشیاء میں مالیکیولز کی حرکت تیز ہونے سے نئ چیزیں پیدا ہوجاتی ہیں مالیکیولز کی حرکت ساکن ہونے سے اس کی اپنی اصل شکل برقر اررہتی ہے۔

نمبر 1: مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 عدد آمرود ہیں'' پھل''15 مئی کوسورج آپی پوری طاقت سے روثن ہے لا ہور یا پنجاب
کا کوئی شہر ہے ایک امرود کو ہم گھر کے باہر کھلی جگہ ہوڑک پر سورج کے سامنے جے 8 بجے رکھ دیتے ہیں۔ شام 6 بجے تک امرود دن بھر کی
گرمی جذب کرنے سے شام تک اس امرود کے اندر کیڑے پیدا ہو چکے ہیں امرود اپنی حالت اور شکل تبدیل کر چکا ہے دوسرے امرود کو
ہم نے فرج کے بنچوا لے کہنے میں رکھ دیا دوسر امرود اپنی اصل حالت شکل میں شام تک دوسرے امرود کو ہم کھانے کے لیے استعال
کرسکتے ہیں مگر پہلا امرود ختم ہوگیا کھانے کے استعال نہیں کرسکتے۔

نمبر2: مثال کے طور پر جون کا ماہ ہے پنجاب کا کوئی شہر ہے دن بھر شدید گرمی رہی شام کو یک دم بارش ہوگئی ہے بارش کے فوراً بعد زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ سے چھوٹے چھوٹے پروں والے کیڑے اڑتے ہوئے بلب ٹیوب لائٹ کے قریب جمع ہو رہے ہیں یہی بارش اسی زمین پراگر دسمبر کے ماہ میں اسی وقت ہوتو کوئی کیڑا مکوڑا پیدانہیں ہوگا۔ گرمی میں اس کے علاوہ لا تعداد کیڑے، مچھر مکھی ، چھلی کے بیجے یانی میں پیدا ہوں گے۔

نمبر 3: مثال کے طور پر ماہ جون میں شیج 8 بجے پنجاب کے شہر میں بیل یا گائے سڑک کے قریب سے گزرتے ہوئے گو ہر کر جاتی ہے شام تک اس گو ہر کے اندرلا تعداد کیڑے پیدا ہو چکے اور گو ہر کے او پر جاتی ہے شام تک اس گو ہر کے اندرلا تعداد کیڑے پیدا ہو چکے اور گو ہر کے او پر گھر اور مجھی بھی گوم رہی ہیں وہ بھی پیدا ہو چکی ہیں یہی گائے اس جگدا گر دسمبر جنوری کے ماہ میں گو ہر کرتی ہوتو صبح سے شام تک گو ہر سورج کی روشنی میں رہنے کے باوجودا پنی اصل شکل حالت میں رہتا ہے کیونکہ مالکیولز کی حرکت ست رہی جس کی وجہ کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوئی کسی بھی چیز میں مالکیولز کی حرکت ساکن کرنے کے لیے ریفر پجر ایشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تا کہ گوشت، سبزی، سالن، پھل، فروٹ، ریفر پجریشن کے اندرا پنی اصلی شکل حالت میں زیادہ سے زیادہ دیررہ سکے اور پھر ریفر پجریشن کے اندرا کھی اشیاء کو استعمال میں لایا جا سکے۔

# گیس کا گیزر

گھروں میں تین طریقوں سے پیدا ہونے والی بحلی گھروں کا نظام چلاتی ہے۔


نمبر 1 سرکاری بحلی: سرکاری بجل220وولٹ AC ہوتی ہے گھروں کے اندر پکھا،فرنج،موٹروغیرہ چلائے جاتے ہیں۔ نمبر DC2 بجلی: کار،موٹرسائیکل کے اندر بیٹری اور ڈاینمو سے بجلی حاصل کرتے ہوئے کارکو چلانے موٹرسائیکل اورسائیکل کو چلانے کے لیے مدد لی جاتی ہے۔رات کوروثنی پیدا کی جاتی ہے۔

گیس جلا کر بحلی پیداکی جاتی ہے:


نمبر 3: گیزر کا یانی گیس جلا کرگرم کیاجا تا ہے مگر جب تک گیزر کے اندر گیس کے چلنے سے بچلی پیدانہیں ہوتی گیزر کی گیس گیزر کے لینہیں کھل سکتی ۔ گیز کے ساتھ گیس کھولنے کے لیے گیس کا تھرموںٹیٹ لگا ہوتا ہے تھرموںٹیٹ کے ساتھ تیل لگا ہوتا ہے بیل کے ساتھ تھرمو کیپل وائر تارگی ہوتی ہے تھرموکیپل وائر تاریر پش بٹن دبا کرتھرموسٹیٹ سے گیس کو کھولا جاتا ہے گیس کے جلنے سے پائلٹ کا شعلہ تھرموکیپل وائز بریٹ ھتا ہے شعلے کی گرمی سے الیکٹرون کا بہاؤ جاری ہوتا ہے الیکٹرون کے بہاؤ سے بیل کے اندرلگا'' U''پوشکل کالوہاجس کے گرد 14 چکروالی کوائیل ہوتی ہے کوائیل میں سے الیکٹرون کا بہاؤ جب گزرتا ہےتو'' U''شکل کالوبامقناطیس بن جاتا ہے پش بٹن سے د بنے والی واشل مفناطیس کے ساتھ چسیاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گیز رکے لیے تھرموسٹیٹ میں سے گیس کھل جاتی ہے پش بٹن سے د بایا جانے والا بٹن اویر ہونے برگیس کھلی رہتی ہے کیونکہ تھر موسٹیٹ کے اندر سے مقناطیس نے واشل کو اپنے ساتھ چسیاں کر کہ گیس کو کھول دیا جب تک تھرموکیپل وائریرآ گ کا شعلہ پڑھتار ہتا ہے بحلی 1.5 DC وولٹ پیدا ہوتی رہتی ہے جب یائلٹ کے آگ بند ہو جاتی ہے تھرموکیپل وائر کی بجلی پیدا ہونی بند ہوجاتی ہے جب تھرموکیپل وائر کی بجلی بند ہوجاتی ہےتو مقناطیسی قوت بجل کے بند ہونے سے ختم ہوجاتی ہے مفاطیسی قوت کے نتم ہونے سے واشل اوپر جا کر گیس کا گیزر کے لیے جانے کاراستہ بند کردیتی ہے جس سے گیزر کے اندر چلنے والا چواہا برنر بند ہوجا تا ہے گیزر کی آگ بند ہوجاتی ہے۔ یانی گرم ہونا بند ہوجا تا ہے جب سی وجہ سے تھرموکیپل وائریرآ گ کا چھوٹا شعلنہیں پڑھتا الیکٹرون کا بہاؤ بند ہوجا تا ہے DC کرنٹ کا جاری رہنا بند ہوجا تا ہے سل کے اندر بنے والی مقناطیسی قوت ختم ہوجاتی ہے مقناطیسی قوت کے ختم ہوتے ہی فوری طور برگیس کا کھلا راستہ ہند ہوجا تا ہے گیز رکا چواہا برنر بند ہوجا تا ہے۔ کیپل وائر کے اندرانسولیشن والی تار ہوتی ہے آگ ہے ایک طرف سے الیکٹرون جاتے ہیں اور دوسری طرف سے واپس آ جاتے ہیں الیکٹرون کے آنے اور واپس جانے کی مقدار DC ڈی تی 1.5 دولٹ سے الیکٹرون کے بہاؤ کو بکل کہتے ہیں۔ یہاں پرالیکٹرون کا بہاؤ آگ سے جاری ہوتا ہے مقناطیسی قوت سے الیکٹرون کا بہاؤ بنتا ہے۔ DC بیٹری کے اندر تیزاب اور پلیٹ سے الیکٹرونکا بہاؤ بنتا ہے جب بھی تھرموسٹیٹ سے جانے والی گیس سے پائلٹ کا شعلەتھرموكىيل وائر كےقريب سے دور ہوجا تا ہےشعلہ جلتا ہے گرتھرموكىيل وائر كوگرمنہيں كرتا پھر بھی DC ڈىس 1.5 وولٹ بجلى پيدا ہونی بند ہوجاتی ہے۔ گیز رمیں گیس جانے کاراستہ بند ہوجا تا ہے۔ گیز زہیں چاتا۔

سیل میں لگے یو Uشکل کے لوہے کے گرد 14 چکر کھانے والی تار سے گزرتی ہےاور Uشکل لوہامقناطیس بن جاتا ہے Uشکل کا

لوہ کا پیں مقناطیس بن جانے کے بعد گیز رکے قرموسٹیٹ کے اندر لگی اس واشل کو اپنے ساتھ مقناطیس واشل کو قوت سے پکڑلیتا ہے اوپر سے ہاتھ سے واشل کو دبانے پر جس واشل کے مقناطیس کے ساتھ مل جانے سے قرموسٹیٹ کے اندر سے گیس کے گزرنے کا راستہ کھل جاتا ہے اور گیس گیز رکے پائلٹ اور برنر میں جانا شروع ہوجاتی ہے۔ جب قرموکیپل وائر کے سرے پر حرارت دینے والا شعلہ بند ہوجاتا ہے یا شعلہ پر گرمی دینے کی بجائے ادھرادھر گرمی دیتا ہے تقرموکیپل وائر پر شعلہ نہ پڑنے سے الیکٹرون کا بہاؤ جاری نہیں رہتا الیکٹرون کا بہاؤ جاری نہیں رہتا الیکٹرون کا بہاؤ جاری نہیں وہتا الیکٹرون کا بہاؤ جاری نہیں وہتا الیکٹرون کا بہاؤ جاری نہیں وہتا گیا ہوئے مقناطیس کی قوت ختم ہوجاتی ہے اور مقناطیسی طاقت کے ختم ہونے سے واشل او پر کی طرف جانے سے گیس کی سپلائی جو تقرموسٹیٹ سے گزر کر گیز رکے برنراور پائلٹ کو جلنے کیلئے ملتی ہے گیس بند ہوجاتی ہے اس طرح گیز رکی گیس جائے ۔ گیس بند ہوجاتی ہے اس طرح گیز رکی گیر کی گیس گیزر کے قرموسٹیٹ تک بند ہوجاتی ہے اور گیز رکا برنراور پائلٹ دونوں بند ہوجاتے ہیں۔ گیس برنراور پائلٹ میں نہیں جاسکی۔



چھوٹا کیاجا تاہے۔



ہ گیزرکو چلانے سے پہلے اس پش بٹن کو د بایا جا تا یہ حصہ گیز رکے اندریانی کی گرمی کومحسوں کر کہ گیز رکی ہے تو یائلٹ کی گیس کھل جاتی ہے یائلٹ کی گیس واشل کود با تاہے جس سے گیزر کے برز کی گیس آ ہت چلنے سے الیکٹرون کا بہاؤ جاری ہوتا ہے تین منٹ ہو جاتی ہے جب یانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو سکڑنے سے تک پائلٹ کو جانے دیں تا کہ بجلی اچھے طریقے سے واشل دوبارہ او براٹھ جانے سے گیس کاراستہ کھل جاتا پیدا ہونا شروع ہو جائے اور"U" ہے اور برنر چلنا شروع ہوجا تاہے۔ شكل كالمقناطيس مكمل اس بٹن کو گوما کر مقناطيس بن كرواشل تھرموسٹیٹ سے كوانيے ساتھ چسياں گیزر کے لیے كر لے اور كيس كا گیس کو کم یا گیس راستہ تھرموںٹیٹ سے كو زياده كيا جاتا ڪل جائے۔ ہے شعلے کو بڑا یا

ڈائیگرام2 ہرشہر کے گھر میں تین طریقوں سے بجل پیداہوتی ہے

بیل تین طریقوں سے شہر کے ہر گھر میں پیدا D پلیٹ کی گیس چے گھما کر کم ہوتی ہے اور سرکاری طور پر بھی پیدا ہونے والی یازیادہ کی جاتی ہے گھروں میں بجلی کواستعال کیا جاتا ہے جس کا میٹرلگا ہوتا ہے اور بل آتا ہے اس کو 220 دولٹ بجلی کہتے اس کو گھمانے سے گیزر کی میں گیس کے گیزر کے اندر DC1.5 ڈی سی 5. 1 وولٹ بچلی گیس کی آگ کے شعلے سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ ہے گیز رکی گیس کھلتی ہے اور گیز ر کا برنرجلنا شروع ہوتا ہے۔

گیزرکے باہر گیزر کا تھرموسیٹ لگاہوتا ہے جس ك دائيں طرف تقرموسليك كے نيج 2 تاني كے یائی ہوتے ہیں ایک چھوٹا یائی جو Rسائیڈ پر ہوتا ہےدائیں طرف یائی سے یائلٹ کاشعلہ جاتا ہےاس یائی کا سائز آنے والی گیس سے "1/4 ہوتا ہے بڑا بائپ تھر موسٹیٹ کے نیچے در میان میں ہوتا ہے۔ R یہاں پائلٹ لگا کر بڑے پائپ تھرموسٹیٹ کے نیچ درمیان میں ہوتا ہے پائلٹ کو گیس دی بڑے پائپ کے چولہا اندر سے آنے والی گیس سے گیزر کا بڑا شعلہ جس کو چو لہے برنر کہتے ہیں جاتا ہے۔ تقرموسٹیٹ کے لیفٹ سائیڈ الٹے ہاتھ پرتقرموکیپل وائر ہوتی ہے وائر ایک طرف سرایا کلٹ کے شعلے کے اویر ہوتا ہے دوسراسراتھر موسٹیٹ کے اندر لگے بیل کے ساتھ چوڑی سے فٹ ہوتا ہے تھرموکیل وائر کے سرے برآ گ کا شعلہ بڑنے سے الیکٹرون کا بہاؤ پیدا ہوتا ہے جس سے 1.5 دولٹ DC بحلی پیدا ہوتی ہے 1.5 دولٹ DC بحلی سیل کے اندر مقباطیسی قوت پیدا


کرتی ہے۔




سپیڈ کم یازیادہ ہوتی ہے



یہاں پائپ لگا کر برنرکو G گیس دی جاتی ہے






T یو"U"شکل کے لوہے کے گردتقر یباً 14 چکروالی کوائل ہوتی ہے جو تقرمل کیپل وائر سے آنے والے 5. 1 وولٹ DC کرنٹ کی وجہ سے مقناطیسی طاقت پیدا کرتی ہے جب کرنٹ

سی تھرمل کیپل وائر ہے جس کے سرے پر شعلہ پڑھتا ہے شعلہ ک گرمی سے الیکٹرون کا بہاؤ بیدا ہوتا ہے چھوٹی وائر اور کم شعلہ کی وجہ سے 5.1 وولٹ DC بجلی پیدا ہوتی ہے ہی بجلی المقناطیس بناتی ہے

گیس کے گیزر کا سیل جس کے اندر 14 چکر والی یو (R) پوشکل کالوہا جوکوائل میں سے (G)پوشکل کالوہا جوکوائل میں سے بیلی گزرنے سے مقناطیں کیلی گزرنے سے مقناطیس بن جاتا ہے



"U" شکل پرتقریباً 14 چکر کوائل کے ہیں اس کوائل میں سے جبDC ڈی سی 1.5 دولٹ بجلی گزرتی ہے تو یہاں مقناطیسی طاقت سے واشل دبانے سے ساتھ چیاں ہوجاتی ہے اور گیزر کے لیے گیس کھل جاتی ہے



(N) واشل مقناطیسی طاقت کی وجہ سے "U" مقناطیس کے ساتھ چیاں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گیس کھل جاتی ہے۔

سل کاسپرنگ گیس کے دائے کو ہندکرنے کے لیے دبائے رکھتاہے

بٹن کے ینچ نہیں آجاتی (T) واشل کے اوپر جانے سے گیزر میں جانے والی گیس کاراستہ بند ہوجا تاہے









(P) سیل کا وہ حصہ جہاں تقرمل کیپل وائر چوڑی سے فٹ ہوتی ہے

(S) ناب کی کٹ جب تک پش پش بین د بایانهیں جاسکتا



(S) اس ناب کو گھما کر گیزر ے برز میں گیس کی مقدار کو کم یا زیاده کیا جاتا ہےاس ناب سے گیس کو بند بھی کیاجا تاہے

# مقناطيس (MAGNET)

د نیامیں ہر چیز کے چھوٹے قرات ہوتے ہیں جن کو مالیکولز کہتے ہیں۔ لوہے کے چھوٹے قیموٹے فرات کولوہے چون کے ذرات کہتے ہیں اگر بے ترتیب ہوں تو لو ہا کہتے ہیں ان لوہے چون کے ذرات کو ایک ترتیب سے کر دیا جائے تو وہ امقناطیس بن جاتا ہے۔

مقناطيس

经验


لوہے کو گرم کیا جاتا ہے 770 کیوری ٹمپر پچرتک جب لوہا گرم ہو جاتا ہے اس لوہے کے باہر مقناطیسی قوت ہوتی ہے جب 770 کیوری ٹمپر پچرتک وجہ سے لوہے کے ذرات ایک سمت میں ایک ترتیب میں ہوجاتے ہیں مقناطیسی قوت بر مقناطیسی قوت موجود تقی صرف ٹمپر پچرکم کر کہ ٹھنڈک دی گئی۔


مقناطیس: جب لو ہے سے مقناطیس بن جاتا ہے تو مقناطیس کو درمیان سے نوک دارسطے پر رکھا جائے یا کہ مقناطیس کے درمیان سے دھا گہ با ند کر فضا میں لئکا یا جائے تو مقناطیس ثمال جنوب تھہر ہے گا۔ مقناطیس کے دونوں کناروں پر کشش ہوتی ہے مقناطیس لو ہے کوفولا دکوا پنی طرف تھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مقناطیس کوتو ڑا جائے تو ہر گلڑا مکمل مقناطیس ہوگا۔ مقناطیس کے ایک جیسے قطب ایک دوسر نے کو دھیلتے ہیں اور مختلف قطب ایک دوسر نے کوا پنی طرف تھینچتے ہیں مقناطیس لا کین شال سے جنوب کی طرف جاتی ہیں۔ مقناطیس لا کین شال والے کنار سے سے نکل کر جنوب والے قطب کنار سے میں دوبارہ مقناطیس کے طرف جاتی ہیں۔

نمبر 1: مقناطیس سے بحلی پیدا ہوتی ہے مقناطیس کے کناروں کو پول کہتے ہیں ثبال کی طرف رخ کرنے والے مقناطیس کے سرے کو''N'نارتھ پول کہتے ہیں۔ ان کےسروں پر ۱۸اور 8 لکھ دیتے ہیں۔

گھر میں شہر میں تین طریقوں سے بحلی پیدا ہوتی ہے سرکاری طور پر پیدا ہونے والی بحلی گھروں کوملتی ہے۔موٹر سائنکل، کار کے اندراپنی بجلی پیدا ہوتی ہے۔


گیس کے گیزر کے اندرا پی بخلی پیدا ہوتی ہے۔ جب تار کو چکر دیے جاتے ہیں تو چکروالی تار کوکوائیل کہتے ہیں۔ دوعد دمقناطیس کے درمیان کوائیل کو گھمایا جائے تو مقناطیس کے کناروں کی کشش والی طافت سے کوائیل کے اندرالیکٹرون کا بہاؤ پیدا ہوجا تا ہے اس بہاؤ کو بکل کہتے ہیں۔سائیکل کا ڈا بنموسائیکل کے لیے بکل پیدا کرتا ہے۔کار کے اندرا نجن کے ساتھ کار کے لیے کار کا ڈا بنمو بحلی پیدا کرتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر ہوائی جہاز کی اپنی بجل ڈا بنموسے پیدا ہونے کے بعد استعمال ہوتی ہے۔





# آگ ہے بیل پیدا ہوتی ہے:

گیزر کے اندر گیزری جلنے والی گیس ہے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ گیزر کے قرموسٹیٹ کے ساتھ قرمل کیپل وائر ہوتی ہے پائلٹ سے گیس کا چھوٹا شعلہ تقرموکیپل وائر کے گنار برگری دیتا ہے جس گری کی وجہ ہے 1.5 وولٹ DC کرنٹ پیدا ہوتی ہے تقرموسٹیٹ کیپل وائر کی لمبائی تقریباً 2 فٹ ہوتی ہے اندر تار ہوتی ہے جس پر اچھے طریقے سے انسولیشن چڑی ہوتی ہے گیزر کے قرموسٹیٹ کے ساتھ ایک بیل کا ہوتا ہے بیل کے اندر 14 چکر والی کوائیل پوشکل کے لو ہے کے گردگوم رہی ہوتی ہے جب 14 چکر والی کوائیل پوشکل کے لو ہے کے گردگوم رہی ہوتی ہے جب 14 چکر والی کوائیل سے بجل گزرتی ہے تو پوشکل کا لو ہامقناطیس بن جا تا ہے۔ پش بٹن کے دبانے سے ربڑی واشل جو پش بٹن کے ساتھ لگی ہے د'یو' شکل والے مقناطیس کے ساتھ ل جاتی گیس جلتے ہوئے قرمل کمپیل وائر کو گری و بتی ہوئے قرمل کمپیل وائر کو گری و بتی ہوئے کس کا چھوٹا لو ہے میں مقناطیس کے ساتھ جب تک گیس کا چھوٹا کے جو لہے کو قرموسٹیٹ گیس جاری رہتی ہے۔ واشل چپال رہتی ہے یو'' ل'' شکل کے مقناطیس کے ساتھ جب تک گیس کی وجہ سے گیزر کی واشل کو اپنے ساتھ جوڑے درکھتا ہے جس کی وجہ سے گیزر کی واشل کو اپنے ساتھ جوڑے درکھتا ہے جس کی وجہ سے گیزر کی واشل کو ویٹر موسٹیٹ گیس جاری رکھتا ہے جس کی وجہ سے گیزر کی واشل کے درمیان لو ہے کی واشل ہوتی ہے۔




کیمیائی طریقہ سے بھل کی پیداواراس طریقہ سے بھل سیوں سے حاصل کی جاتی ہے پلاسٹک کے برتن میں گندھک کا تیز اب اور پانی ڈال کراس میں ایک پلیٹ جست ZING اور دوسری پلیٹ تا نبے COPPER کی علیحدہ علیحدہ ڈال دی جائیں۔ان پلیٹوں سے تاریں جوڑ کر بلب کولگائی جائیں بلب روثن ہوگا۔

اس طرح کار میں موٹرسائیکل وغیر میں ڈرائی بیٹری سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ DC ڈی بی بجلی کاروغیرہ کو شارٹ کرنے میں بھی مدودیتی ہے۔

### وولث VOLT:

دومقناطیس کے درمیان جب کوائل کوزور سے گو مایا جاتا ہے تو مقناطیس کے کناروں والی کشش کوائل کے اندرالیکٹرون کا بہاؤ



پیدا کرتی ہیں الیکٹرون کے بہاؤ کو وولٹ، کرنٹ، بجلی سپلائی پاور کہتے ہیں۔ بجلی پیدا ہونے کے بعد گھروں کی طرف یا کارخانے کی طرف جب آتی ہے تواس بہاؤ کواس بجلی کے آنے کو وولٹ کہتے ہیں کسی جگہ 110AC وولٹ کسی جگہ 220 وولٹ سے 240 وولٹ بجلی آتی ہے۔ بجلی آتی ہے کارخانے میں 440 وولٹ بجلی آتی ہے۔

220وولٹ کوسٹنگل فیز بجلی اور 440وولٹ کو 3 تھری فیز بجلی کہتے ہیں۔220وولٹ میں ایک تار جمع جس پرٹیسٹرروشن ہوتا ہےدوسری تارنفی جس تارہےالیکٹرون واپس جاتے ہیں کومنفی تار کہتے ہیں۔

440وولٹ پرتین تاروں پرٹیسٹرروثن ہوتا ہے چوتھی تارمنفی تار واپسی والی تار ہوتی ہے اس منفی تار پرٹیسٹرروثن نہیں ہوتا۔ وولٹ کو چیک کرنے والے آلہ وولٹ میٹر ہوتا ہے وولٹ میٹر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پرجمع تاراور دوسرے پوائنٹ پرمنفی تارلگائی جاتی ہے۔

یانی ہے بلی کی پیداوار:

پانی سے وہاں بحلی پیدا کی جاتی ہے جہاں پانی پوراسال گزرتا ہو پانی سے بحلی پیدا کرناسب سے ستاطریقہ ہے۔ دریاؤں، نہروں پر بند باندھ کر پانی کو جمع کرلیا جاتا ہے اور پانی کو پائپ کے ذریعے نیچلا کر آبشار بنائی جاتی ہے آبشار سے پانی کی رفتار اور دباؤ میں اضاف ہوتا ہے جنریٹر کی شافٹ کو پانی گھومتا ہے شافٹ کے ساتھ کو اکل گھومتی اور الیکٹرون کا بہاؤ جاری ہوجاتا ہے جس کو بجل کہتے ہیں۔


### وولٹ میٹر:

وولٹ میٹری شکل ایمپئر میٹری طرح ہوتی ہے مگراس کے پوائٹ پروولٹ چیک کرنے کے لیے ایک پوائٹ پرجمع تاردوسرے پوائٹ پرمنفی تاردگائی جاتی ہے گھر میں بجلی آنے کی مقدار چیک کرنے کے لیے جووولٹ میٹرلگایا جاتا ہے وہ صفر سے 300 وولٹ کا ہوتا ہے کارخانے میں وولٹ آنے کی مقدار کو چیک کرنے کے لیے صفر سے 500 سووولٹ کا وولٹ میٹرلگایا جاتا ہے میٹر کے درمیان میں ۷ لکھا ہوتا ہے۔

# سرکٹ(CIRCUIT)

بجلی پیدا ہوتی ہے جس تاریس بہذشروع کرتی ہے اس تار کوجع تار کہتے ہیں جع تار پرٹیسٹرروش ہوتا ہے جع تاریش میں آتی ہے

### وولث ميثر



اس میٹر پرایک طرف'' مثبت تار''اور دوسری طرف''منفی تار'' لگے گی

بٹن سے نکل کرسا کٹ میں جاتی ہے یا پیھے میں جاتی ہے یا بلب کے ہولڈر میں جاتی ہے وہاں سے استعال ہونے کے بعد یعنی واپس پیدا ہونے والی جگہ کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے اس تارکو شغی کہتے ہیں بجل کے آنے کی تارالگ رکھی جاتی ہے استعال ہونے کے بعد واپس جانے والی تارکو بھی آنے والی تارسے الگ رکھا جاتا ہے آنے والی تارمطلوبہ جگہ تک پہنچ جائے اور استعال کے بعد دوسری تار واپس بجلی پیدا ہونے والی جگہ پر چلی ہے اس عمل کوسر کٹ مکمل کہتے ہیں آنے والی تاریا واپس جانے والی تاراسی جگہ سے ٹوٹ جائے تو نہ مکمل سرکٹ کہتے ہیں آنے والی تاراور واپس جانے والی تارآپس میں مل جائیں تو شارٹ سرکٹ کہتے ہیں۔

### ایمپر (AMPERE):

بحلی آنے کی مقدار کووولٹ کہتے ہیں جب بجلی کسی چیز کو چلاتی ہے خرچ ہوتی ہے استعال ہوتی ہے تو بجلی کے استعال ہونے کوخرچ ہونی ہے استعال ہونے کو ہوتی ہے استعال ہونے کوئر چ ہونے کو ایم پئر کہتے ہیں جب بجلی آتی ہے تو وولٹ میٹر پر بجلی کے آنے کی مقدار پیتے چلتی ہے مگرایم پئر میٹر خرچ ہونے کہا تتعال ہوتی ہونے ہونے کہا تھ ہونے کے ایک ایم پئر موں گے۔500 واٹ بجل خرچ ہونے کے ایک ایم پئر ہوں گے۔500 واٹ بجل خرچ ہونے کے الگ ایم پئر ہوں گے۔1000 واٹ بجل خرچ کرنے کے الگ ایم پئر ہوں گے۔بکل خرچ ہونے کی مقدار کو ایم پئر کہتے ہیں۔

### ايمپرُ ميٹر(AMPER METER):

ساکٹ میں ایک یوائنٹ پر مثبت تار دوسر سے یوائنٹ پرمنفی تا لگے گی

الکایمیر سے 15ایمیر تک کامیٹر

# سرئٹ میں چلی جاتی ہے۔ بچل کی **اق**سام

"A C " اك ك ALTERNATINE )

(CURRENT

اے ی سے مراد الٹر نیٹنگ کرنٹ "ALTERNATINC CURRENT"

4

AC بحلی جب کسی سرکٹ میں بہتی ہے تواپنی ست تبدیل کرتی رہتی ہے یعنی مثبت سے منفی اور پھر منفی سے مثبت کی طرف یعنی تارکے اوپر آ کر باہر نکل جاتی ہے آخری حدسے پھر تارکی طرف آتی ہے تارمیں آ کر پھر تارسے باہر نکل جاتی ہے آخری حدسے پھر تارکی طرف آ کر تارکو چھوکر باہر نکل جاتی ہے ایک سیکنڈ میں پچاس مرتبہ (50) مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت بنتی ہے پاکستان میں اس کی سینڈ کو 50 سائیکل فی سینڈ ہوتی ہے۔

ۋىسى كرنك (DIREE CURENT):

اس کوڈائر کٹ کرنٹ کہتے ہیں یہ بجلی تارمیں سیدھی بہتی ہے اور سیدھی دوسری لائن تارہے واپس آ جاتی ہے۔ موصل (CONDUCTOR):



کوائل میں بجلی پیدا ہوتی ہے یا دوسر ےطریقے سے بجلی پیدا ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد استعال کے لیے

D.....DC بجل 🔾 🔾 🔾

دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایسی دھاتی تار کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آسانی اور تیزی سے کرنٹ بہہ سکتے اس تارکوموصل یا Conductor کہتے ہیں۔

> الی تارسے ضرورت کی جگہ آسانی اور تیزی سے کرنٹ پہنچ جاتی ہے اس تارکوموصل کہتے ہیں۔ نیم موصل:

ہیڑ: ایسی تارجس میں آسانی اور تیزی سے کرنٹ نہیں بہد سکتی، بیلی آسانی سے گزر نہیں سکتی اس کو پیم موصل یا میڑ: ایسی تارجس میں آسانی اور میٹری کے معنی رکاوٹ ڈالنے والی تار مزمت کرنے والی تارآسانی سے راستہ نہ دینے والی تار مثلاً نکل اور کرومیم کو ملاکرنا میکروم بناتی جاتی تاراوورلوڈ ہیٹر پانی گرم کرنے کی کیتلی، استری وغیرہ میں استعال ہوتی ہے جس میں بجلی گزرتے ہوئے رکھڑ کھانے کے بعدگرمی پیدا کرتی ہے۔

غيرموصل:

الیی اشیاء جن میں سے گزرنے کے لیے بجلی کو بہت زیادہ مزمت ہوتی ہے بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے ان اشیاء میں ربڑ، ابرق لاک، شیشہ، خشک لکڑی، پلاسٹک، پھر وغیر تار کے او پر ربڑ پلاسٹک چڑا دیا جا تا ہے تا کہ انسان کے جسم میں بجلی داخل نہ ہو سکے ضرورت کے علاوہ کسی اور جگہ بجلی داخل نہ ہو سکے ۔تار کے او پر غیر موصل کا خول چڑھا دیا جا تا ہے اس طرح بجلی کے جانے اور واپس پیدا ہونے والی جگہ تک آنے کے لیے الگ الگ راستہ بن جا تا ہے بجلی کے آلات میں بجلی کے داخل ہونے سے محفوظ رہتے ہیں ۔

### اویم (OHM):

کسی سرکٹ میں کرنٹ کے بہنے میں جور کاوٹ ہوتی ہے اس کو مزاہمت رزشنس کہتے ہیں مزاہمت کی اکائی کواوہم کہتے ہیں مزاہمت کو ماپنے کے بیانے کواوہم کہتے ہیں انگریز کی کے حرف' R''سے ظاہر کرتے ہیں اس کا نشان ( )ہے۔

اوېم ميٹرايووميٹرملٹي ميٹر (OHM METER):

ایوومیٹر سے دولٹ ۱۷ ایمپئر O،A اوہم کو ماپنے چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں جیک کیا جاک ہے چیک کیا جاتا ہے اس کوملٹی میٹر کہتے ہیں۔ DC اور AC دونوں چیک کیے جاتے ہیں۔

وولث ڈراپ:

کسی بھی مشین میں لکھے ہوئے کرنٹ کا گزرنا ضروری ہے جتنا کرنٹ لکھا ہوا ہے اتنا ہی کرنٹ ملنا چاہیے اگر 220 وولٹ سے 240 وولٹ پرکوئی موٹر یا کمپریسر چاتا ہے تو 220 سے 240 وولٹ کرنٹ ملے گا تو مشین ٹھیک چلے گی اگر وولٹ کم ہوں گے تو ایمپئر زیادہ ہوجا ئیں گے مشین ،موٹر یا کمپریسر گرم ہوگا۔خرابی پیدا ہوگی۔وولٹ کا زیادہ ہونا بھی ٹھیک نہیں۔

جب وولٹ کم مقدار میں آتے ہیں جس کی وجہ سے کمپر میر موڑ چل نہیں سکتی کم وولٹ سے کمپر میر کا گرم ہونااور مسلسل گرم ہونے کے بعد جل جاناوولٹ ڈراپ کے نقص ہیں جب وولٹ کے بہنے کے لیے تار باریک ہوتی ہے یا تار کے جوڑ میں زنگ، کاربن وغیرہ کا نقص ہوتا ہے تو چلنے والے کمپر میر کواس پر کھی بجلی نہیں ملتی جب تارباریک ہوگی یا جوڑ میں زنگ ہوگا تو کمپر میر میا موڑ چلانے پروولٹ مزید کم ہوں گے کم وولٹ آنے کو وولٹ ڈراپ کہتے ہیں۔

### سرکٹ(CIRCUIT)

بحلی پیدا ہوتی ہے جس تار میں بہنہ شروع کرتی ہے اس تارکو جمع تارکہتے ہیں۔ جمع تار پرٹیسٹرروش ہوتا ہے جمع تاریجلی کے بٹن میں آ جاتی ہے۔ بٹن سے ساکٹ، ہولڈر، پکھایا موٹر میں چلی جاتی ہے بلب میں پکھے، موٹر میں استعال ہونے کے بعد وہاں سے واپس چلی جاتی ہے بعلی جاتی ہے بعد ایک بیدا ہوتی ہے استعال ہونے کے بعد فی تار اس جمع تارکے پیچھے واپس چلی جاتی ہے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے بکل آنے کی تارکو بحل پیدا ہونے کے بعد ایک تارسے جس کو جمع تارکہتے ہیں آتی دوسری تارجس کو منفی کہتے ہیں واپس چلی جاتی ہے بکل آنے کی تارکو استعال والی جگہ لگا دینے اور استعال کے بعد منفی تارکو واپس جانے کے لیے جوڑ دینے کوسرکٹ مکمل کہتے ہیں آگر کسی وجہ سے کوئی تار آنے والی یا والی جانے والی ٹوٹ کے ایک جوڑ دینے کوسرکٹ مکمل کہتے ہیں آگر کسی وجہ سے کوئی تار


ٹیسٹنگ بورڈ (TESTING BOARD):

فرتے، ڈیپ فریزر، واٹر کولر، ائیر کنڈنشر اور سپلٹ یونٹ کو چیک کرنے کے لیے کہ کون سانقص پیدا ہو گیا ہے ٹیسٹنگ بورڈ بنایا جاتا ہے جس سے کمپریسر اور سرکٹ کو چیک کیا جاتا ہے۔

فریجی، ڈیپ فریز کو چیک کرنے کے لیے 15 ایم پئر کا میٹرلگ سکتا ہے مگر AC ائیر کنڈنشر کو چیک کرنے کے لیے کم از کم 30 ایم پئر کامیٹرلگانا ہوگا۔

### بورڈ بنانے کاطریقہ:

اس بورڈ میں بجلی آنے کی مقدار اور بجلی خرچ ہونے کی مقدار اور خرچ ہونے کی مقدار ''ایمپئر'' کا ایک ساتھ پنۃ چاتا ہے بھی بھی جسی جب بجلی کم آرہی ہوتو پھر بھی ایمپئر زیادہ ہوجاتے ہیں اس میٹر سے آسانی سے دونوں کی مقدار کا پنۃ چل جاتا ہے اس لیفقص کو پکڑنے



میں آ سانی ہوتی ہے ریلے فرج کی ڈیپ فریزر، واٹر کولروغیرہ کی ریلے خراب ہے تو 4 یا پانچ ایمپئر بکل خرچ ہوگی اگر کمپریسر جل گیا تو 10ایمپئر بحلی خرچ ہوگی۔اگر شارٹ ہوگیا تو 18 سے ایمپئر بجل خرچ ہوگی۔

نامکمل سرکٹ(IN COMPLETE CIRCUIT):

جب آنے والی جمع تاریا واپس جانے والی منفی تارکسی جگدسے ٹوٹی ہے تواس کو نامکسل سرکٹ کہتے ہیں۔ شارٹ سرکٹ (SHORT CIRCUIT):

جب جمع تاراورمنفی تارکسی بھی جگہ آپیں میں مل جا کیں استعال والی جگہ سے پہلے تاروں کا ملنا شارے سرکٹ کہتے ہیں کیونکہ بغیر استعال کہ کرنٹ زیادہ گزرتی ہے تو فیوز ہوجا تا ہے۔اس عمل کوشارٹ''مختض'' سرکٹ کہتے ہیں۔

### ارته لگانا(EARTHING):

ارتھ یوں تو زمین کو کہتے ہیں مگریہاں پرارتھ کے معنی ایساطریقہ جس ہے آسانی بجلی یا ایسی تارجس پر سے ربڑیا انسولیشن اتر گیا اور بجلی موٹر یا کمپر یسر کے خول میں بجلی چلی گئی ہواس سے بعد بجلی خول، ڈوم سے ہوتی ہوتی فرچ AC یا واشنگ مشین کی باڈی میں چلی گئ ہواس کرنٹ یا بجلی کوا یک الگ تارسے زمین کے اندر لے جانے کا سٹم کوارتھ کہتے ہیں۔

ارتھ بنانے کے لیے زمین کے اندر 18 فٹ گڑھا کھوداجاتا ہے اگر 18 فٹ کے بعد نمی نہ آئے یا گڑھا کومزید کھوداجاتا ہے یاارتھ کے قریب پانی ڈال کرنمی کی مقدار کو پورا کیاجاتا ہے۔ کمپریس فرق کی مارگ کی کا ڈی شارٹ ہونے ،ارتھ لگانے سے نقصان سے بچاجا سکتا ہے۔ ارتھ بنانے کا طریقہ:

### ارته لگانا(EARTHING):

نوٹ خیال رہے مٹی کا کوئی میں پلیٹ کے یا پلیٹ کے ساتھ لگی تارہے کے نہ کرے۔ پلیٹ کے قریب نمی کی مقدار کا ہونا ضروری ہے پلیٹ سے تارکو جوڑ کرز مین سے اوپر لے آئیس ضروری ہے کہ تاریا پلیٹ کے کسی ھے کے ساتھ مٹی یامٹی کا ذرہ کی نہ کرے تاریے اوپر انسولیشن کا ہونا ضروری ہے۔ گڑھا مٹی سے بھر دیں ارتھ چیک کرنے کا طریقہ۔ 100 واٹ کا بلب لیس بلب کو جمع تارسپلائی سے دیں۔ نفی تارارتھ کی تارسے لگا دیں اگر بلب مکمل روشن ہوتا ہے تو ارتھ ٹھیک ہے اگر بلب مکمل روشن نہیں ہوتا تو ارتھ پلیٹ کے قریب نمی کی مقدار کئی ساتھ ایک سبز پلی تارگی ہوتی کے ہے اس کی مقدار کو پورا کیا جائے فریخ، ڈیپ فریزر، واٹر کو لراور ائیر کنڈ شنر کے کمیریسر اور پوری باڈی کے ساتھ ایک سبز پلی تارگی ہوتی ہے اس تارکو ارتھ کے ساتھ ملادیا جاتا ہے۔ اس کی نشانی ہے جب کمیریسر شارے ہوتا ہے تو اس کی کرنے زمین میں چلی جاتی ہے۔

وولين وراي (VOLTAGE DROP):

بجلی الکیٹر ون کے بہاؤ کو کہتے ہیں ہر گھر میں 220 وولٹ بجلی آتی ہے جس تار کے جوڑ میں زنگ یا کاربن آجائے تار کے جوڑ ٹھیک نہ دے وہاں سے بجلی پوری نہیں گزرتی یا تارباریک ہوتو بھی بجلی پوری نہیں گزرتی اگر جب بجلی کے آنے کی مقدار کم ہوجاتی ہے تو وولٹے ڈراپ کہتے ہیں اگر کسی گھر میں 220 وولٹ بجلی آرہی ہوتو گھر میں 3.29 تارگی ہوئی ہے آپ 1.5 ٹن کا AC لگا ئیں تو AC نہیں چلے گا کیونکہ AC کوجتنی بجلی ضرورت ہے وہ باریک تارسے نہیں گزرسکے گی وولٹے ڈراپ ہوں گے کسی ہوں گھریں اور بیچ کسا ہوانہیں ہے تو وولٹ ڈراپ ہوں گے یعنی بجلی کے آنے کی مقدار کم ہوگئی۔ بجلی کی کم مقدار کے آنے سے فرتے کہ منہیں چلتے۔

يريزىرك (SERIES CIRCUIT):

جب کسی 2یا2 سے زیادہ بجلی خرچ کرنے والی اشیاء مثلاً بلب یا بلب کے ساتھ لگی ایسی چیز کواس طرح جوڑا جائے کہ اگر بلب کو ساتھ لگی ایسی چیز کواس طرح جوڑا جائے کہ اگر بلب کو ساتھ لگا دیا جائے۔ بلب نمبر 3 کی منفی تار کو دوسر سے بلب کے ساتھ لگا دیا جائے۔ بلب نمبر 3 کی منفی تار کوؤئی منفی تار سے جوڑ دیا جائے تو اس کو سیر یز سرکٹ کہتے ہیں جس طرح TV پرایک ڈرامہ چل دوسری قبط جہال ختم ہوگی وہاں سے تیسری قبط چلے گی۔ اس کو سیریز کہتے ہیں۔ چل رہا ہے جہاں سے ختم ہوگا وہاں سے تیسری قبط چلے گی۔ اس کو سیریز کہتے ہیں۔ جب کسی ایک بلب کو سرکٹ سے اتار دیں یا بلب فیوز ہو جائے تو تمام بلب بند ہو جائیں گے کیونکہ بجلی کے گزرنے کا ایک



ہی راستہ ہے۔

پیرل سرکٹ(PARALLEL CIRCUIT):


جب دویا دو سے زیادہ بلب اس طرح لگا ئیں کہ ہر بلب کوجمع تارا لگ ملے نفی تارا لگ ملے جمع تار جب الگ ہوگی اپنی اپنی جمع


المثلاً المبنبر2 المبنبر2 المبنبر1 المبنبر2 المبنبر3 الم

تار اور اپنی اپنی منفی تار ہو گی اس کو پیرالل سرکٹ یا متوازی سرکٹ کہتے ہیں۔ متوازی سرکٹ:


متوازی سرلٹ: اس سرکٹ میں اگر کوئی بلب یا کوئی دوسرا سامان لگا ہو فیوز ہو جائے

Chapter-2






ہوٹل سرکٹ:




# وائرنگ(WIRING)


### كنْد بوث وائرنگ (CONDUIT WIRING):

اس قتم کی وائرنگ میں انسولیشنو الی تاریں لوہ یا پی وی ی P.V.C پائپ میں سے گزاری جاتی ہیں۔ دیوار کے اندریا باہر پائپ فٹ کر دیئے جاتے ہیں پاکسیس Clamps کے ذریعے دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے بعد میں ضرورت کے مطابق تاروں کو گزارا جاتا ہے پائپ کے مختلف سائز ہوتے ہیں۔ مثلاً "1/2 نصف الحج "3/4 کا پائپ الحج چھت کے اندر لنظر کے وقت ڈال دیئے جاتے ہیں دیوار کے اندریائپ پلستر سے پہلے رکھے جاتے ہیں پائپ دیوار کے اندر چھپ جاتے ہیں۔




اس طرح کے لاتعداد پوائنٹ جوڑ دیں





سٹر ھیوں والے سرکٹ کے بٹن الگ ہوتے ہیں اس بٹن کے 2 کی بجائے تین پوائٹ ہوتے ہیں درمیانے کو بجلی دی جاتی ہے دوسرے ....۔ ہے بلب کو بجلی ملتی ہے دونوں بٹن کے درمیان پوائٹٹ کو چھوڑ کراو نچے نیچے والے دونوں میں تاریں لگائی جاتی ہیں۔ ٹانگز ٹیسٹر:


اسٹانگزٹیسٹر کے ذریعے بغیر تارکونگا کیے ایم پئر A چیک کرسکتے ہیں + جمع تاریز نفی تاریز ٹانگزٹیسٹر کولگا کر بحلی کی خرج ہونے کی مقدار چیک کرسکتے ہیں جس کوایم پئر کہتے ہیں A سے لکھا جاتا ہے تارکواس ٹانگزٹیسٹر سے بجل کے آنے کی مقدار وولٹ بھی چیک کی جا سکتی ہے اور تارکی مزاحمت تارکا ٹوٹ جانا تارکا جل کرکسی جسم کے ساتھ چھوجانا بھی چیک کیا جاسکتا ہے۔



اس جگہ 2 تاریں لگا کر بجلی آنے کی مقدار وولٹ چیک کر سکتے ہیں

### مزمت معلوم کرنا (RESISTER CHECK)

مزمت کانشان ( محمی ) اور ہم سے باریک تاری مزمت زیادہ ہوتی ہے اور پھر کوائل کی مزمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے موٹی تاری مزمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے موٹی تاری مزمت باریک تاری نبیت کم ہوتی ہے۔ مثلاً پاریک پائپ میں پانی دریہ گزرے گاوہی پانی موٹر پائپ سے تیزی اور آسانی سے گزرے گا۔ فریخ، ڈیپ فریزر، واٹر کولر میں گے کمپر یسر کی اوپر والی بن کامن ہوتی ہے۔ دائیں طرف Rرزنگ بن ہوتی ہے۔ بائیں ہاتھ شارنگ بن ہوتی ہے۔




A = 17 سے B مزمت

• D = 17 سے B مزمت

D = 17 سے A

سب سے کم مزمت جس کی ہووہ رننگ اس سے زیادہ جس میں ہو شار ٹنگ سب سے زیادہ جہاں مزمت ہو ان کے درمیان والا کومن پوائنٹ ہوتا ہے۔

سی فرج یا ڈیپ فریز رواٹر کولریا AC کے چلنے پراس میں خرچ ہونے والی استعال ہونے والی بحلی کو چیک کرنے کا طریقہ اس سے بحل آنے کی مقدار کا بھی پینہ چلتا ہے۔



اگر فرتے چاریا پانچ ایم پئر بجلی خرج کرتا ہے اور اوور لوڈ سے ٹری کرجاتا ہے توریلے خراب ہوگی اگر فرت 10 ایم پئر بجلی خرچ کرتا اور اوورلوڈ سےٹرپ کر جاتا ہے تو کمپریسر جل گیا ہوگا اگر فرتے 18 سے 20 ایم پئر بجلی خرج کرتا ہے تو کمپریسر جلنے کے بعد شارٹ ہو گیا ہوگا۔

ماده:

د نیا میں ہروہ چیز جووز ن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے مادہ کہلاتی ہے مادہ کی تین 3 حالتیں ہیں

نمبر 3: گیس

نمبر1: تُلوس نمبر2: مائع

مثلاً یانی نتیوں حالتوں میں ہوتا ہے۔

نمبر 1: برف: گھوں حالت

نمبر 2: ما نَعُ حالت يا ني گيس H2O ،اوسيجن اور بائيدٌ روجن الگ الگ

گيس حالت:

'''ٹھوس'' مادہ کھوں شکل میں اپنی شکل جس برقر اررکھتا ہے مالیکیولز قریب تریب ہوتے ہیں ایک دوسر کے کو کافی قوت سے تھینج رہے ہوتے ہیں ان کو حرکت دینے کے لیے کافی زورطاقت ضرورت ہوتی ہے۔

ما نُع حالت:

مائع حالت میں مالیکواز قریب قریب ہوتے ہیں کشش بھی ہوتی ہے حرکت تیز ہوتی ہے مشترک سے حرکت ست ہوجاتی ہے جس برتن میں ڈال دیاجائے۔اس کی شکل برتن کے مطابق ہوتی ہے۔

گیس حالت:

گیس حالت میں مالکیولز کی حرکت زیادہ تیز ہوتی ہے مالکیولز کافی فاصلے پر ہوتے ہیں۔

یانی کی بھایے گیس حالت

ياني مائع حالت

برف گھوس حالت


تھر مامیٹر (ٹمیریج)

انقال حرارت (HEAT TRANSFER)

حرارت گرمجسم سے سرجسم کی طرف بہتی ہے جب دونوں جسموں کا درجہ حرارت برابر ہوتو حرارت کا بہاؤرک جاتا ہے حرارت ہلکی ہونے کی وجہ سے سیدھی آسان کی طرف او پر جاتی ہے حرارت ہائی سے لوکی طرف جاتی ہے زیادہ سے کم کی طرف جاتی ہے۔

حرارت برتن کے اندر سے گزر کر برتن کے ڈھکن سے گزر کراویرآ سان کی طرف جائے گی اگر برتن کو پنیچا تر کرا یک طرف رکھ

د س توحرارت برتن کی طرف نہیں آئے گی۔



# واشنكمشين


پاکستان میں تیار ہونے والی مشینیں ہیں۔مندرجہ ذیل سامان ہوتا ہے۔

نمبر 1 موٹر: ایک موٹر کے اندر 2 موٹریں ہوتی ہیں ایک حصہ ایک طرف چلتا ہے دوسرا حصہ دوسری طرف چلتا ہے۔

نمبر 2: ٹائمر: واشنگ مشین کے اندراستعال ہونے والے ٹائمر کے اندر چھ پتریاں ہوتی ہے تین پتریاں ایک طرف اور تین پتریاں دوسری طرف تین پتریاں میں سے درمیانی پتری تقریباً ایک ہی منٹ کے بعد حرکت کرتے ہوئے بھی اپنے دائیں طرف والی پتری سے ل کراسے کرنٹ دیتی ہے درمیانی پتری پتری سے ل کراسے کرنٹ دیتی ہے جب درمیانی پتری دائیں طرف والی پتری سے ل کراسے کرنٹ دیتی ہے جب درمیانی پتری اکسی طرف والی پتری سے مائی ستری ہوگر کو چلاتی ہے جب درمیانی پتری بائیں طرف والی پتری سے ملتی سے درمیانی پتری بائیں طرف والی پتری سے ملتی ہے تو دوسری موٹر بائیں طرف چانا شروع ہوتی ہے اس طرح تین پتریوں میں سے درمیانی پتری موٹر کو ایک طرف دائیں اور دوسری طرف بائیں چلاتی ہے ۔ اس ٹائمر کے اندر تین دوسری جگہ پتریاں ہوتی ہیں ان تین پتریوں میں سے درمیانی پتری ہوتی ہے۔ جو اس ہی ٹائمر کو جو ایک ٹائمر سے باہر تی پتری ہوتی ہے۔ جو ای ہوتی ہیں ہر پتری سے باہر تی ہیں۔ سے دوس ہی باہر تی ہیں۔


# 2\_ٹووےسونچ

واشنگ مشین کے اندرا یک ٹوو سے سونچ ہوتا ہے اس سونچ کے اندر چار پتریاں لگی ہوتی ہیں ٹوو سے سونچ کے نیچے ایک بڑی پتری
لگی ہوتی ہے اور او پر تین چھوٹی پتریاں فٹ ہوتی ہیں چار پتریوں کے درمیان میں ایک پتری ناب کے ساتھ فٹ ہوتی ہے درمیانی
پتری نیچے بڑی پتری کوچھور ہی ہوتی ہے گھمانے سے او پر بھی ایک پتری کوچھوتی کمبی دوسری اور پھر بھی تیسری پتری کوچھوتی ہے سپلائی
سے ٹائم سے بڑی پتری کوکرنٹ ملتی ہے ناب جس طرح گھومتی ہے بڑی پتری سے اسی طرف کرنٹ جاتی ہے۔



### موٹر

موٹر کے اندردوالگ الگ وائنڈنگ ہوتی ہیں ایک وائنڈنگ ایک طرف تھماتی ہے دوسری وائنڈنگ دوسری طرف تھماتی ہے موٹر سے باہر آنے والی تاریں اس موٹر میں ایک رنگ کی ایک تارہوتی ہے دوتاریں ایک رنگ کی ہوتی ہیں یہ موٹر عام طور پر 1/4HP کی ہوتی ہے۔ دوتاروں کارنگ ایک ہوتا ہے ایک تارکارنگ الگ ہوتا ہے۔




# موٹر کے ساتھ کیپسیٹر:


موٹر کے ساتھ کیپسیڑ ایک ہی رنگ کی دوتاروں پر جوڑ دیا جاتا ہے دوتاریں ایک رنگ کی ہوتی ہیں وہی تاریں کیپسیڑ پر جاکر جوڑ دی جاتی ہیں کیپسیڑ کے دونوں پوائٹ پر دوتاریں جوڑ دی جاتی ہیں 4.5UF کا کیپسیڑ ہوتا ہے۔

# گفنی واشنگ مشین میں:

۔ ایک گھنٹی عام طور پر گھروں میں استعال ہونے والی گھنٹی ہے۔ واشنگ مشین میں لگائی جاتی ہے واشنگ مشین کا ٹائمر کا وقت ختم ہونے پر گھنٹی بجتی ہے۔




(M) مل جانے والی پتری پرنگادی جاتی ہے





--


2 تاروں کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں

#### واشنگ مشین کی بجلی کی تاریں اور باقی سامان









موٹر کی Hرنگ کی تارایک الگ رنگ کی ہوتی ہے دوسری 2 تاریں ایک الگ رنگ کی ہوتی ہیں جن کو ااور ل نثان دیا گیا ہے ایک رنگ والی 2 تاریں ایک طرف کر دیں اور ایک رنگ والی ایک طرف کردیں

ٹائمر کی F پتری کوسپلائی کی تارسے بھی دی جاتی ہے دوسری سپلائی تار موٹر کے H تارسے لگائی جاتی ہے

F پتری اپنی جگه کھڑی رہتی ہے ٹائمر کو چلانے سے E پتری الگ ہوجاتی ہے G پتری ساتھ مل جاتی ہے

ع پتری گھنٹی کے ایک پوائٹ پر جوڑ دی جاتی ہے۔ ی پتری Nسے جوڑ دیا جاتی دیا جاتی کی بڑی پتری Nسے جوڑ دیا جاتا ہے ٹائمر کی Aاور C پتری کیپسٹر کے دونوں پوائٹٹ پرالگ الگ جوڑ دی جاتی ہے

4.5 MF

# واشنگ مشین کے مندرجہ ذیل نقائص اور دور کرنے کے طریقہ

نمبر 1:واشنگ مشن کے اندر ٹپ کی لائن تک پانی ہونا جا ہے۔ ٹپ کی لائن سے اوپر پانی ہونے سے مشین پر فالتو لوڈ پڑتا ہے اور یانی کا موٹر کیپسٹر ٹائمر پر جانے کا ڈر ہوتا ہے۔

نمبر2:واشنگ مشین کوٹو و سے سوئج پرر کھ کر چلانا چاہیے واشنگ مشین کی موٹر کے اندر 2 موٹریں ہوتی ہیں ایک موٹر ایک طرف گھوتتی ہے دوسری موٹر دوسری طرف گھوتتی ہے جب ایک موٹر چلتی ہے تو دوسری موٹر کو آ رام کرنے کا موقع مل جاتا ہے گرم نہیں ہوتی اس طرح موٹر کی عمر میں اضافہ ہوجاتا ہے زیادہ تر 2 و یے موٹر کو چلانا چاہیے۔مشین کے خراب ہونے کا ڈر کم ہوجاتا ہے۔

نمبر 3: ٹائمر کو جب ایک دفعہ گھوما دیا جائے تو پاس کھڑے بچے پرنظر رکھیں کہیں وہ بچہ ٹائمر کو واپس تونہیں کر رہاا گر ٹائمر خود بخو د وقت پر واپس نہیں آتا ہاتھ سے واپس کیا جاتا ہے تو ہاتھ سے واپس کرنے پر ٹائمر کی گراری ٹوٹ جاتی ہے ٹائمر خراب ہوجاتا ہے ٹائمر کو چلانے کے بعد ہاتھ سے کوئی واپس نہ کرے۔

نمبر 4: کپڑوں کی میل میں بدلو کے ساتھ مٹی ریت بھی ہوتی ہے جب تمام کپڑوں کی صفائی ہو جائے تو مشین کے اندر لگے پھول کے پنچے سے خوب پانی ڈال کر پھول کے پنچے سے رکی ریت مٹی کو نکالنا ضروری ہوتا ہے آ ہستہ آ ہستہ پھول کے پنچے ریت مٹی ک تہہ موٹی ہوجاتی ہے تو بھر پھول کا گھومنا مشکل ہوجاتا ہے اس طرح مشین خراب ہوجاتی ہے اور موٹر جل جاتی ہے۔

نمبر 5: جب واشنگ مشین میں کپڑے صاف کررہے ہوں مشین کپڑوں کے ساتھ چل رہی ہوتو واشنگ مشین کا ڈھکن سے مشین کو بندنہ کریں کپڑوں کا کچنس جانے سے آپ کوعلم نہیں ہوگا اور مشین جائے گئی جب کپڑے مشین کے اندر آپ کے سامنے صاف ہورہے ہوں گئے کپڑے اور پانی گھوم رہا ہوگا تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جب ڈھکن مشین پر آجائے گا تو آپ مشین کے اندر کپڑوں کونہیں دیکھ سکتے جب کپڑے بھنس گئے تو خرابی بیدا ہوجائے گی اس لے ڈھکن سے مشین کو چلتے ہوئے بندنہ کریں۔

نمبر 6: جب مثین خریدنی ہوتو کوشش کریں ہڑے سے ہڑے ٹپ والی مثین خریدی جائے۔ چھوٹے ٹپ میں کپڑے بہت جلد کچنس جاتے ہیں یانی کے گھو منے اور کپڑ ول کے گھو منے میں مشکل پیش آتی ہے ہڑے ٹپ میں پانی اور کپڑے آسانی سے گھوم سکتے ہیں مشین کی عمر زیادہ ہوتی ہے کوشش کریں مثین ہڑے سے ہڑے ٹپ والی ہوتا کفقص کم سے کم ہوں۔

# ریفریجریشن وائر کنڈیشن کی گیس حرارت اور درجه حرارت میں فرق

# حرارت کی تعریف:

کسی بھی چیز میں مالکیواز کی حرکی توانائی کوٹمپر پچر کہتے ہیں۔

مالیکیولز جب ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں تو اس حرکت کوحرارت 'ٹمپریچ' گرمی ہیٹ یاروح بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی جگہ مالیکیولز کی حرکت تیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کا ٹمپریچ زیادہ ہے یا یہ چیز زیادہ گرم ہے۔ یا اس کی تپش میں اضافہ ہوگیا ہے۔ مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جب اس حرارت کو مانیا جا تا ہے تو کہتے ہیں مثلاً اس کا درجہ حرارت 10F ہے یا 25C سنٹی گریڈ ہے حرارت کی یازیادہ کو مانینے کو درجہ حرارت کہتے ہیں۔

#### فرى اون نمبر 12 (FRE-ON-12):

اس کا کیمیائی نام ڈائی کلور ڈائی فلور محسین (Dichtoro-Di-Fluoro-Methane) ہے گیس ریفر بجریش اور ائیر کنڈیشن میں شروع سے استعال ہوتی رہی مگر دنیا کے سائنس دانوں نے اس کو بند کرنے کا آرڈر دیا کیونکہ اس گیس کے اوپر جانے سے آسان کی تہد میں سوراخ ہوگئے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اور کرنیں 'سیدھی زمین پر آنے سے انسان پر خطرناک بیاری پیدا کررہی ہیں جس کی وجہ سے 2000ء ہیں اس پر مکمل پابندی لگائی گئی اور غریب مما لک کو 2005ء تک استعال کی اجازت تھی اب پیدا کررہی ہیں جس کی وجہ سے 2000ء ہیں استعال کی اجازت تھی اب وہ بھی ختم ہوگئی جہ وہی گیس استعال ہورہی ہے اور وہ بھی ختم ہوگی 2 R-134a کے کمپر یسر بننے بند ہو چکے ہیں اور تقریباً گھریلو ریفر بجریشن میں R-134a گیس اور اس گیس کے کمپر یسر R-134a کے کمپر یسر استعال ہورہے ہیں۔

#### فرى اون نبر 22 (FRE-ON-22):

اس کا کیمیائی نام مونوکلورڈ ائی فلومتھین "Monochbloro Di Fluoro"اس کا فارمولا (CH3 C1F2) ہے گیس زیادہ تر ائیر کنڈیشن میں استعال ہوتی ہے۔ ہے گیس ابھی تک ائیر کنڈیشنر ز ہیں استعال ہورہی ہے۔ گیس جن سلنڈر میں بھری ہوئی ہوتی ہےان کارنگ سبزر کھا جاتا ہے۔

#### "Tetrafluoroethane" "R134a" گرین گیس

Ozone Odp ریفر کجریٹ کی جگہ اب گرین گیس R134a استعال ہوتی ہے۔ R134a گیس R-12 استعال کی جگہ اب گرین گیس R134a استعال ہوتی ہے۔ R-14 العین آسان کی نیلی تہہ میں سوراخ نہیں کرتی ۔ کنڈ نسر ٔ فلٹر ڈرائیز 'کمپیلر کی پائپ اور ایو پپوریٹر پائپ Potention Depletion نہیں کھیلاتی ۔ اس گیس کے اندر جلتے ہوئے تیز ابیت نہیں پھیلاتی ۔ اس گیس کے اندر Acidity نہیں ہے گئے پر SPSl پر پشر گیس کا دینے سے بہترین کوئنگ دیتی ہے صرف شرط ہے کنڈ نسر صاف ہواوردھوپ میں نہ ہوتازہ ہوا کنڈ نسر سے ٹکراتی رہے۔ گرین گیس R134a جہاں پہلے فری آون نمبر 12 گیس استعال ہوتی تھی وہاں گرین گیس

R134a استعال ہوتی ہے۔ کمپریسر آئل اور پائپ کے ساتھ تیز ابی کوئی عمل نہیں کرتی۔

#### فرى آون نمبر 22:

جہاں پرریفر یجریٹ فری آون نمبر 22 گیس استعال ہوتی ہے اب وہاں "R407c" اور R410A گیس آگئ ہے۔ فری آون نمبر 22 نے آسان میں سوراخ کردیئے جس کی وجہ سے سورج کی شعا ئیں سیدھی زمین پر آنے سے انسانوں پر پڑرہی ہیں سیدھی سورج کی شعا ئیں آنے سے انسانوں پر پڑنے سے انسان مختلف بیاریوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے فری آون نمبر 22 گیس کو بند کردیا جائے گا اس کی جگہ گیس R410A اور R410A آگئی ہے اس کی کونگ تک ہوتی ہے R410A اور کمپر پیر آئل اور کمپر پیر کنڈ نسر ایو بیوریٹر پائپ کے ساتھ کوئی تیز ابی ممل نہیں کرتی۔

#### ريفريج نث گيس:

ریفر پچرنٹ کے طور پر استعال ہونے والی تقریباً 16 قتم کی گیس عام دکان پر چھوٹے بڑے سلنڈ رمیں فروخت ہوتی ہیں زیادہ تر 30 پونڈ یعنی 13.5 کلوگرام کیکوڈ کے وزن کے سلنڈ رفروخت ہوتے ہیں ہرگیس کے سلنڈ رکارنگ الگ ہوتا ہے۔

# R-11 فلش كرنے كے ليے كيس:

11-Rاور R-141 بڑے ڈرم میں فروخت ہوتی ہے R-12 ہوگ ہوں۔ R-141 بھی R-141 ہوں اور R134a ہوں اور R134a ہوں اور R134a ہوں اور R134a ہوں اور کے جھوٹے استعال کے بعد چھیننے والے سلنڈر میں فروخت ہوتی ہے۔ ریفر پج نٹ R-11 یونٹ فلش کرنے کیلئے فریخ ڈیپ فریز راور پیکنگ کرنے کیلئے بنائے جانے والے یولی یوری تھین کوڑیا دہ کرنے کیلئے ڈالی جاتی ہے۔

#### R-141 كوفلش كرنے كے ليے

ریفر پجرنٹ R-141 کوبھی یونٹ فلش کرنے کیلئے اور تھر ماپول بنانے کیلئے اور پولی یوری تھین زیادہ کرنے کیلئے استعال کیاجا تاہے۔

#### امونيا "Ammonia":

اگر جلتی ہوئی سلفر کینڈل امونیا یونٹ کے جوڑوں کے قریب لے جائیں جہاں سے امونیالیک ہورہی ہوگی وہاں سلفر کینڈل سے گہرے سفیدرنگ کا دھواں نکلنے لگتا ہے اگراس طرح نہیں چیک کرنا چاہتے تو دوسرے طریقہ سے سرخ کٹمس پیپر کولیک والی جگہ لے جائیں لٹمس پیپر گیس امونیا کے ساتھ مل کر پیلا ہوجائے گااس طرح امونیا کے لیک ہونے والی جگہ کا پیتہ چل جائے گا۔

امونیا: کسی بھی قتم کی گیس ہوجتنی بھی خالص ہو کچھنہ کچھتیز ابی خاصیت رکھتی ہے۔ جہاں سے لیک ہوگی وہاں پر تازہ ہوا کا آنا جانا جاری رہنا جائے۔ یہ تمام گیسیں مائع حالت میں سٹور ہوتی ہیں جب لیک ہوتی ہیں تو سلنڈر سے باہر نکلتے ہوئے گیس نے سلنڈر سے باہر زیادہ گرمی والی جگہ جانا ہوتا ہے نکلتے ہوئے گیس نے بخارات میں بھی تبدیل ہوتا ہے۔ امونیا بھی جوں ہی بخارات میں تبدیل ہوگ۔ کاربن ڈائی آ کسائیڈ سے جلن محسوس ہوگی اور پھراس سے خون کی گردش میں کمی محسوس واقع ہوجاتی ہے۔ امونیا کی موجودگی میں سانس لینے کاربن ڈائی آ کسائیڈ سے جلن محسوس ہوگی اور پھراس سے خون کی گردش میں کمی مشکل پیش آئے گی اس لئے تازہ ہوا میں باربار جانا اچھا ہوگا اور تیز ہوا کا آنے کا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہئے۔ جب مائع گیس لیک

ہوگی تو فوراً بخارات میں تبدیل ہوگی۔ بخارات سے ٹھنڈک پیدا ہوگی اگرجسم کے کسی جھے سے ٹکراتے ہوئے بخارات بنتے ہیں تو وہاں پر کھنڈک سے جسم کا حصہ جل جائے گا۔ کیونکہ جہاں گیس چھورہی ہوگی وہاں ٹھنڈک سے جسم کا حصہ جل جائے گا۔ کیونکہ جہاں گیس چھورہی ہوگی وہاں ٹھنڈک سے جسم کا حصہ جل جائے گا۔ اس کوٹھنڈک سے جل جانا کہتے ہیں (Cold ہوجائے گا۔ اس کوٹھنڈک سے جل جانا کہتے ہیں Boring) کہتے ہیں اس لئے گیس کے محفوظ والوا جھے طریقے سے بند ہوں کسی جگہ لیک نہ ہوں۔

گیس کے سلنڈ رکو ٹھنڈی جگہ رکھنا جا ہے ۔گیس کے سلنڈ رکوز ور سے نہیں مارنا جا ہے یا رولر کی طرح سلنڈ رکواستعال نہیں کرنا جا ہے ۔

سلنڈر کے والوکو آہتہ آہتہ کھولنا اور آہتہ آہتہ بند کرنا چاہئے۔سلنڈر کے ساتھ کوئی دوسری فٹنگ جوڑتے وقت فٹنگ کی چوڑیاں سلنڈر کے قریب گرمی نہ آئے ایک جیسی ہوں چوڑی میں فرق نہ ہوسلنڈر کے والو پر چوٹ نہیں مارنی ۔غلط چوڑی پرغیر ضروری طاقت نہ لگائی جائے۔

#### يانی Water:

یانی H2O یعنی 2 مے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آئیجن ہوتا ہے یہ 32F پر برف بن جاتا ہے یعنی جم جاتا ہے اور 212F پر کھول جاتا ہے۔اس سے لو ہے کوزنگ لگتا ہے۔ پانی کی باریک تہہ کر دی جائے تو 33 ڈگری فارن ہیٹ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

پانی ابزاریشن سٹم میں ریفریج نٹ کے طور پر بہت زیادہ استعال ہوتا ہے۔ پانی بے رنگ بے بوئ بے ذا کقہ ہے سمندر میں ہویا بہت موٹائی میں ہوتو بلکا نیلا رنگ کا ہوتا ہے۔

گیس کو محفوظ رکھنے کیلئے ضروری احتیاطی تد ابیر کا ہونا چاہیے۔وہاں تازہ ہوا کا گزرہونا ضروری ہے تازہ ہوا کا چلنا ضروری ہے اگر تازہ ہوا کی آمدورفت کامعقول انتظام نہیں تو گیس کی لیک ہونے سے دم کھٹنے کی صورت حال پیدا ہو سکتی ہے تازہ ہواا گرچلتی ہے تو فالتو گیس کواٹھا کراویر آسمان پر لے جائے گی انسان کیلئے خطرہ نہیں رہےگا۔

#### Azeotrope R-502

ریفریجنٹ R-502 کی جگہ ابR404A Mixed Refrigerant اور R-507 اور R-502 کی جگہ ابR404A Mixed Refrigerant ایو یپوریٹر کنڈنسراور آگئی ہے۔ یہ دونوں گیس 40C تک ٹمپریچر دیتی ہیں۔ ریفریج نٹ R507 اور یفریج نٹ A404A ایو یپوریٹر کنڈنسراور دوسرے پائپ کے ساتھ کوئی تیز ابی ممل نہیں ہوتا میں Ozone تہد کے ساتھ کوئی نقصان نہیں ہوتا دنیا کے ماحول کو خراب بھی نہیں کرتی اس کے R507 دونوں گیس 8-502 کی جگہ استعال ہوں گی۔ کمپریسر آئل کے ساتھ بھی کوئی ممل نہیں کرتی۔

#### Fluortrichloromethane R-11

R-11 کا نقط ابال 23.7C ہے اس کا شدید ٹمپر پچر 198.0C ہے۔ اس کے سلنڈر کا رنگ پیلا ہے۔ سلنڈر میں مائع گیس 30 پونڈ اور بڑے ڈرم میں آتی ہے۔ یہ گیس R-11 یونٹ فلش کرنے اور جھاگ بنانے یعنی یوئی پوری تھین میں بھی استعال ہوتی ہے۔

# اب کم واٹ کے AC ہوں گے R-410A گیس

R-410A کو R-410A کو R-410A کو کا ہیٹ ایک کا پریشر کا ہیٹ ایک کو کی اور جہال کی ہے اور جہال کی ہے اور جہال استعال ہوتی ہے وہاں استعال نہیں ہونی چا ہے۔ بڑے کمپر یسر سے یونٹ کو پھاڑ دیگی چھوٹے کمپر یسر لگا کر بڑے یونٹ تیار ہوں گے چھوٹے کمپر یسر یعنی کم واٹ والے کمپر یسر سے زیادہ BTU والے یونٹ چلائے جا کیں گے کم واٹ سے AC ائیر کنڈیشز چلائے جا کیں گے۔ اس گیس کے ساتھ ہر بارتیل تبدیل ہوگا۔

#### گیسR-417A:

یے گیس کمس ہے R-134a -125-R134a کو کمس کر کے استعال کی گئی۔R-600 کو فوری طور پر آگ لگ سکتی ہے اس گیس کو آگ کے قریب نہیں رکھنا چاہئے اس گیس کے ساتھ کیپلری کا سائز مختلف ہوگا اس گیس کے ساتھ پولیسٹر آئل ہر بار تبدیل ہو گایا ئپ کے زیادہ چکر سے پراہلم ہوگا۔

# فون گیس کمپریسرآئیل کےساتھ کمسنہیں ہوگی

فون گیس کمپریس آئل میں مکس نہیں ہوگی R-600 جلنے والی گیس ہے۔

R-422A یے گیس پہاڑی علاقے پر استعال ہوتی ہے لوٹمپر پچر پر بھی کام کرتی ہے۔R408A-R-502-R402A اور R-507 R-507 میں استعال ہو تک ہے بغیر تیل کیسے چارج کر سکتے ہیں اس تیل کے ساتھ چارج کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں۔

# گيسR-422D

فری آون نمبر 22اور R-502 کی متبادل R-422D ہے مگریدگیس Ozone میں سوراخ نہیں کرتی تیل' MO یا تیل AB آئل کے ساتھ کمرشل یونٹ میں استعال کر سکتے ہیں تیل کم ہونے پر پولیسٹر ڈال سکتے ہیں کمپریسر کا سائز بڑا کر کے مطلوبہ ضرورت پوری کی جاسکتی ہے۔

#### گیسR-427A

یے فری آون نمبر 22 کی متبادل ہے مگر فرت کا اور AC دونوں میں استعال کرسکتے ہیں۔اس گیس کوچارج کرتے وقت ہر بارتیل تبدیل کرنا ہوگا۔

# گیسR-437A

'R-401A یے گیس فری آون نمبر 12 کی متبادل ہے اس کا دوسرا نام "+ISEON 49" (+Iseon 49) یے گیس R-401A) یے گیس R-401A کی متبادل ہے ہولیسٹر آئل ہر باراستعال ہوگا۔

#### گیسR-507

R-143A, R-125 كى كس بے لوئمپر پر اور ميڈيم ٹمپر بي كيلئے استعال ہوتى ہے زيادہ كولنگ كيلئے استعال نہيں ہوگ

R-404 كى طرح بريشر 404 سے كم اور R-502 سے بہتر ہے۔ ہر باراس كابھى پوليسٹر آئل تبديل ہوگا۔

#### گیسR-404A

یے گیں R-134a, R125 کو کس کر کے بنائی جاتی ہے۔R-502 کی متبادل ہے اس کے ساتھ ہر بار نیا تیل چارج کرنا پڑے گا۔ گیس چارج کرنے کے ساتھ نیا تیل پولیسٹر آئل استعال کرنا ہوگا۔

#### گیس R-407A

ہے گیس درمیانے اور لُو ٹمپر پچر کیلئے استعال ہوسکتی ہے گیس فری آون نمبر R-22 کے قریب قریب خصوصیات ہیں مگر ائیر کنڈ پیشنر کیلئے مفید نہیں ہے۔ صرف مائع حالت میں چارج ہوگی گیس کی صورت میں چارج کرنے سے پانی کے بخارات شامل ہوسکتے ہیں۔ چھوٹے کمپر پسر کے ساتھ چل سکتی ہے بیکری وغیرہ جوس' کیک' مکھن اور گوشت وغیرہ کے یونٹ میں استعال ہوسکتی ہے پولیسٹر آئل استعال ہوسکتا ہے۔

#### گیسR-407C

یے گیس فری آون نمبر 22 کی متبادل ہے۔اس کے چارج کرنے پر ہر بار پولیسٹر آئل تیل ہر بار تبدیل کرنا ہوگا۔ زیادہ گرم علاقے کیلئے استعال نہیں ہوگی گرمٹمپر پچریکا منہیں کرے گی۔350 سنٹی گریڈیر کام چھوڑ دے گی۔

گیس فری آون نمبر 22 پوری عمارت کیلئے ہے۔

R-22 ہائی ٹمپریچر پر کام کرتی ہے مگر R-410A صرف چھوٹے یونٹ میں استعال ہوتی ہے بڑے یونٹ میں استعال نہیں ہوسکتی گیس R-410A صرف مائع حالت میں ہی استعال ہوگی جب کہ 22-R مائع یا گیس دونوں صورتوں میں استعال ہوسکتی ہے۔

#### R-404A گيس

گیس R-404A خطرناک ہے۔ گیس R-404A آہتہ آہتہ شنڈک دیتی ہے بیخوراک آئس کریم پنیز سلا دکوشنڈک دیتے ہے بیخوراک آئس کریم پنیز سلا دکوشنڈک دینے استعال ہوتی ہے۔ گیس کے سلنڈ رکے قریب گرمی رکھنے سے گیس کا سلنڈ ر میزائل بن سکتا ہے۔ آئس کریم کے ٹرک یعنی واک ان کولر میں گیس استعال ہوتی ہے۔ مائع حالت میں گیس چارج ہوتی ہے پولیسٹر آئل استعال ہوتا ہے۔

# گیسR-407C

یے گیس بڑے یونٹ کمرشل سنٹز' بڑے حال' شادی حال اور بڑے یونٹ میں استعال ہوتی ہے اس کے ساتھ تیل پولیسٹر آئل ہی استعال ہوگا ہائع حالت میں چارج ہوگی۔

#### PRESSURE GUAGE

یدایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے کسی گیس کا دباؤ معلوم کیا جاتا ہے یعنی کسی فریج 'ڈیپ فریز ر'واٹرکولز'ائیر کنڈیثن میں گیس کی مقدار اور و مکیوم دونوں حالت کا پیتہ چل سکتا ہے۔

اس تیج کی دوبڑی قسمیں ہیں طریقہ کارتقریباً ایک جیسا ہے بناوٹ میں تھوڑ اسافرق ہے

Low Pressure Guage

نمبر1: لوړيشر کيج

High Pressure Guage

نمبر2: ہائی پریشر کیج

#### نبر1: لوپریشریج Low Pressure Guage

لوپریشر گئج میں لکھائی صفر سے شروع ہوکر 250 PSI تک پریشر جاتا ہے۔ پھر صفر سے نیچے 10 '20' اور 30 و مکیوم تک گئج کی سوئی جاتی ہے۔ اس گئج کی ہواور فرت کے ڈیپ فریز رمیں گئج گئی ہواور فرت کے ڈیپ فریز رمیں گئج گئی ہواور فرت کے ڈیپ فریز رمیں و مکیوم ہوجائے تو و مکیوم کمل ہونے پر گئج کی سوئی 30 و مکیوم پر چلی جائے گی و مکیوم کہتے ہیں کسی بھی چیز سے ہواکو نکا لنا جب برتن پائپ وغیرہ خالی ہوتو اس کو خالی کہتے ہیں مگر اس کے اندر قدرتی ہوا موجود ہوتی ہے قدرتی ہوا کو باہر و مکیوم بہب کے ذریعے نکا لنے کو و مکیوم کہتے ہیں۔ جب تک فریخ ڈیپ فریز رائیر کنڈیشنر کے تمام پائپ اور کمپر یسر سے قدرتی ہوا باہر نہیں نکل جاتی پائپ میں خالص گیس واض نہیں ہوگی فریخ ائیر کنڈیشنر اپنا کا منہیں کریں گے میں خالص گیس واض نہیں ہوگی فریخ ائیر کنڈیشنر اپنا کا منہیں کریں گے و مکیوم کرنے کیلئے اور پھر گیس چارج نہیں ہوگی فریخ ائیر کنڈیشنر اپنا کا منہیں کریں گ

#### نبر2: بائی پریشر یچی High Pressure Guage

ہائی پریشر گئے کوباریک سے باریک لیک کوتلاش کرنے کیلئے یونٹ میں لگایا جاتا ہے۔ جب بہت باریک لیک ہوتو زیادہ سے زیادہ پریشر یونٹ میں بھردیا جاتا ہے تا کہ جتنازیادہ پریشر ہوگا اتنا لیکٹی تیزی سے بکڑی جائے گی۔ نمبر 2 فلٹر ڈرائیر سے پہلے کنڈنسر کے آخر میں پریشر گئے کولگا کر چیک کیا جاتا ہے تا کہ کنڈنسر میں کتنی گیس ٹھنڈی ہوئی ہے۔ کنڈنسر میں گیس ٹھنڈی ہورہی ہے یا گرم ہی ہے۔ کمپریسر کا ڈسچارج پریشر بھی چیک کیا جاسکتا ہے۔

جب فری ڈیپ فریز واٹر کولرساکن ہو بجلی بند ہوتو گئے پرسوئی 60 ہے 50 کے درمیان ہوگی اگر فری ڈیپ فریز رواٹر کولر چل رہا ہوتو گئے پرسوئی 5 ہوئے ڈیپ فریز رواٹر کولر چل رہا ہوتو گئے پرسوئی 5 ہوئے گئے پرسوئی رکے گی اوراگر موتی جو بیل کے بیلے فری کے گی اس کولو پریشر گئے کہتے ہیں اس گئے سے پہلے فری AC میں ویکیوم لیعن پائپ اور کمیر یسر کے اندر سے ہواکو تکالا جاتا ہے جب ہوانگل جاتی ہے تو اس کوویکیوم کہتے ہیں اس گئے کو کمیر یسر کے ساتھ لگا کرویکیوم کہتے ہیں اس گئے کو کمیر یسر کے ساتھ لگا کرویکیوم کہا جاتا ہے جب کو یکیوم کمل کہا جاتا ہے جب کو یکیوم کمل کہا جاتا ہے جب کی ڈسچارج لائن پر صابن لگا کر چیک کیا جاتا ہے اگر بلبلہ نہ بے کو یکیوم کمل ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص ہاتھ میں یانی بھرے پھراس یانی کو باز و کے ساتھ مل دے۔ یانی جس باز و کے ساتھ ملے گا فوری طور پراس

اس کولو پریشر گیج کہتے ہیں اس گیج سے پہلے فرت AC میں ویکیوم یعنی پائپ اور کمپریسر کے اندر سے ہوا کو نکالا جاتا ہے جب ہوا نکل جاتی ہے تو اس کو دیکیوم کہتے ہیں اس گیج کو کمپریسر کے ساتھ لگا کرویکیوم کہا جاتا ہے جب یکیوم کی سوئی 30 پر آ جائے تو و کیم پہپ کی ڈسچارج لائن پرصابن لگا کر چیک کیا جاتا ہے اگر بلبلہ نہ بنے کو یکیوم کممل ہوتا ہے۔

60 سے 50 کے درمیان ہوگ اگر فرت کی ڈیپ فریزر واٹر کولر چل رہا ہوتو گئیج پرسوئی 5 سے 10 اوپروا کے اPSI اوپرہوگ فرت کہ A کہ گرچل رہا ہوتو 50 سے 60 چلتے ہوئے گئیج پر سوئی رکے گی اوراگر A کی بحل بند کر دی جائے تو تقریباً 150 پرسوئی رکے گی۔

جب فريج ڙيپ فريزواڻر کولر

ساكن ہو بحلی بند ہوتو گیج پرسوئی



# کسی بھی مائع کی سطح پر دباؤ کی کمی بیشی کے اثرات

سی بھی مائع کے نقطہ کھولاؤ کا انتصاراس کی سطح پر پڑنے والے دباؤ پر منحصر ہوتا ہے اگر مائع کی سطح پر دباؤ کم کر دیا جائے تو نقطہ کھولاؤ بھی کم ہوجا تا ہے اگر دباؤ بڑھادیا جائے تو نقطہ کھولاؤ بھی بڑھ جائے گا۔کوئی بھی مائع اس وقت تک نہیں کھول سکتا جب تک اس کا اندرونی دباؤ سے بڑھ نہ جائے۔اندرونی دباؤ کے باہر نکلنے کا نام ہی کھولنا Boiling ہے۔

پانی 1000 سنٹی گریڈ 2125 ڈگری فارن ہیٹ پر کھولنا شروع کرتا ہے اور بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ مگراس کی تہہ باریک کردی جائے اس کے چھوٹے چھوٹے گلڑے کردیئے جائیں تو کم سے کم ٹمپر پچر بھی بخارات میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ ایک بالٹی میں 10 لیٹر پانی بھرا ہوا ہے یہ پانی کئی دن تک بخارات بن کر بالٹی سے خشک نہیں ہوگا مگراس پانی کی باریک تہہ بنادیئے سے فرش پر باریک تہہ بچھادیئے سے پانی 10 سے 15 منٹ میں پوری بالٹی کا پانی خشک ہوجائے گا بالٹی کے اندرموٹی تہہ تھی وہ قدرتی ٹمپر پچر سے خشک نہیں ہوافرش پر باریک تہہ پانی کے بن جانے سے پانی کی باریک تہہ نے آسانی اور جلدی سے گری کوجذب کیا اور بخارات بن کر اوپر چلا گیا۔

# مسی مانع کی سطح بردیاؤ کی نمی بیشی کے اثرات

ریفریجریش وائیرکٹریش میں سے جب یس گزرتی ہے تو کٹر نسرکو ہوایا پانی سے شنڈا کرے کئر نسر میں گزرنے والی گیس کو مائع میں جاتا ہے۔ کسی بھی کنڈ نسر میں سے جب گیس گزرتی ہے تو کٹر نسرکو ہوایا پانی سے شنڈا کرے کئر نسر میں گزرنے والی گیس کو مائع میں تبدیل کیا جاتا ہے جب تک گیس مائع میں تبدیل نہیں ہوتی تو فوارہ نہیں بنتا فوارہ بنانے سے مائع گیس گیس کے چھوٹے گئر سے کیس کا فوارہ بنتا ہے اگر گیس کی مائع حالت نہیں ہوتی تو فوارہ نہیں بنتا فوارہ بنانے سے مائع گیس گیس کے چھوٹے گئر سے حص کو ایس کے جھوٹے گئر سے حص کا میں جورارت کو جذب کرتے ہیں۔ اگر 10 لیٹر پانی بالٹی میں بھر کر گھر کے حص میں میں رہے چا ہے جس جگدر گیس گی والی بالٹی میش ہوگی گر ماور تیزی سے حرارت کو جذب کرتے ہیں۔ اگر 10 لیٹر پانی بالٹی میں بھر کر گھر کے حص میں میں حید جورائی کی وجہ سے حص کی کی دیا نہیں ہوگی گر کی کو جذب کر کے گھر کے حق میں گئری کو جذب کر کے گارات میں تبدیل ہو کراو پر آسمان کی طرف چلا جائے گا جب پانی کا گلا ایا تہہ بار میک ہوگی تو آسمانی اور تیزی سے گری کو جذب کر کے خود بخارات میں تبدیل ہو کو گا مگرز مین پر شونڈک بیر ہوگی و ہاں پانی گری جذب کر کے خود بخارات میں تبدیل ہوجائے گا مگرز مین پر شونڈک بیر ہوگی و ہاں ہیں ہوگی و ہاں پانی گری جذب کر کے خود بخارات میں تبدیل ہو جائے گا مگرز مین پر شونڈک میں ہوگی دہاں در سری جگہ سے گری و ہاں نہیں آ جاتی و ہاں وہ جگہ بھر سے گرم نیں ہوگی دہاں وہ جگہ ہو سے گری آنے سے حق کن گھر سے گرم نیں ہوگی دہاں شونڈک بیرا ہوگی۔


# کسی مانع کی سطے پر دیاؤ کی تھی بیشی کے اثرات:

2 لیٹر پانی کو برتن میں ڈال کرکوئی شخص اپنے کپڑے پانی میں گیلے کرے جب پانی سارا کپڑوں میں چلاجائے اور کپڑے کمل طور پر گیلے ہوجا کیں تو ان پانی میں بھیگے کپڑوں کے۔ گیلے کپڑوں کے۔ گیلے کپڑوں کو پہنے کے بعدوہی شخص شٹڈک محسوس کر ہے گا کیونکہ کپڑوں کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے جسم سے ٹکرا کرآ سانی اور تیزی سے جسم کی گرمی جذب کرتے ہوئے بخارات میں تبدیل ہوکر اڑجا کیں گے قطرے جسم کے جس جھے سے ٹکرا کیں گے جہاں سے گرمی جذب کریں گے وہاں شٹڈک ہوجائے گی گرمی خذب کرتے ہوئے کہ وجائے گی گرمی فکل جانے کے بعد جوں جوں پانی کے ٹکڑے جسم سے ٹکرا تنے جا کیں گے پانی کے ٹکڑے جھوٹے ہونے کی وجہ سے جلدی آ سانی سے گرمی جذب کرتے ہوئے بخارات میں تبدیل ہوتے ہوئے او پراڑ جا کیں گیڑے تیزی سے خشک ہوجا کیں گے۔


# بنيادي ريفر يجريش سائكل

#### BASIC REFRIGERATION CYCLE

بنیادی ریفر یجریشن سائیکل میں فرنج 'ڈیپ فریز رُواٹر کولر' آئس مثین اورائیر کنڈیشنڈ آتے ہیں۔ سیلٹ یونٹ واک ان کولر فرنج 'ڈیپ فریز ر' واٹر کولر' آئس مثین' ائیر کنڈیشنڈ وغیرہ ان سب کو چار پائپ سے بنایا جاتا ہے ایکے چار پائپ چار دھات کے بنائے جاتے ہیں ان میں سلور کے پائپ ہوتے ہیں تا نبے کے پائپ ہوتے ہیں ۔ لوہے کے پائپ ہوتے ہیں اور پیتل کے پائپ ہوتے ہیں۔ درمیان میں کمپر اسر ہوتا ہے۔




فرتج، ڈیپ فریز، واٹر کولر، ائیر کنڈیشن، سپلٹ یونٹ، آئس مشین، واک ان کولروغیرہ بنانے کے لیے جاریائپ کا استعال ہوتا ہے۔




جس طرح چار پائی کے چار پیر ہوتے ہیں ایک پیر کم ہوجائے تو چار پائی مکمل نہیں ہوتی اس طرح تمام ریفر یجریش ائیر کنڈنشنر کو بنانے کے لیے چار پائپ کا استعال ہوتا ہے ایک بھی پائپ کم ہوتو کوئی بھی یونٹ مکمل نہیں ہوتا۔ درمیان میں کمپریسر ہوتا ہے۔

# نمبر1 كندنسريائي:

فرن کے باہر پیچے والی جالی کو کنڈنسر کہتے ہیں باہر گھے پائپ کو ڈیپ فریزر کے کمپریسر کے ساتھ گھے پائپ کو بھی کنڈنسر کہتے ہیں۔فرن کُوٹ ڈیپ فریزر واٹر کولر'سیلٹ یونٹ' ائیر کنڈیشنر کے باہر والے جسے میں لگایا جاتا ہے یہ پائپ کمپریسر کی باریک پائپ لائن کو باریک پائپ لائن کو ڈسچارج پائپ کھتے ہیں جوڑ دیا جاتا ہے کنڈنسر پائپ میں حوڑ دیا جاتا ہے کنڈنسر پائپ میں جب گیس داخل ہوتی ہے تو گیس کا ہائی پریشر اور ہائی ٹمپر پڑ ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے کا ہائی پریشر اور ہائی ٹمپر پڑ ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے



یے کنڈ نسر پائپ گرم ہوجاتا ہے۔ جب کنڈ نسر پائپ گرم ہوجاتا ہے تواس کوقد رتی ہوایا پکھا کی ہوایا پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے کنڈ نسر
پائپ کی لمبائی ' موٹائی شہر' ملک' جگہ' موسم کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ گرم علاقے کیلئے لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈ ے علاقے کیلئے
لمبائی کم ہوتی ہے۔ اگر شہر ملک جگہ کا درجہ حرارت کے مطابق کنڈ نسر نہیں بنایا جاتا تو' یونٹ یعنی فریخ ڈیپ فریز روا ٹرکوارا چھے طریقے
سے کام نہیں کرتا۔ مثلاً سندھ میں سی' نواب شاہ کا درجہ حرارت گرمیوں میں 500 سنٹی گریڈتک عام طور پر رہتا ہے۔ پنجاب کا درجہ
حرارت 10 ڈگری سنٹی گریڈ مزید کم درجہ حرارت رہتا ہے۔



پہاڑی علاقہ میں جہاں 300 سنٹی گریڈ سے 34C تک درجہ حرارت رہتا ہے 10 کیوبک میں "34k" 18 ایخ والا کنڈ نسر اگر لگ سکتا ہے تو پنجاب میں 10 کیوبک فرت کے کیلئے "31 × "36 والے کنڈ نسر سے فرت کی کو چلا یا جا سکتا ہے ای فرت کی کو سی نواب شاہ میں "31 × "48 اینچ والا کنڈ نسر چلائے گا کنڈ نسر میں گیس گزرتے ہوئے شنڈی ہونے کے بعد مائع میں تیریل ہوتی ہے اگر کنڈ نسر کو شنڈی ہوانہ علی اور کنڈ نسر جگہ کے مطابق نہ ہو تو

کنڈ نسر میں سے گزرنے والی گیس مائع حالت میں تبدیل نہیں ہوتی جب کیپلری میں سے مائع حالت میں گیس نمیں نکل سکتی تو کولنگ نہیں ہوتی مائع گیس کا کیپلری سے نکلتے ہوئے فوارہ بنتا ہے۔ جب مائع گیس کا کیپلری سے نکلتے ہوئے فوارہ بنتا ہے تو مائع گیس کے

فوارہ بننے کے بعد مائع گیس کے چھوٹے چھوٹے کھڑے ابو یپوریٹر سے آسانی اور تیزی سے گری جذب کرتے ہیں اس لئے کنڈنسر کا صاف ہونا ٹھنڈا ہونا اور جگہ موسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کنڈنسر 15 مئی سے 15 جولائی خاص طور پرئی سے جولائی کے درمیان جس کنڈنسر پرمٹی جمی ہوگی جس کنڈنسر ہوئی جس کنڈنسر ہے تو فرت کا کنڈنسر کنڈنسر کو جانے ہیں دےگا۔ جب تک تازہ اور ٹھنڈی سایہ والی ہوا کنڈنسر کو نہیں ملتی گرمیوں میں کنڈنسر ایپ یونٹ کوئیس چلنے دےگا جب کنڈنسر کو تازہ ہوا دی جائے گئڈنسر تیزی سے اپنے اندرگزرنے والی گیس کو مائع حالت کے اندر جو گیس گزرتی ہے اس گیس کو تھوڑی ہی ٹھنڈی تازہ ہوا دی جائے کنڈنسر تیزی سے اپنے اندرگزرنے والی گیس کو مائع حالت کا کندر جو گیس گزرتی ہے اس گیس کو تھوڑی ہی ٹھنڈی تازہ ہوا دی جائے کنڈنسر تیزی سے اپنے اندرگزرنے والی گیس کو مائع حالت


میں تبدیل کردےگا۔

اس كنڈنسر كے اندر جب ہائى پريشر ہائى مريخر مائى مير پچر والى گيس چلے گى تو كنڈنسر كے پائپ گرم ہوں گى جوں گى تاريں گرم ہوں گى جب ان تاروں كو اور كنڈنسر پائپ سے ہوا ظرائے گى تو كنڈنسر كى گرمى ہوا كے اندر چلى جائے گى ہوا گرم ہوگى اور كنڈنسر گى گرمى ہوا كے اندر شامل ہوكر ہوا ميں چلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں چلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں چلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں چلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں چلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جلى جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جائے گى اور كنڈنسر شامل ہوكر ہوا ميں جائے گا

#### فلٹرڈ رائیر:

فلٹرڈرائیر تین قسم کے ہوتے ہیں۔فلٹرڈرائیر میں سے گیس گزرتے ہوئے خشک اورصاف ہوتی ہے گیس کوصاف کرنے کیلئے فلٹرڈرائیر کے اندر جالی ہوتی ہے اور گیس کوخشک کرنے کیلئے سایکا جل ہوتا ہے گیس کے اندر کی ٹی کوسلیکا جل اپنے اندر جذب کر لیتا ہے نمی سلیکا جل میں چلی جاتی ہے اور گیس خشک ہوجاتی ہے کیپلری کے اندر گیس داخل ہونے سے پہلے صاف اور خشک ہوجاتی ہے تاکہ کمپلری کے اندر سے آسانی سے بغیررکا وٹ گیس گزر سے فلٹرڈرائیر تین قسم کے ہوتے ہیں ہرقسم میں جالی اور سلیکا جل ضرور ہوتی ہے مگر فلٹرڈرائیر فرائیر فرزی واٹر کولر کیلئے ٹا نکے والے بنائے جاتے ہیں۔ کار اور بڑے یونٹ کیلئے نٹ چوڑی سے فٹ ہونے والے فلٹرڈرائیر بنائے جاتے ہیں۔ کار اور بڑے این جاتے ہیں جتنے بھی فلٹرڈرائیر بنائے جاتے ہیں جالی بھی صاف ہوسکتی ہے اور نہ ہی سلیکا جل دوبارہ بھر جا سکتا ہے مگرری فل میں جالی بھی صاف ہوسکتی ہے اور نہ ہی سلیکا جل دوبارہ بھر جا سکتا ہے مگرری فل میں جالی بھی صاف ہوسکتی ہے اور نہ ہی سلیکا جل دوبارہ بھر جا سکتا ہے مگرری فل میں جالی بھی صاف ہوسکتی ہے اور نہ ہی سلیکا جل دوبارہ بھر جا سکتا ہے مگرری فل میں جالی بھی جو سات ہوسکتی ہے اور نہ ہی سلیکا جل دوبارہ بھر جا سکتا ہے مگرری فل میں جالی بھی بھراحا سکتا ہے۔


ری فل فلٹر ڈرائیر میں کلی فلٹر ڈرائیر تقریباً "7 سے "9ا کچ کے درمیان ہوتا ہے اس ری فل فلٹر ڈرائیر میں کیپلری کی طرف سائیڈ میں چوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھل سکتا ہے چوڑی سے کھول کر فلٹر ڈرائیر کے اندر پرانا سلیکا جل نکال کرنیا تازہ سلیکا جل بھر سکتے ہیں جتنی باریونٹ کو کھولا جاتا ہے۔ اتنی بارنیا فلٹر ڈرائیر لگایا جاتا ہے۔



#### : Refrigrent Control ريفريجرنث كنثرول

#### كىپلرى ٹيوب:

گھروں میں استعال ہونے والے فرتج و ٹیپ فریز رواٹر کولرسپک یونٹ ائیر کنڈیشنر میں کمیپلری ٹیوب لگائی جاتی ہے۔ فرت کی میں کمیپلری "0.31 قطر کی ٹیوب تقریباً 1/2-7 فٹ کمبی لگائی جاتی ہے اس کمیپلری کومستری کام کرنے والے "0.32 کہتے ہیں۔ و ٹیپ فریز رمیں "0.36 قطر کی تقریباً 1/2-7 فٹ کمبی کمیپلری ٹیوب لگائی جاتی ہے گھریلوائیر کنڈیشن ہیں "0.16 قطر والی کمیپلری ٹیوب لگائی جاتی ہے قریبا کا ایک سرافلٹر ڈرائیر کے ساتھ ویلڈ کیا جاتا ہے دوسراسراالویپوریٹر پائپ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کمیپلری ٹیوب کو اندر ہتی ہے۔ کمیپلری ٹیوب کو اندر ہتی ہے۔



تا کہ کمپلری اپنی گرمی سیکشن لائن کودے گی اور کمپلری کے اندر والی گیس کلمل مائع حالت میں تبدیل ہوجائے گی۔ سیکشن لائن کی گیس مکمل گیس میں تبدیل ہوجائے۔

#### ''جھوٹے جھوٹے ٹکٹرے''

سی بھی چیز کے جتنے جھوٹے ککڑے ہوں گے اتن تیزی سے گرمی کوجذب کریں گے یا گرمی کو خارج کریں گے۔ دونتلی ہے،''

سی بھی چیز کی جتنی تبلی تہد ہوگی اتن تیزی اور آسانی سے گرمی کوجذب کرے گی یا گرمی کوخارج کرے گی۔ پانی 1000 سٹی گریڈ اور 212F فارن ہیٹ پر اہل کر بخارات میں تبدیل ہوتا ہے مگر باریک تہداور باریک قطرے 2C سٹی گریڈ سے کم پر بھی بخارات میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

#### الويپوريٹر:

ایویپوریٹر پائپ کے شروع میں کمیپلری لگائی جاتی ہے۔کمیپلری پائپ کا مند بہت باریک ہوتا ہے گیس کمیپلری کے اندر سے
گزرتے ہوئے مکمل مائع حالت میں ہوتی ہے کمیپلری سے جب باہر نکلتی ہے تو کمیپلری کا منہ چھوٹا ہونے اور ایویپوریٹر کا پائپ کمیپلری
سے کسی گنا بڑا ہونے کی وجہ سے کمیپلری سے نکلنے والے مائع گیس کا فوارہ بنتا ہے مائع کے چھوٹے چھوٹے نکلڑے بنتے ہیں مائع گیس
کے جب چھوٹے چھوٹے نکلڑے ایویپوریٹر پائپ میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے آسانی اور تیزی سے گری کو جذب کرتے ہیں اور
مائع گیس گرمی کو جذب کرنے کے بعد خود گیس حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے گیس حالت میں تبدیل ہونے کے بعد سیکٹن پائپ سے

ہوتے ہوئے کمپریسر میں چلی جاتی ہے۔ کمپریسر گیس کو وصول کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہی کنڈنسر میں گیس کو بھیج دیتا ہے اس طرح ابو یپوریٹر میں گیس گرمی کو جذب کرتے ہوئے کمپریسر میں چلی جاتی ہے اس طرح گیس گول چکر کھاتی رہتی ہے۔

بنیادی ریفر پجریشن سائکل میں کمپریسر ہوتا ہے کمپریسر کی موٹی پائپ لائن سے گیس کمپریسر کے اندر داخل ہوتی ہے۔موٹی یائب لائن ابوییوریٹر کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے کمپریسر کی تیلی یائب لائن سے گیس باہرنگلتی ہے تیلی یائب لائن کو کنڈنسر سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب کنڈنسریائی کے اندر گیس گزرتے ہوئے چلتی ہے شروع میں گیس کا ہائی پریشر اور ہائی ٹمیریچ ہوتا ہے۔ جوں جوں کیس کنڈنسر میں سے گزرتی چلی جاتی ہے گیس ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے فلٹر ڈرائیر سے پہلے گیس مکمل ٹھنڈی ہونے کے بعد گیس مائع حالت میں تبدیل ہوجاتی ہے تکمل مائع حالت میں تبدیل ہونے کے بعد گیس چلتے ہوئے فلٹر ڈرائیر میں داخل ہوتی ہے۔ گیس فلٹر ڈرائیر کے اندرصاف اور خشک ہوتی ہے فلٹر ڈرائیر کے اندر جالی اور سلیکا جل ہوتا ہے گیس جالی اور سلیکا جل کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔جس کی وجہ سے صاف اورخشک ہوجاتی ہے۔صاف گیس اورخشک گیس باریک بائی کیپلری سے باہرنگلتی ہے تو مائع گیس ہونے کی دجہ سے مائع گیس کا فوارہ بنیا ہے مائع گیس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آسانی اور تیزی سے گرمی کو جذب کرتے ہیں۔ مائع گیس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں تنبدیل ہونے کے بعد گرمی کو جذب کرنے کے بعد مائع گیس کا گیس میں تبدیل ہونے سے پھر کمپریسر کی طرف چلا جانا ہی ریفریجریشن سائیل ہے اس طرح گیس چکر لگاتی ابوییوریٹر سے گیس گرمی جذب کرتی کمپریسر میں آ جاتی کمپریسر سے کنڈنسر میں چلی جاتی وہاں پر ٹھنڈی ہونے کے بعدفلٹر ڈرائیر میں صاف ہوتی وہاں سے کیپلری میں داخل ہوتی پھرکیپلری ہے نکلتے ہوئے فوارہ بنتا اور پھر ہے گرمی جذب کرتی اس طرح گیس مسلسل چکر لگاتی رہتی ہے۔ ابو بیوریٹر سے گیس اپنے اندرگرمی جذب کرتی اور گیس کنڈنسر کے اندر سے گزرتے ہوئے کنڈنسر کوٹھنڈی ہوا لگنے سے گیس اپنی گرمی خود خارج کرتے ہوئے گیس مائع شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر چلتے ہوئے فلٹر ڈرائیر میں صاف اور خشک ہوکر کیپلری سے نکلتے ہوئے فوارہ بنتے ہوئے ابو بیوریٹر سے گرمی جذب کرتے ہوئے بھر کمپر بسر میں چلی جاتی ہے کمپر بسر پھر گرم گیس کومزید گرم کرتے ہے کنڈنسر میں بھیج دیتا ہے اس طرح گیس کمپریسراور تمام یائپ میں مسلسل چکر لگاتی ہے اس چکر لگانے کوریفریج پیژن سائیکل کہتے ہیں۔

کپریسر 2الفاظ سے بناتا ہے Come کے معنی آنا اور پریس کے معنی دبانا۔ آنا اور دبانا کمپریسر ہوا۔ کمپریسر ایک سائیکل کے بہپ کی طرح ایک سوراخ سے ہوایا گیس کو باہر نکال دیتا ہے جس طرح سائیکل کی ٹیوب ٹائز میں سائیکل کا بہپ او پر' نینچ کرنے سے ایک طرف سے ایک سوراخ سے ہوایا گیس کو باہر نکال دیتا ہے اور دوسر سے سوراخ سے ہوا کو باہر نکال دیتا ہے باہر جس ٹیوب سے ہوا نگلتی ہے اس ٹیوب کو ہم سائیکل کی ٹائز ٹیوب سے جوڑ دیتے ہیں ہوا اس سائیکل کی ٹائز ٹیوب میں چلی ہوا ہی سے سائیکل کی ٹائز ٹیوب سے جوڑ دیتے ہیں ہوا اس سائیکل کی ٹائز ٹیوب میں چلی جاتی ہے۔ اس طرح دلی پروکیٹینگ کمپریسر میں پسٹن او پر ینچے ہوتا ہے ہوایا گیس ایک سوراخ سے کمپریسر کے اندر داخل ہوتی ہے اور دوسر سے سوراخ سے باہر نکل جاتی ہے جب کمپریسر چاتا ہے تو چلنے سے رگڑ سے گرمی پیدا ہوتی ہے گیس کمپریسر سے نگرا کر منز پرگرم ہوجاتی ہے۔

# 1: اوین ٹائپ ریسی پروکیٹینگ کمپریسر:

میں موٹراور کمپریسر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور انہیں بیلٹ ایک یا ایک سے زیادہ گراریوں یابراہ راست شافٹ کوجوڑ کر چلایا جاتا ہے۔

#### 2: سیمی سیلڈ یا ہر میٹک ریسی پر وکیٹینگ کمپریسر:

اس کمپریسر میں موٹریا کمپریسر علیحدہ کیکن کرینک کیس میں بند ہوجا تاہے۔

#### 3: سیلڈیا ہر میٹک رایسی پروکیٹینگ کمپریسر:

اس کمپریسر میں موٹراور کمپریسر پہپ ایک ہی خول ڈوم میں بند ہوتے ہیں تقریباً %100 گھریلوفر ت ڈیپ فریز رائیر کنڈنسر میں سیلڈ کمپریسر استعال ہوتے ہیں سیلڈ کمپریسر لو ہے کے خول ڈوم میں کمل بند ہوتا ہے صرف تین تاریں کمپریسر موٹر سے باہر نکلی ہوتی ہیں اور تین سوراخ پرتین یائی گیس بھرنے کمپریسر سے گیس کے باہر جانے اور کمپریسر کے اندر گیس کے جانے کے ہوتے ہیں۔

#### روٹری کمپریسر:

اس کمپریسر میں روٹر کے گھومنے سے ایک طرف سے گیس کمپریسر کے اندراور دوسری طرف سے گیس کمپریسر سے باہرنگل جاتی ہے سے کم بحلی خرچ کرتا ہے کمبی مدت تک چلتا ہے خراب ہونے کے خطرات کم سے کم بیں گھریلوائیر کنڈیشنر میں بہت زیادہ استعال ہوتا ہے۔ ہوتا ہیڈیپ فریز رواٹر کولر میں کم استعال ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر فرتج ڈیپ فریز رواٹر کولر میں استعال ہوتا ہے۔


# "رىيى پروكىيلىنگ كمپريسر"

اس کمپریسر میں پسٹن سلنڈ رفلیپر والو شافٹ کناٹینگ راؤ روٹراور کمپریسر موٹر ہوتے ہیں۔ کمپریسر دوالفاظ سے بنتا ہے۔ کمپریسر کے معنی Come آنا اور گیس کا دبانا ۔ گیس کا دبانا جس سے گیس کمپریسر سے باہرنکل جاتی ہے Come سے آنا گیس کا کمپریسر کے اندرآنا PRES دبانا گیس کا دبانا جس سے گیس باہرنکل کر کنڈنسر ہیں چلی جاتی ہے گیس کا آنا اور باہرنکل جانے کو PRES 'Come کہتے ہیں۔

# ریسی پروکیٹینک کمپریسر کے جھے:

سٹیڑ Stator اور روٹر Roter کپریسر کے اندرسٹیڑ میں دونتم وائنڈنگ ہوتی ہے۔ موئی تاراور زیادہ چکر کی زیادہ تار رنگ وائنڈنگ ہوتی ہے سٹیڑ میں سے جب بجلی گزرتی ہوتی ہے سٹیڑ میں سے جب بجلی گزرتی ہوتی سے سٹیڑ کے اندر پہلے رنگ کے مقناطیس بنتے ہیں جب رنگ کے مقناطیس کمپریسر کو چپانہیں سکتے تو زیادہ بجلی خرج ہونے پر سیلے سے سٹیڑ کے اندر پہلے رنگ کے مقناطیس بن جانے سے دونوں وائنڈنگ کے مقناطیس بن جانے سے دوٹرچل پڑتا ہے جب روٹر کی سپیڈفل ہوتی ہوتی ہوتی جو بجلی کم خرج ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور کمپریسر چپتی ہوتی ہے جوان ہوتی ہوتی ہوتی ہے دوبارہ نیچی کی سپری پھرسے نیچی آجانے سے شارٹنگ وائنڈنگ کی بجلی کٹ جاتی ہوتی ہے کمپریسر چپتی روٹر کے ساتھ شافٹ کی ہوتی ہے شافٹ میں ہوتی ہے شافٹ سے ساتھ شافٹ کی ہوتی ہے شافٹ سے ساتھ کا موتی ہے شافٹ سے کمپریسر چپنی راڈ لگا ہوتا ہے کنگنگ راڈ کے ساتھ پسٹن فٹ ہوتا ہے دوٹر کے چلنے سے شافٹ او پر نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے سلنڈر

کے اندر پسٹن بھی اوپر سے نیچاور پھر نیچ سے اوپر پسٹن جاتا ہے۔ جب پسٹن نیچ آتا ہے توسیشن پائپ کے اندر پلیٹ میں سورا خ کے نیچ فلیپر والولگا ہوتا ہے۔ فلیپر والو پسٹن کے نیچ آنے سے فلیپر والو بھی نیچ آجا تا ہے فلیپر والو کے نیچ آنے سے بشن والو سے گیس کے سانڈر کے اندر آنے کاراستہ کھل جاتا ہے گیس سانڈر کے اندر بھر جائے گی جب نیچ سے پسٹن پھر سے اوپر جائے گا تو گیس کے سانڈر کے والو یعنی والو پلیٹ میں سوراخ کے اوپر فلیپر والواوپر کی طرف اٹھ جانے ہے۔ یس باہر ڈسچارج الائن میں نکل جاتی ہے جب پسٹن اوپر کی طرف جاتا ہے توسیشن والوجو سوراخ کے اوپر اٹھتا ہے وہ اور روراخ کو بند کر دیتا ہے ڈسچارج سوراخ کے اوپر ہوتا ہے اور سوراخ کے اوپر ہوتا ہے اور الواور گیس اوپر کی طرف جاتے ہیں جو والوسوراخ کے اوپر ہوتا ہے اس فلیپر والواور گیس اوپر کی طرف جاتے ہیں چوالوسوراخ کے اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر اٹھنے سے سوراخ کھل جانے سے گیس باہر ڈسچارج پائپ میں چلی جاتی ہے۔ جب پسٹن نیچ آتا ہے تو دونوں فلیپر والواور گیس اوپر کی جاب سے گیس پسٹن اوپر جاتا ہے تو دونوں فلیپر والو و شیخ آتے ہیں بیٹن اوپر جاتا ہے تو دونوں فلیپر والو جو سوراخ اوپر گا ہوتا ہے وہ دونوں فلیپر والو جو سوراخ کی جو بیسٹن اوپر جاتا ہے تو دونوں فلیپر والو جو سوراخ اوپر گا ہو وہ اوپر اٹھ جانے سوراخ کھل جاتا ہے۔ گیس باہر نکل جاتی ہے قلیپر والو جو سوراخ اوپر جاتی ہے تو دونوں فلیپر والو جو سوراخ کو اوپر جاتی ہے تھلی والو جو سوراخ کو اوپر جاتی ہے تو ای بیس باہر نکل جاتی ہے تاس کو سوراخ کی نیچ لگا ہے سوراخ کو اوپر جاتی ہے دور اوپر جاتی ہے اس طرح ایک طرف سے گیس آتی دوسری طرف چلی جاتی ہے اس کو صوراخ کو اوپر ہا کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے اس کو روسوراخ کو اوپر ہو گا ہے سوراخ کو اوپر ہو گا ہے سوراخ کو اوپر ہو گا کے بیتا ہو گا ہے سوراخ کو اوپر ہو گا کہ بند کر دیتا ہے۔ اس طرح ایک طرف سے گیس آتی دوسری طرف چلی جاتی ہو اس کو دوسوراخ کی سوراخ کو اوپر ہو گا کی سوراخ کو ہیں۔



# كميريسركے نقائص اور نقائص كوختم كرنا:

فرت کی ٹیپ فریز را واٹر کولر کے نقائص تقریباً سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں فرخ کے نقص کی علامت جس طرح ہے ویسے ہی علامت ڈیپ فریز را وار واٹر کولر کی ہوتی ہے۔ سب سے آسان اور اچھا طریقہ فرخ ڈیپ فریز رکوایسے بورڈ میں لگا کر چیک کیا جائے جس بورڈ میں 15 ایم پئر میٹر لگا ہوا ورساتھ ہی بجلی آنے کی مقدار چیک کرنے کیلئے ووٹ میٹر بھی لگا ہوا ہوسب سے پہلے ایوو میٹر ملٹی میٹر میا اوہ ہم میٹر سے مزمت چیک کرتے ہوئے شارٹ سرکٹ اور کمپریسر کا شارٹ ہونا چیک کیا جائے۔ اگر کمپریسر شارٹ ہونا چیک کیا جائے۔ اگر کمپریسر شارٹ ہے تو فرت کی ڈیپ فریز را واٹر کولر کومزید چیک نہ کیا جائے۔ کمپریسر کوفوری طوریرا تار کرنیا کمپریسر لگایا جائے۔

# گیس لیک ہے،2 کولنگ نہیں کرتا

اگرفرت کی ڈیپ فریز را واٹر کولر کو چلایا جاتا ہے تو فرت ڈیپ فریز را واٹر کولر کولنگ نہیں کرتے تو گیس لیک ہوگی یا کمپریسر کے فلیپر والوجھی ٹھیک کام کررہے ہیں۔ مگر کمپلری میں یا فلیپر والوجھی ٹھیک کام کررہے ہیں۔ مگر کمپلری میں یا فلٹر ڈرائیر میں گیس پھنس گئی ہے۔ گیس چکر نہیں لگارہی جس کی وجہ سے ٹھنڈ کپید انہیں ہورہی اگر یونٹ میں کولنگ نہیں ہوتی تو گیس لیک ہوکر نکل چکی یا گیس چل نہیں رہی والوخراب ہیں یا گیس کمپلری فلٹر ڈرائیر میں پھنس چکی۔ گیس چل نہیں رہی اگر گیس لیک ہورائح کو بند کر کے پھر سے فلٹر ڈرائیر لگا کر ویکیوم کرنے کے بعد گیس چارج کی جائے اگر فلیپر والوخراب ہیں تو اسی سائز واٹ کا کمپیر یسر لگا کر فلٹر ڈرائیر میں پھنس گئی یا کمپلری کی جائے اگر چوک ہے گیس فلٹر ڈرائیر میں پھنس گئی یا کمپلری کے خل جائے دیں گیس کی جائے اگر چوک ہے گیس فلٹر ڈرائیر میں پھنس گئی تو فلٹر ڈرائیر میں گیس جائے ہیں جارج کی جائے دیں کہ کہا جائے کہ بیلری کے خل جائے کہا جائے کہ بعد نیافلٹر ڈرائیر لگا کرو یکیوم کرنے کے بعد اچھی گیس جارج کی جائے۔

نمبر 3: ایمپئر میٹر والے بورڈ میں فرت کا وغیرہ کو چیک کیا جائے۔اگر فرت کٹ ٹیپ فریز رواٹر کولر بورڈ میں لگانے سے 5 ایمپئر کے قریب بجلی خرچ کرتا ہے اور اوور لوڈ سے ٹرپ کر جاتا ہے ریلے خراب ہو چکی ہوگی۔ریلے کو تبدیل کیا جائے۔

نمبر 4: اگرفرن کو غیرہ 7 ایمپئر بجلی لیتا ہے اور اوور لوڈ سے ٹرپ کر جاتا ہے تو کمپریسر کا پسٹن راڈوغیرہ ٹوٹ چکا ہے ایس صورت میں نئی ریلے لگا کر کمپریسر کو چیک کریں اگر پھر بھی نہیں چاتا تو کمپریسر تبدیل کر کے نیا فلٹرڈ رائیر لگا کرویکیوم کر کے گیس چارج کریں۔

نمبر 5: اگرفر نے وغیرہ 10 ایم پئر بجلی خرچ کرتا ہے اور اوور لوڈ سےٹرپ کر جاتا ہے تو کمپریسر کی وائنڈ نگ جل چکی ہے۔ اگر کمپریسر شارٹ ہے تو الی صورت میں کمپریسر تبدیل کر کے نیا فلٹر ڈرائیر لگا کر ویکیوم کر کے گیس بھری جائے۔اگر کمپریسر شارٹ ہو چکا ہے تو کمپریسر کے خول اور تمام پائپ میں کرنٹ چلی جاتی ہے بجلی تقریباً 18 سے 20 ایم پئر کو چلنے سے خرچ ہوگی شارٹ کمپریسر تو نہ چلایا جائے یائب ٹیوب کٹر سے کاٹ کر کمپریسر تبدیل کر دیا جائے۔

#### فليپر والوخراب ہيں:

اگر فرت از بین فریز روا ٹرکور کے فلیر والوخراب ہوں گے تو فریج ڈیپ فریز رواٹر کور کے کمیریسر کی آواز میں کافی اضافہ ہوجائے


گا اور کولنگ ختم ہو جائے گی ۔ کمپریسر کی ڈسچارج لائن کو ٹیوب کٹر سے کا ٹیس اور سیشن لائن کو ٹیوب کٹر سے کا ٹیس سیشن پریسر اور ڈسچارج پریشر ختم ہو چکا ہوگا۔ ڈسچارج پر ہاتھ رکھیں کمپریسرفل پریشر نہیں بنائے گا ایسی صورت میں کمپریسر کے فلیپر والوخراب ہیں پورا کمپریسر تبدیل کرنا ہوگا۔

#### فریج کی آواززیاده ہونا:

کمپریسر کے اندرفلیپر والوخراب ہو چکے ہوں گے یا کنڈ نسر کانٹ بھی ڈھیلا ہو گیا ہے۔نٹ کس دیا جائے۔کمپریسر کے فلیپر والو خراب ہونے کی صورت میں کمپریسر تبدیل کرنا بہتر ہوگا۔

# سیلڈ کمپریسر کے ٹرمینل معلوم کرنا:

جرمنی کا کمپریسر "Danfoss" مکمل طور پر پوری دنیا کے کمپریسر سے الگ اور مکمل الٹ سے پوری دنیا میں کمپریسر کے ٹرمینل اوپر کامن C دائیں ہاتھ نیچے رنگ تارالٹے ہاتھ نیچے شارٹنگ ٹرمینل ہوتا ہے۔ جرمنی کے کمپریسر Danfoss کے سب سے نیچے کامن ٹرمینل اوپر دائیں ہاتھ سٹارٹنگ ٹرمینل اور اوپر الٹے ہاتھ رنگ ٹرمینل ہوتے ہیں۔



رننگ اور کامن کے درمیان مزمت 8 اوہم ہے۔

سٹارٹنگ اور کامن کے درمیان 10 اوہم ہےتو ٹوٹل مزمت رننگ اور سٹارٹنگ کی 18 اوہم ہے۔

#### مثال:


Aاور D کے درمیان مزمت 18 اوہم ہے۔

Dاور B کے درمیان مزمت 8اوہم ہے۔

Aاور C کے درمیان مزمت 10 اوہم ہے۔

جہاں سب سے زیادہ مزمت ہوی ان کے درمیان والا کامن پوائنٹ ہوتا ہے۔

مثلاً Dاور A کے درمیان مزمت 18 اوہم ہےان کے درمیان والا کامن پوائنٹ ہے۔ نمبر 2:اس کے بعد جن دو پوائنٹ کے درمیان سب سے کم مزمت ہوگی وہ رننگ پوائنٹ ہوگا۔ مثلاً Bاور D کی مزمت 8اوہم ہے اس کے بعد زیادہ مزمت مثلاً Aاور B کے درمیان مزمت 10 اوہم ہے بیسٹارٹنگ ہوگی۔



رننگ اور کامن کے درمیان لگائی جانے والی کوائل کی تارموٹی اور زیادہ ہوتی ہے۔ سٹارٹنگ اور کامن کے درمیان لگائی جانے والی کوائل کی تاریوں کی جانے والی کوائل کی تاریخ کی تاریوں کی جہتے مزمت کم ہوتی ہے سٹارٹنگ وائنڈ نگ کی تاریاریک ہوتی ہے اس کی مزمت زیادہ ہوتی ہے۔

#### فریج نہیں چلتا:

فرت ڈیپ فریز رواٹر کولروغیرہ کو چلایا جائے تو کمپر بیر نہیں چلا ٹھٹڈک پیدائہیں ہوئی۔ چیک کیا جائے تھر موسٹیٹ خراب ہوگایا سرکٹ کی کوئی تارٹوٹ چکی ہوگی یا اوورلوڈ خراب ہوگا۔ کمپر بیرکی تاراندر سے ٹوٹ چکی ہوگی۔ کمپر بیرکوئی تارسے اوورلوڈ اور ریلو بے نئے لگا کر چیک کیا جائے۔ اگر کمپر بیرچل جاتا ہے تو پھر تھر موسیٹ کو چیک کیا جائے۔ تھر موسٹیٹ کی تاریں اتارکرڈ ائر کیٹ لگا کر یونٹ کو چلایا جائے اگر یونٹ چل جاتا ہے تھر موسٹیٹ کی تاریں لگانے سے نہیں چلتا تو تھر موسٹیٹ تبدیل کیا جائے۔ اوورلوڈ کوملٹی میٹر سے چیک کیا جائے اگر اوورلوڈ سے کرنٹ یاس نہیں کرتی تو اوورلوڈ جل چکا ہوگا۔

# اگر كميريسر كچه دريچاتا ہے گرم ہوكر بند ہوجا تا ہے:

کنڈنسرکو چیک کیا جائے مٹی والا کنڈنسرا گرہے تو کنڈنسر کوصاف کیا جائے کنڈنسر صاف اور دھوپ سے بچایا جائے ہوا کنڈنسر پردھوپ نہیں جانی چاہئے۔ دیوار سے کنڈنسر دور ہونا چاہئے۔اگر کنڈنسر صاف ہے تو کمپریسر کی وائنڈ نگ کمزور ہوچکی ہوگی جس کی وجہ

ے کمیریس کچھ دیر کے بعد گرم ہوتا ہے اور پھرٹرپ کرجاتا ہے۔

# ا گرفرت کچھ در کولنگ کرتاہے پھر کولنگ ختم ہوجاتی:

فریج کافلٹر ڈرائیر چوک ہو چکا ہے۔فلٹر ڈرائیر تبدیل کر کے نئے سرے سے گیس جارج کی جائے۔ جب فلٹر ڈرائرخراب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد کولنگ کرنا بند کر دیتا ہے۔

# ا گرفر یج وغیره میں او پر کولنگ ہے نیچے کولنگ نہیں کرتا:

کی پائپ سے فرت کی میں سے گیس کی پچھ مقدار لیک کر چکی ہے۔ گیس مکمل نکال کرلیک بند کرنے کے بعد خے سرے سے فلٹر ڈرائیر لگا کرو یکیوم کرنے کے بعد گیس چارج کی جائے۔ اگر پچھ گیس لیک کر جاتی ہے تو نیچے کولنگ ختم ہو جاتی ہے پہلے اوپر کولنگ ہوتی ہے پھر نیچے کولنگ جاتی ہے۔ جب گیس کی مقدار پوری ہوتی ہے جو ں ہی گیس کم ہونا شروع ہوتی ہے فرج کے نیچے والے خانے کی کولنگ ختم ہو جاتی ہے۔

#### روٹری کمپریسر کے کام کرنے کا اصول

روٹری کمپریسر میں روٹرکا سلنڈر کے اندر گھو منے سے گیس سلنڈر کے اندراکی طرف سے آتی اور روٹر کے گھو منے سے گیس دوسری طرف سے دوسر سے راستے سے باہر چلی جاتی ہے سپرنگ کے دباؤ سے بلیڈروٹر کے ساتھ لگار ہتا ہے جس کی وجہ سے آنے والی گیس اور جانے والی گیس کو دبا کرڈسچارج لائن گیس اور جانے والی گیس کو دبا کرڈسچارج لائن میں لے جاتا ہے۔ پیچھے سے خالی جگہ پرمزید گیس سلنڈر میں آجاتی ہے۔ بلیڈ گیس کوروک لیتا ہے بلیڈ سے پہلے ڈسچارج کا سوراخ ہوتا ہے بلیڈ کے بعد سیشن کا سوراخ ہوتا ہے۔ بلیڈ کی وجہ سے سیشن اور ڈسچارج آپس میں مل نہیں سکتی اس کمپریسر میں گیس کے آنے کی مقدار اور رفتار کم ہوتی ہے اس کمپریسر میں کم بجلی خرچ ہوتی ہے اور کمپریسر میں کم بجلی خرچ ہوتی ہے اور کمپریسر میں کم بجلی کھا تا ہے کم جگہ مقدار اور رفتار کم ہوتی ہے زیادہ عرصہ چلتا ہے کم بجگ کھا تا ہے کم جگہ گھرتا ہے۔

# "CONDENSER"كنڈنىر

کنڈنسر پائپسلور کالو ہے کا تا ہے اور پیتل کا ہوتا ہے۔ قدرتی ہوا سے ٹھٹڈا ہوتا ہے۔ پائی اور پیھے کی ہوا سے ٹھٹڈا ہوتا ہے۔

کنڈنسر کپریسر کی ڈسپارج لائن کے ساتھ لگا یا جا تا ہے فرج کے باہر لگا یا جا تا ہے۔ ڈیپ فریز رواٹر کولر اورائیر کنڈیشنر کے باہر لگا یا جا ہے۔

کنڈنسر جگہ موسم کے مطابق ملک اور آب و ہوا کے مطابق بنا یا جا ہے۔ پاکستان میں مری کیلئے چھوٹا کنڈنسر چل سکتا ہے پنجاب کیلئے بڑا کنڈنسر ہوتا ہے۔ ہی نواب شاہ اور گرم ترین علاقے کیلئے مزید بڑے کنڈنسر لگائے جاتے ہیں اگر موسم کی گری کوند دیکھ کرلگا یا جائے تو یون کا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی یونٹ کو چلا نا ہوتو مری کیلئے اگر 30 فٹ والا کنڈنسر چل سکتا ہے تو بنجاب کیلئے اسی جائے جس یونٹ نے 30 فٹ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی یونٹ کو چلا نا ہوتو مری میں فرج چل سکتا ہے وہی فرج کا قدار کنڈنسر سے اس کنڈنسر سے مری میں فرج چلا سکتا ہے وہی فرج کا قدار اس فرج کا اور اس فرج کو ٹاکنڈنسر سے مری میں فرج چلا یا جائے تو نہیں چلے گا در اس کی ہوٹا کنڈنسر کے کنڈنسر سے کا کنڈنسر سے گا گا ہوتا ہے مبال کا گری سنڈی گریٹ گریٹ کری جاتی ہوٹا کنڈنسر چلا ساتھ ہوٹا کنڈنسر کا گا جا تا ہے۔ وہاں دنیا کا گرم ترین ٹمپر پچ ہوتا ہے مثلاً ہی نواب شاہ جہاں 50 سنگ گریڈ سے وہائی تو یونٹ ہے گا ور نہ یونٹ نہیں جوٹا کنڈنسر کے ساتھ چھوٹا کنڈنسر بھی جوڑ دیا جائے گا تو یونٹ چلے گا ور نہ یونٹ نہیں چلے گا ور نہ یونٹ نہیں ہوٹی ہیں۔ ریغ پیشن آئیر کنڈیٹ بھا تا ہے وہاں بڑے کنڈنسر کے ساتھ چھوٹا کنڈنسر بھی جوڑ دیا جائے گا تو یونٹ چلے گا ور نہ یونٹ نہیں سے گا۔ ریغ گا در نہ یونٹ نہیں کینٹ سے اوپر ٹمپر پچ چلا جا تا ہے وہاں بڑے کنڈنسر کے ساتھ چھوٹا کنڈنسر بھی جوڑ دیا جائے گا تو یونٹ چلے گا ور نہ یونٹ نہیں سے گا ور نہ یونٹ نہیں کہوں نہیں سے گا۔ ریٹر کو بھا جا تا ہے وہاں بڑے کنڈنسر کے ساتھ جھوٹا کنڈنسر بھی جوڑ دیا جائے گا تو یونٹ چلے گا ور نہ یونٹ نہیں کی کی ساتھ کی کنڈنسر کے منا کو سیمیں ہوتی ہیں۔

نمبر1: ہواہے ٹھنڈے ہونے والے کنڈنسر

نمبر2: یانی سے شنڈے ہونے والے کنڈنسر

نمبر3: الوييوريثر كند نسر

نمبر 1: قدرتی ہوا سے ٹھنڈ ہے ہونے والے کنڈنسر اور ہوا سے ٹھنڈ ہاں قتم کے کنڈنسر ہوا کے ٹکرانے سے ٹھنڈ ہوتے ہیں۔
ہیں ۔ کنڈنسر کی گرمی ہوا میں منتقل ہوجاتی ہے اس طرح ہوا گرم ہوجاتی ہے اور کنڈنسر ٹھنڈ اہوجاتا ہے۔ ان کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔
ہمبر 1: قدرتی ہواسے ٹھنڈ ہے ہونے والے کنڈنسر Air Cool Condnser ایسے ممالک جن میں زیادہ تر ٹھنڈک رہتی ہمبر 2: قدرتی ہواسے ٹھنڈ ہوتا ہے پائپ میں گرم گیس ہوتی وہاں ایک فرت میں کنڈنسر کے صرف پائپ میں گرم گیس گررتی ہوجاتے ہیں پائپ کے ساتھ پلیٹ یابار یک تاریا پتریاں جن کوفتر کہتے ہیں تھی ہوتی صرف نظے پائپ ہوتے ہیں اور یہ پائپ ٹھنڈ کی جگہ میں اپنی حرارت ہوا کے اندرخارج کرتے ہیں ہوا گرم ہوجاتی ہے اور یائپ ٹھنڈ ہے ہوجاتے ہیں بائی حرارت ہوا کے اندرخارج کرتے ہیں ہوا گرم ہوجاتی ہواتی ہوا تے ہیں۔

پلیٹ ٹائپ کنڈنسر:


اس كنڈنسرييں پليث كے ساتھ يائپ فٹ ہوتے ہيں يائپ كى كرى پليث كاندر چلى جاتى ہے كنڈنسريائپ اور پليث دونوں

قدرتی ہوا کے نگرانے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں گرمی ہوا کے اندر چلی جاتی ہے ہوا گرم ہو جاتی اور کنڈنسر پلیٹ پائپ ساتھ ساتھ ٹھنڈے ہوتے رہتے ہیں یہ کنڈنسرزیادہ تر فرتج اور ڈیپ فریز ر کے ساتھ زیادہ ٹھنڈے علاقے میں لگائے جاتے ہیں۔


#### "Fins Type Condenser"فنز ٹائپ کنڈنسر


اس کنڈنسر میں کنڈنسر پائپ پراہلومیلیم کی پتریاں لگائی جاتی ہیں کنڈنسر پائپ کی گرمی پائپ میں داخل ہوتی ہے پائپ سے ایلو میلیم کی پتریوں میں چلی جاتی ہے بیرکنڈنسر فرت کی ڈیپ فریز ر' واٹر کور'سپلٹ یونٹ اورائیر کنڈیشنر آئس مشین وغیرہ ہیں لگایا جاتا ہے۔ اس کنڈنسر کے ساتھ پچھا ہوا دینے کیلئے لگایا جاتا ہے۔اس کنڈنسر کوٹھنڈ اکرنے کیلئے پچھالازمی استعمال کیا جاتا ہے۔

یچھے سے شنڈا ہونے والا فنرٹائپ کنڈنسٹر



قدرتی ہواسے ٹھنڈا ہونے والا کنڈنسٹر





ٹھنڈےعلاقے میںاستعال ہونے والا کنڈنسٹر

' فنڈٹائپ کنڈنس' فنڈٹائپ کنڈنسر میں بلیٹ اور پتری کی جگہ باریک تارویلڈ کئے جاتے ہیں۔اس تاروں کوفتر کہتے ہیں رید کنڈنسر قدرتی ہوا کے طرانے سے اپنی گرمی ہوا کو دیتے اور ہوا گرم ہو جاتی کنڈنسر ٹھنڈا ہو

جا تاہے۔

# پانی سے ٹھنڈے ہونے والے کنڈنسر

اس قتم کے کنڈنسریانی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں پانی کنڈنسریائپ کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پانی کنڈنسریائپ کے ساتھ ٹکرانے سے سے گرم ہوجاتا ہے اور پائپ ٹھنڈے ہوجاتے ہیں کنڈنسر کی گرمی پانی کے اندر چلی جاتی ہے پائپ ٹھنڈے ہوجاتے ہیں۔


" پانی سے محصنارے ہونے والے کنڈ نسر مندرجہ ذیل ہیں"

"Shell and Tube Type" نبر1: شيل ايند ٿيوپ ڻائپ


نمبر2: شیل ایناڈ کواکل ٹائپ کنڈنسر "Shell and Coil Type Condensor"

نمبر3: وْبِل يُبُوبِ ثَانِبِ كَنْدُنْسِ "Double Tube Type Condensor" نمبر3:

نمبر4: ايويپوريٹوکنڈنس "Evaporative Condensor"




شیل کے اندر کنڈنسر کا پائپ ہوتا ہے شیل کے اندر پانی ایک طرف سے آتا ہے۔ دوسری طرف سے پانی گرم ہوکرنگل جاتا ہے۔ گرم گیس پائپ میں شیل کے اندر پائپ کے ذریعے آتی ہے شیل کے پانی سے گیس کا پائپ مگرا تا ہے۔ گیس کا پائپ ٹھنڈے پانی سے گرا کر ٹھنڈ اہو جاتا ہے گیس اپنی گرمی پانی کو دیتی ہے پانی گرم ہو جاتا گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے بڑے یونٹ میں ایسے کنڈنسر استعال ہوتے ہیں۔




# شيل ايند ٿيوب ڻائپ کندنسر:

#### ٹيوب در ٹيوب ٹائپ كنڈنسر:

اس کنڈ نسر میں ایک بڑے پائپ کے اندر چھوٹا پائپ فٹ کیاجا تا ہے بڑے پائپ میں پانی داخل ہونے کے بعد گزر کر باہر چلا جا تا ہے ٹھنڈا پانی اندر داخل ہوتا ہے کنڈ نسر پائپ کے ساتھ ٹکرانے سے پانی گرم ہوجا تا ہے اور گیس ٹھنڈی ہوجاتی ہے ایک طرف سے یانی داخل ہوتا ہے دوسری چھوٹے پائپ میں گیس داخل ہوتی ہے گیس ٹھنڈ ہونے کے بعد مائع حالت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔



#### "Evaporative Condensor" ايو يپور يٹوکنڈنسر



اس قتم کے کنڈنسر میں کنڈنسر پائپ کو شنڈا کرنے کیلئے ہوااور پانی دونوں کو استعال کیا جاتا ہے جس میں پانی کی ایپوریشن ہوتی ہے جس سے کنڈنسر جلدی شخنڈ اہوجاتا ہے کنڈنسر پائپ او پرلگائے جاتے ہیں کنڈنسر پائپ کے او پر چھوٹے چوٹے سوراخ والا پائپ لگا جاتا ہے جس سے فوارہ کی شکل میں پانی نکل کر کنڈنسر پائپ کی گرمی پانی کے ذرات جذب کر کے بخارات بن کر او پر چلے جاتے ہیں موٹے جاتے ہیں پانی کے نکڑے تالاب میں جاتے ہوئے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی گرمی ہوا کو دیتے اور پانی کے نکڑے شخنڈ ہے ہو جاتے ہیں ہوا گرم ہوکراو پر جاتی ہوا کو او پرلگا ہوا پکھا مزیداو پر ہوا کو باہر نکال دیتا کنڈنسر پائپ کے قریب نیچے سے تازی اور شخنڈ کی ہوا مزید آ جاتی پانی کے موٹے نکٹر کنڈنسر پائپ سے نکرانے کے بعد ہوا کے اندر چلتے چلتے پانی کے قطرے شخنڈ ہے ہو جاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ حوجاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ سے نکرانے کے بعد ہوا کے بیانی کے قطرے شخنڈ ہے ہو جاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ حالا کی موجاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ کے قطرے شخنڈ ہے ہو جاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ کے تالاب میں دوبارہ آ جاتے ہیں ہوا میں چلتے ہوئے یہ پانی کے قطرے شخنڈ ہے ہو جاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ کے قطرے شخنڈ ہوجاتے ہیں ۔ کنڈنسر پائپ کے قطرے شخنڈ ہے ہوئے کے ہوئے یہ بین کے قطرے شخنڈ ہے ہوئے کی بیانی کے قطرے شخنگ

# ''کنڈنسر پرمٹی اور یانی کے اثرات''

# نبر1 کنڈنسر پرمٹی کے اثرات:

زیادہ ترکنڈ نسر ہواسے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب ہواکنڈ نسر سے گراتی ہے تو ہوا کے اندر مٹی گردوغبار ہونے کی وجہ سے گردوغبار اور مٹی کنڈ نسر کے پائپ اور کنڈ نسر کے ساتھ لگی فنز پر جم جاتی ہیں جب مٹی اور گردوغبار زیادہ مقدار میں جم جاتی ہیں تو مٹیڈ نسر پائپ پر جم جانے سے ہواکنڈ نسر پائپ سے نہیں گراتی تو کنڈ نسر پائپ ٹھنڈ نے ہواکنڈ نسر پائپ کے اندر کیا نہ کے اندر کر رنے والی گرم گیس ٹھنڈی ہوکر مائع حالت میں تبدیل نہیں ہوتی ۔ بائٹ نسر پائپ سے گزرتے ہوئے ٹھنڈی ہو کے اندر کو نے حالت میں تبدیل نہیں ہوتی کمیلاری یا ایک پخش والوسے نگلت جب گئٹ نسر پائپ سے گزرتے ہوئے ٹھنڈی ہو کے فوارہ نہیں ہوتی ۔ ٹھنڈک پیدائیس ہوتی ۔ جب کنڈ نسر پرمٹی جی ہوتی ہو کا فوارہ نہیں بنتا تو یونٹ میں کوئنگ نہیں ہوتی ۔ ٹھنڈک پیدائیس ہوتی ۔ جب کنڈ نسر پرمٹی جی ہوتی ہو گئٹ نہیں ہوتی جب کرم گیس بار بار کمپر یسر میں آتی ہے مزید گرم ہوتی چلی جاتی ہے گیس کا دونوں گرم ہوجا تا ہے دنیادہ پریشر جب ہوجا تا ہے تو کنڈ نسر پرمٹی جم جانے سے گیس اور کمپر یسر دیا دہ ہوجا تا ہے دنیادہ پریشر جب ہوجا تا ہے تی گی والاکنڈ نسر کمپر پیشر کوجلاد بتا ہے۔ دیادہ کرم ہونے سے جس جاتا ہے تینی مٹی والاکنڈ نسر کمپر پیشر کوجلاد بتا ہے۔ دیادہ کی میں ہونے سے جس جاتا ہے تینی مٹی والاکنڈ نسر کمپر پیشر کوجلاد بتا ہے۔

# کنڈنسر پریانی کے اثرات:

کنڈنسر پرباربار پانی گرنے سے کنڈنسر پرایک سفید تہد بن جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کنڈنسر کے پائپ سے نہیں ٹکرا تا۔ تہد سے ٹکرا تا ہے اور کنڈنسر پائپ ٹھنڈانہیں ہوتا اس تہدکو سکیل کہتے ہیں جہال بی تہد بن جاتی وہاں کنڈنسر کی کارکردگی بہترین نہیں رہتی اس سفید تہدکوا تارنا ہوتا ہے تا کہ کنڈنسراچھا کام کرے۔

#### كنڈنسر:

فرتے کو ٹیپ فریز روائر کولرائیر کنڈیشنز سیک یونٹ سب کے کمپر یسر بجل سے چلتے ہیں اگر کنڈ نسر مٹی ،گر دوغبار سے صاف نہیں ہوں گے تو اگر بجل پوری ہے۔ تو پھر بھی کمپر یسر نہیں چلے گا۔ جب تک کنڈ نسر صاف نہیں ہوگا کمپر یسر نہیں چلے گا جب کنڈ نسر صاف ہوگا تو کمپر یسر سے نکلنے والی گیس کنڈ نسر میں ٹھنڈی ہوکر مائع حالت میں تبدیل ہوگی تو کیلیری سے گیس کا فوارہ مائع حالت کے بعد ہی بعد گا گیس کا فوارہ بننے سے ہی گیس کے چھوٹے چھوٹے کئڑے آسانی اور تیزی سے ابویپوریٹر پائپ سے گری جذب کرنے کے بعد دوبارہ کمپر یسر میں آجا کیں گے اور پھر اس گیس کو ٹھنڈ ا ہونے کے لیے کمپر یسر کنڈ نسر میں گیس کو دیکھل دے گا۔ اس لیے کنڈ نسر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔

# ريفر يجرنث كنثرول

#### "REFRIGENRENT CONTROL"


ریفر پج نٹ کنٹرول ایساطریقہ کاریا ڈیوائس جو مائع گیس کوچھوٹے چھوٹے گلزوں میں تقسیم کردیئے جس سے چھوٹے چھوٹے مگڑے آسانی اور تیزی سے گرمی کوجذب کریں ایساطریقہ جس سے مائع گیس کا فوارہ بن سکے مائع گیس کوچھوٹے سوراخ یا تنگ جگہ سے گزارہ جاتا ہے مائع تنگ یا چھوٹے ملائے بین جاتے ہیں کمکڑے سے گزارہ جاتا ہے مائع تنگ یا چھوٹے ملائے بین جاتے ہیں کمکڑے جھوٹے میں جانے میں مائع کے چھوٹے چھوٹے کمکڑے بنانے کیلئے مندرجہ جھوٹے ہوئے کی وجہ سے آسانی اور تیزی سے گرمی کو جذب کرتے ہیں۔ مائع گیس کے چھوٹے چھوٹے کمکڑے بنانے کیلئے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔

نمبر1 کیپلری نمبر2 بینڈایکسپنشن والو نمبر3 نفرموسٹیک ایکسپنشن والو نمبر4 آٹومٹیک ایکسپنشن والو نمبر5 لوسائیڈفلوٹ والو نمبر6 ہائی سائیڈفلوٹ والو نمبر1 کیپلری:

یہ پائپ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے فری میں اپنے کا "0.31 صے ہوتا ہے گراس کو "0.32 کہتے ہیں ڈیپ فریزر میں کمپلری پائپ "0.36 صے ہوتا ہے۔ فریخ ڈیپ فریزر میں لمبائی 7 فٹ سے 8 فٹ کے درمیان تقریباً ہوتی ہے ائیر کنڈیشنر میں کمپلری پائپ کی لمبائی تین فٹ سے چارفٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ گیس مائع حالت میں کمپلری میں سے گزرتی ہے جب کمپلری سے باہر کلتی ہے تو باہر موٹا پائپ ہوتا ہے موٹا پائپ میں کمپلری سے نگلنے والے مائع گیس کا فوارہ بنتا ہے مائع گیس کے چھوٹے چھوٹے گھوٹے میں جہاں سے گرمی جذب مائع گیس کے چھوٹے گلڑے بنتے ہیں مائع گیس کے چھوٹے گلڑے اسے گرمی جذب مائع گیس کے چھوٹے گلڑے ہوئے کمپریسری تا کا میں میں آئر دوبارہ کمپریسر میں آجاتے ہیں جہاں سے گرمی جذب ہوتی ہے وہاں ٹھنڈک باتی رہ جاتی ہیں وہاں ٹھنڈک باتی رہ جاتی ہوئی ہے کمپریسر ہونیا یونٹ ہوفری ڈیپ فریزر میں کونگ خبیں ہوگی کسی ہمی یونٹ میں کونگ کمپیری کوؤرہ و بننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔


نمبر2 ہینڈا یکسپنشن والو:

ہینڈ ایکسپشن والوکو ہاتھ سے اوپر ینچے کر کے گیس کے گزرنے کا راستہ کم یا زیادہ کیا جاتا ہے یہ والویہ برف خانے



میں استعال ہوتا ہے شروع میں والوکوزیا دہ کھولا جا تا ہے تو والوکو کم کیا جا تا ہے ہاتھ سے والوکو کم یا زیادہ کیا جا تا ہے۔ نمہ 3۔ تھ مرمیٹر کا سیکشنٹ بدالہ:


۔ تقر موسٹیک ایکسپنشن والو کے کا م کرنے کا اصول تقر موسٹیٹ کی طرح ہوتا ہے اس کی شکل و شباہت تقر یباً آٹو میٹک ایکسپنشن والو کے کا م کرنے کا اصول تقر موسٹیٹ کی طرح ہوتا ہے اس کی شکل و شباہت تقر یباً آٹو میٹک ایکسپنشن والو کی طرح ہوتی ہے کیپلری پائپ کی طرح پائپ آخری سر ابند ہوتا ہے آخری سر ہے کوسینسگ بلب Sensing یا تقرمل بلب Thermal Bulb کہتے ہیں اس میں وہی گیس بھری جاتی ہے جو یونٹ کے اندر بھرتے ہیں جب یونٹ میں کولنگ مکمل ہوجاتی ہے تو والوریفر یجزنٹ کے گزرنے کا راستہ کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے اور گرمی ملنے پر دوبارہ راستہ بنا دیتا ہے۔



پائپ کا آخری سراسیننگ بلب کوکلپ کے ساتھ کس کرایو بیپوریٹر پائپ کے آخری سرے پر جوڑ دیا جا تا ہے جب ایو بیپوریٹر کی کو انگ مکمل ہونے کے بعد آخری سرے پر آتی تو کولنگ سیننگ بلب کو ماتی ہے سیننگ بلب کے اندر گیس ٹھنڈک حاصل کرتے ہوئے سکڑ کر اوپر ہوجاتی ہے اور گیس کے گزرنے کا راستہ بند ہوجا تا ہے جب گیس کا راستہ بند ہوجاتا ہے جب گیس کا راستہ بند ہوجاتا ہے جب گیس کا راستہ بند ہوجاتا ہے ج

# نمبر 4 آلومينك ايكسپنشن والو:

الیں گیس استعال کی جاتی ہے جس کوتھوڑی می گرمی دی جائے تو گیس بہت گرم ہو جاتی ہےتھوڑی می گرمی نکالی جائے گیس بہت ٹھنڈی ہوجاتی ہے۔



# يانى كى بالش:

10 لیٹروالی پانی کی ہالٹی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ پانی یہاں پر کئی دن گزرجانے کے بعد خشک نہیں ہوگا کیونکہ پانی کی موٹی ہے۔ اس پانی کو 20 الشروالی پانی کی موٹی ہے۔ یہ پانی یہاں پر کئی دن گزرجانے کے بعد خشک نہیں ہوگا کو کردیا پور سے حن میں ہوگا کو کردیا پور سے حن میں پانی کے چھوٹے بھوٹے کھوٹے جھوٹے کھوٹے آسانی اور تیزی سے فرش کی گرمی جذب کرنے کے بعد بخارات بن کر زمین سے او پر آسان کی طرف چلے جا کیں گئے فرش پرسے گرمی بخارات جذب کرنے کے بعد اڑ جا کیں گئے جس کی وجہ سے فرش گھنڈ ا


پانی تقریباً 10 لیئر یہ پانی یہاں پر کی دن گزر جانے کے بعد دخک نہیں ہوگا کیونکہ پانی کی موثی تہد ہے

> ونک رره هے۔ کیپلری ہیٹا انسچیخر:

جب فلٹر ڈرائیر سے گیس نکلتی ہے تو آ گے کیپلری فٹ ہوتی ہے گیس کیپلری کے اندر گزرنا شروع ہو جاتی ہے کیپلری سیکٹن لائن کے اندر چلی جاتی ہے سیکٹن لائن ایو یپوریٹر کی آخری لائن کو کہتے ہیں ایو یپوریٹر کی آخری وہ لائن وہ پائپ جو کمپیر کیس خاتی رسے کمپر ایس میں گیس جاتی ہے کیپلری سیکٹن پائپ کے اندر جب گزرتا ہے تو کمپیلری کے اندر گزر نے والی اپنی تھوڑی بہت گرمی سیکٹن لائن کو وے دیتی ہے اور سیکٹن لائن سے مزید ٹھنڈک لیتی ہے اس ممل کو ہیٹ ایس کیپلر کا کہ جیٹر کے اور سیکٹن لائن سے مزید ٹھنڈک لیتی ہے اس ممل کو ہیٹ اسٹی خیر کیسکٹن لائن سے مزید ٹھنڈک لیتی ہے اس ممل کو ہیٹ ا

جب کمپیلری سے گیس با ہرنکل کر ایو یپوریٹر کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس وقت مائع گیس کا فوارہ بنتا ہے گیس کے چھوٹے ٹھڑ ہے جھوٹے چھوٹے ٹھڑ کے جھوٹے ٹھڑ کے جہ ایو یپوریٹر سے گرمی جذب ہوجائے گی تو وہاں ٹھنڈک رہ جائے گی اس عمل کو کو لاگ کہتے ہیں کہ بھی کوئی کمپیلری کو سیشن لائن کے گرد چکر دے دیتا ہے تو کمپیلری کے چکر سے کمپر سر پر لوڈ زیادہ ہوجاتا ہے۔ گیس کے گزر نے میں مزمت پیدا ہوتی ہے کمپر سر پر لوڈ میں اضافہ ہوجاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے ، مائع حالت گیس کے گلڑ ہے گری جذب کرتے ہیں وہ ایو یپوریٹر پائی میں آگری کو جذب کرتے ہیں وہ ایو یپوریٹر پائی میں آگری کو جذب کرکے آگی کی طرف چلتے جاتے ہیں ایو یپوریٹر سے نکل کرسیشن لائن سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں ایو یپوریٹر سے نکل کرسیشن لائن سے ہوتے ہوئے کا جد ساتھ ساتھ با ہر نکا لتے ہوئے کنڈ نسر کے پائپ میں بھیج دیتا ہے۔

کیپلری سے جب R134a مائع گیس باہر آتی ہے تو مائع گیس بہر آتی ہے تو مائع گیس جاتے ہیں ہے جب نارچھوٹے جھوٹے گئڑے بن جاتے ہیں ہے چھوٹے جھوٹے گئڑے آسانی اور تیزی سے الیو یپوریٹر سے گرمی کو جذب ہوتی ہے جب ایو یپوریٹر کے پائپ سے گرمی جذب ہو جاتی ہے جب ایو یپوریٹر کے ساتھ رکھی اشیاء مثلاً پانی ہے جب ایو یپوریٹر کے ساتھ رکھی اشیاء مثلاً پانی گوشت وغیرہ کی گرمی محد کے جھوٹے جھوٹے کھوٹے جھوٹے کھوٹے جھوٹے کھوٹے جھوٹے کھوٹے جھوٹے کھوٹے میں اور پائپ کے ذریعے کمپریسر کے اندر R134a گیس چلی جاتی ہے گیس باہر نکل کرکنڈ نسر میں اندراندرگزرتی گیس چلی جاتی ہے گیس باہر نکل کرکنڈ نسر میں اندراندرگزرتی ہے اور کنڈ نسر کے تازی ہوا کے گلرانے سے پھر گھنڈی ہوکر مائع شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔




# '' چھوٹے چھوٹے ٹکڑے''

کسی بھی چیز کے جتنے چھوٹے ٹکڑے ہوں گےاتنی تیزی سے گرمی کو یا جذب کریں گے یا خارج کریں گے۔ مکسہ


#### ہیٹ اسچیجر :Heat Exchanger

ہیٹ حرارت کو کہتے ہیں ایستجینر ایک چیز دے کر دوسری چیز کے لینے کو کہتے ہیں زیادہ حرارت اتن گرمی دے کر ٹھنڈک لے اور ٹھنڈک اتنی کم حرارت دے کر زیادہ حرارت لے کیونکہ اس لئے کمپر یسر کے اندر داخل ہونے والی گیس بخارات کی شکل میں داخل ہواور کنڈنسر کے آخری سرے پرفلٹرڈر ائیر ہوتا ہے فلٹرڈر ائیر کے ساتھ کمپیلری فٹ ہوتی ہے کمپیلری کو پھر سیکشن کے اندر لے جایا کرتے ہیں تا کہ کمپیلری میں سے گزرنے والی گیس مکمل طور پرلیکوڈ بن جائے اور سیکشن لائن سے کمپیر یسر میں جانے والی گیس گرم



میطریقه کمپریسر کے لوڈ میں اضافہ کرتا ہے

#### فلٹرڈرائیرمیں سے گزرتے ہوئے گیس خشک اورصاف ہورہی ہے





کپریسر کے اندر پسٹن کے ساتھ کی کرنے سے گیس مزید گرم ہوجاتی ہے

ہر یونٹ کے اندر گیس ہروقت گھوتی رہتی ہے جب گھومنا ہند کرد نے تو کولنگ ختم ہوجاتی ہے کہتے ہیں فرخ کیا AC خراب ہو گیا ہے گیس گھوتی ہے تو کولنگ ہوتی ہے کتنا بھی فرخ کیا AC قیمتی ہوا گر کمپیلری کو نکال دیا جائے تو کولنگ ختم ہوجاتی ہے۔


کیپلری کو پڑھ رہے ہیں کنڈنسر کا کام ریفر بجرنٹ یعنی فرخ کے اندراستعال ہونے والی R134a گیس کو گیس سے مائع مائع میں تبدیل کرنا ہے۔ فلٹر ڈرائیر کا کام R134a کوصاف اور خشک کرنا ہے کیپلری کا کام مائع گیس کے چھوٹے جھوٹے ٹکڑے مائت میں تبدیل کرنا ہے۔ فلٹر ڈرائیر کا کام مائع گیس کے چھوٹے جھوٹے ٹکڑے ہیں بنانے ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے گئرے آسانی سے ابو یپوریٹر سے گرمی جذب کریں اور آگے چل کر کمپر یسر کے اندر چلے جائیں کمپر یسر

پھر گیس کو ٹھنڈا اور مائع حالت میں تبدیل ن کیا کہ مذہب





كرباريكتهد بناتے ہيں وہى گرم چائے تيزى اورآسانى سے ٹھنڈى ہوجاتى ہے۔




اس پرچ میں چائے تیزی سے اور آسانی سے کم سے کم وقت میں شھنڈی ہوگئی ہے کیونکہ چائے کی باریک تہہ بنائی گئی ہے اس باریک تہہ نے گرمی کوآسانی اور تیزی سے ہوا کے اندر خارج کر دیا اور جائے شھنڈی ہوگئی ہے۔

اس گلاس کے اندر پانی ہے یہ گلاس کئی گھٹے بلکہ کئی دن تک یہاں رکھ کرد کھے لیتے ہیں یہ پانی خشک نہیں ہوگا۔ اس گلاس کے اندر دو پٹہ ڈال دیتے ہیں دو پٹہ گیلا ہو گیا یعنی سارا پانی دو پٹہ کے اندر چلا گیا اس دو پٹہ کو کھول کر تار کے او پر لئکا دیتے ہیں دو پٹہ ایک گھنٹہ سے بہت پہلے مکمل خشک ہو جائے گا۔ دو پٹہ اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے ککڑے ہے وآسانی سے گری کو جذب کر کے بخارات بن کر اڑ گئے گلاس کے اندر پانی کی موٹی تہہ تھی جو اسی تیزی سے بخارات نہیں بنتی۔ دو پٹے کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کارات نہیں بنتی۔ دو پٹے کے اندر پانی کے چھوٹے چھوٹے کھوٹے کھوٹے کاراٹ کیا کہ کے اندر پانی کے چھوٹے دبخارات بن کر اڑ گئے۔



#### ككڑى:



اب الی ککڑی کارندے سے بورا بنادیتے ہیں جوں ہی آگ قریب لے کرآتے ہیں تیزی سے بورا آگ کو پکڑتا ہے اور تیزی سے سارا بورا جل جا تا ہے اب یہاں پر ککڑی کی تبلی تہد کے پیس بن چکے تھے تبلی تہد کے پیس نے آسانی سے آگ کو جذب کیا آگ کو کہڑا اور تیزی سے جل گئی۔


# فلٹرڈ رائیر:


## مفلرMuffler

ہدایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے گیس کی پیدا ہونے والی آواز کو کم کیا جاتا ہے یہ سیلڈ کمپریسر جو کمپریسر ہرطرف سے بند ہوتا ہے۔ کمپریسر میں ڈوم کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس میں گیس زیادہ مقدار میں داخل ہوتی ہے کیونکہ اس کا قطر زیادہ کھلا ہوتا ہے۔


### Use of Copper Tube کایر ٹیوب کا استعالٰ العالٰی

یوں تو فرج ائیرکنڈیشن میں چاردھات کے پائپ استعال ہوتے ہیں سلور کے پائپ تا ہے کے پائپ اور پیش کے پائپ اور پیش کے پائپ اگر کنڈیشن میں چاردھات کے پائپ استعال ہوتے ہیں خاص طور پر ہر یونٹ یعنی فرج وائی کے ڈوراڑ کولڑا ئیرکنڈیشن وغیرہ میں گیس بھرنے کیلئے "1/4 کافلٹرنگ کے ساتھ "1/4 کاپر پائپ لگا کرگیس بھری جاتی ہے کسی بھی پائپ کوکا ٹنا ہوتو صرف ٹیوب کٹر سے کاٹا جائے۔ باقی طریقے ٹھیک نہیں ہیں ٹیوب کے ذرات ہوتے ہیں۔ یاوٹیوب لیک رہ جاتی ہے۔ صرف ٹیوب کٹر سے کاٹا جائے ٹیوب کٹر کے ساتھ کا شے کیلئے ٹیوب کٹر کے اندر پائپ کورکھ کر جہاں سے پائپ کو کاٹنا ہووہاں سامنے ٹیوب کٹر کا بلیڈرکھ کراتنا کساجائے کہ بلیڈ ٹیوب کی سطح کے قریب ترین ہوجائے ٹیوب کٹر کو ٹیوب کے اردگرد گھمایا جائے ایک چکر





یدایک دفعہ خراب ہو گیا تو پھر نیالگا نا ہوگا بینا کارہ ہو گیا ہےاس کی جالی اور سیلی کا جیل خراب ہوچکا ہے۔



یہاں سے بیفلٹر ڈرائیر کھل سکتا ہے اور اس فلٹر ڈرائیر کی جالی صاف کی جا سکتی ہے۔ اور نیا تازہ سیلیکا جیل بھرا جا سکتا ہے جس سے پھر فلٹر ڈرائیر نیا ہو جا تا ہے پھر کام کرنے کے قابل ہو کر بہترین کام کرتا ہے۔

ٹیوب کٹر کے اوپرلگا کرٹیوب کٹر کومزید کساجائے ہر چکر کے بعد ٹیوب کٹر کوکس دیاجائے تا کہ آسانی سے کاپر پائپ کٹ سکے۔ پانی پانی ایک یادوسنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجا تا ہے


پانی H20 ایک حصراکی وردو حصے ہائیڈروجن ہوتے ہیں 32F ڈگری فارن ہیٹ پر ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور 32F فارن ہیٹ پر جم جاتا ہے یعنی برف بن جاتا ہے۔ 212F ڈگری فارن ہیپ پر کھولتا ہے یعنی بخارات بن کراڑ جاتا ہے بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے 10 لیٹر والی بالٹی میں سے جب ہم نے 10 لیٹر پانی کوفرش پر ڈال کر باریک تہد بنادی تو 33F ڈگری فارن ہیپ پر پانی بخارات میں تبدیل بونے کے بعداڑ کر بخارات بن کراو پر چلا گیا۔ ہمیں یہی پتہ چلا کہ 33F فارن ہیپ پر پانی بخارات میں تبدیل ہور ہا ہے اوراکی ڈگری سنٹی گریڈ پر پانی بخارات میں تبدیل ہور ہا ہے۔ 10 لیٹر پانی چو لیے پراگر نصف کھنٹے میں بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ہور ہا ہے۔ تو باریک تبدیل ہوجاتا ہے پانی بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوجاتا ہے پانی ایک سنٹی گریڈ پر بخارات میں تبدیل ہوگر ہوگر ہے۔

# ريفر يجرنث كنٹرول

#### REFRIGERENT CONTROL


اس میں لوسائیڈ فلوٹ والو ہائی سائیڈ فلوٹ والو ہینڈ ایکسپنشن والوکھی استعال ہوتے ہیں کولنگ کوائل یا ایو یپوریٹر Cooling Coil or Evaporator

فرتخ وی فریز رواٹر کور آئس مشین ائیر کنڈیشن میں وہ پائپ جوفر نے کے اندر ڈیپ فریز رکے اندر واٹر کور کے اندر آئس مشین کے اندر اور ائیر کنڈیشن کے اندر ہوتے ہیں اس پائپ کا ایک سراکیپلری ٹیوب کے ساتھ دوسراسرا کمیریسری موٹی لائن جس کو سیشن لائن کہتے ہیں کے ساتھ ملی ہوتی ہے مائع گیس کمیپلری ٹیوب سے جب نکلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نکٹرے بن جاتے ہیں مائع گیس کے چھوٹے فکر کے جوٹ کا گئیس کے چھوٹے فکر کے جوٹ کی وجہ سے آسانی سے گری کو جذب کرتے ہیں اور وہاں سے کمیریسر کی اندر چلے جاتے ہیں جب ابویپوریٹر سے گری جذب ہو کرنکل جاتی ہے تو شخٹرک اور وہان سے کمیریسر کے اندر چلے جاتے ہیں جب ابویپوریٹر سے گری وفذب ہور ہی ہے وہ کوئٹ انگریزی باتی میں کوئٹ ہور ہی ہے دور کوئٹ انگریزی نبون میں شخٹرک کو کہتے ہیں کوئٹ شور ہی ہے دور کوئٹ کوئٹل کے معنی جس یائی یہ ٹیشٹرک کو کہتے ہیں کوئٹ شخٹرک ہور ہی ہے دور کوئٹل کوئٹل کے معنی جس یائی پر شخٹرک پیدا ہور ہی ہے۔



تھرال بلب اس کوا یو بپوریٹر کے آخر پائپ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جب ایو بپوریٹر کی ٹھنڈک آخری پائپ تک پہنچ جاتی ہے تو تھرال بلب کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے جب تھرال بلب ٹھنڈ اہوتا ہے تو اس کے اندر گیس جم جانا شروع ہوجاتی ہے گیس کے جم جانے سے جگہ کی گیس بلب کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے جم جاتی ہے جم جانے ہے تھر موسٹیک A کی گیس بلب کا بین آکر جم جاتی ہے A جب سکڑ کراوپر کی طرف آجاتی ہے جس کو تھوڑی کی گری دی جائے زیادہ گرم ہوجاتی ہے تھوڑی کی ایک پخشن والو میں وہی گیس بھری جاتی ہے جو یونٹ میں بھری جاتی ہے جس کو تھوڑی کی گری دی جائے زیادہ گرم ہوجاتی ہے جو یونٹ میں بھری جاتی ہے جب تھرال بلب کو گری ملتی ہے بلب کے اندر جمی گیس بھیل جاتی ہے گیس کے چیل جانے سے گیس کے چیل جانے سے گیس کے گیل جانے سے گیس کے گیل جانے سے گیس کی کاراستہ کھل جاتا ہے۔


# کولنگ ٹاور COOLING TOWER



اس طریقے سے بلندی پر تھمبے کے سہارے کنڈنسر کوفٹ کیا جاتا ہے کنڈنسر کے اوپر سے پانی کوفوارہ کی شکل میں کنڈنسر پر گرایا جاتا ہے ٹھنڈا پانی کنڈنسر سے نگرا کرکنڈنسر کوٹھنڈا اورخودگرم ہوجاتا ہے پھر پانی کے قطرے ہوا کے اندر چلتے چلتے دوبارہ ٹپ میں آتے ہیں قطرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنی گری ہوا کو دے دیتے ہیں اورخودٹھنڈ بہوکر دوبارہ ٹپ میں آجاتے ہیں ٹپ میں گی پانی کی موٹر پانی کواٹھا کر دوبارہ کنڈنسر پرفوارہ بنانے کیلئے پانی کواوپر لے جاتی ہے اس طرح کولنگ ٹاورز کا کنڈنسر ٹھنڈا ہوتا ہے۔


## لىكوۋرىيور:

سین شکل کا ما کع گیس جمع کرنے والا ہوتا ہے ہے کنڈ نسر کے آخر پرلگا ہوتا ہے ایک طرف سے مائع گیس داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے ضرورت کے مطابق مائع گیس خارج ہوتی ہے۔ مائع گیس کے آنے اور جانے کیلئے دونوں طرف والو لگے ہوتے ہیں۔ اس کی مائع خارج کرنے والی لائن پرفلٹر لگا ہوتا ہے اس فلٹر میں سے گیس صاف ہو کر جاتی ہے جہاں سے گیس باہر جاتی ہو وہ پائپ لائن مائع گیس میں ڈو بے ہوئے ہوتی ہے ہوتی ہے اس فلٹر میں ہوا ہوتو لیکوڈریسور کے اندراو پر آ جاتی ہے وہاں او پرائی والولگا ہوتا ہے اس کو پر جنگ والو کھول کر ہوا کو باہر زکال دیا جاتا ہے جس پائپ سے گیس لیکوڈریسور میں آتی ہے وہ پائپ لیکوڈریسور کے اندرکا فی او پر رکھا جاتا ہے تا کہ مائع گیس آسانی سے او پر سے ہی لیکوڈریسور میں گرسے لیکوڈریسور میں ہی ہونا والوگھوں کر میں اس کی گئے وہ کے کہو ڈریسور کا اوٹ لیٹ والو بند کر دیا جاتا مائع گیس کنڈ نسر کمپر پیرا ورکیکوڈریسور میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جب سیشن لائن پر گئی گئے و میکیوم شوکر لے لیکوڈریسور کا ان لیٹ والو بھی بند کر دیا جاتا ہے اس طرح تمام گیس لیکوڈ ریسور میں جمع ہونا کی ہو جاتی ہے۔



فلير

## ايويپوريٹر Evaporator



### وليفراستنگ DEFROSTING

ہوا کے اندرنمی موجود ہوتی ہے سورج کی گرمی سے بخارات بھا پ بن کراڑ جاتے ہیں۔ ٹھٹڈک ملنے سے پھر پانی کی شکل اختیار
کرجاتی ہے دن کو بخارات بن کر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے رات کو گھاس سے ٹھٹڈک ملنے کے بعد پانی بن کر گھاس 'پھولوں' پتوں پر
چھوٹے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطر ہے بن کر نظر آتی ہے شبنم بھی کہتے ہیں۔ یہی نمی ہوا کے اندر موجود ہوتی ہے بعنی ابو یپوریٹر سے فکرانے کے
بعد جہاں ابو یپوریٹر کا درجہ حرارت OC سے کم ہوتا ہے سفید برف کی شکل میں جم جاتی ہے اس کوفر اسٹ کہتے ہیں۔ جب ابو یپوریٹر پر
فراسٹ جم جاتی ہے تو فرت کوغیرہ کی کوئنگ کم ہوجاتی ہے۔ نوفر اسٹ 'فرت کے میں جو پنگھے سے ٹھٹڈ اہوا چکر لگا کر فرت کے کا ندرسامان کو
کھی اشیاء کو ٹھٹڈ اکیا جاتا ہے ہوا کے گزرنے اور چکر لگانے کا راستہ بند ہوجاتا ہے نوفر اسٹ فرت کی میں ابو یپوریٹر کے ساتھ ہیٹر لگا ہوتا ہے
کردیتا ہے اس ممل کو ڈیفر اسٹنگ کہتے ہیں ہیٹر سے برف (فراسٹ) کے پگھل جانے کو ڈیفر اسٹنگ کہتے ہیں تقریباً ہم چار پاکا کام شروع
ہیڑر سے فراسٹ کو پگھلایا جاتا ہے بیکام ٹائمر خود بخود کرتا ہے۔


نمبر 2 ٹو و ہے سونگے ہے ڈیفراسٹنگ کی جاتی ہے۔سونگے کواون کرنے سے کنڈنسرالٹاایو بیپوریٹر بن جاتا ہےاورایو بپوریٹر کنڈنسر میں تبدیل ہوجاتا ہے ڈسچارج لائن ایو بپوریٹر سے ل جاتی وہاں گرمی پیدا ہوناشروع ہوجاتی ہے فراسٹ پکھل جاتی ہے۔

#### پلیٹ ٹائپ ایو بیوریٹر Plate Type Evaporator

سلور چا در سٹیل چا دریا بیتل کی چا در کا ڈبہ بنایا جاتا ہے اس ڈے کے گردسلوریا تا نے کا پائپ بھی بھی سٹیل کا پائپ بھی جس کا

سائز "1/4 یا 5/10 ای جوتایا بڑے سائز کے اس پائپ کوڈ بے کے گرد لیٹ دیا جاتا ہے پائپ کو چکر دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پائپ کے گزرنے کا فاصلہ "2 سے زیادہ نہ ہواور پائپ پورے طریقے سے شیٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہو تا کہ یائی کی ٹھٹڈک شیٹ کوئل سکے۔


پلیٹ اینڈ ٹیوبٹائپ ایو بپوریٹر بیسم زیادہ ترسلور کی دھات میں ہوتی ہے سلور کی شیٹ کے اندر سلور کی شیٹ کے اندر سلور کے پائپ بنا دیئے جاتے ہیں زیادہ تر الحاران کی قطرے کے پائپ ہوتے ہیں فرق کے اندر ایو بپوریٹر کو فٹ کر دیا جاتا ہے ایک سرے پر کمیپلری اور دوسرا سراسیشن لائن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔




ابو یپوریٹر پائپ ڈ بے پر گلے ہیں ڈ بے کے اندرکوانگ ہوسکتی ہے

# كولنگ كوائل يا ايو يپوريٹر Cooling Coil or Evaporator

چار پائی کی طرح چار پائپ ہوتے ہیں ان میں ایک پائپ اندر والے کو پائپ جس پر ایو یپوریٹر کہتے ہیں برف بنتی ہے۔ایو پیورٹر کہتے ہیں






ايويپوريٹرپليٹ پرنگا ہوتوپليٹ ٹائپ ايويپوريٹر کہتے ہيں فنز ٹائپ ايويپوريٹر جس ايويپورٹر پرتاريں گی ہوں فنر ٹائپ ايويپوريٹر کہتے ہيں نمبر 3اس ايويپوريٹر کوفنز ٹائپ ايويپوريٹر کہتے ہيں۔

# سویجنگ کرنے کا طریقہ

# **SWAGING**

عارضی جوڑ کیلئے فلیئر نگ نے کا استعال ہوتا ہے فلیئر نگ نے پائپ کے سائز کے مطابق ہوتا ہے پائپ کے سرے کوفلیئر بنایا جاتا ہے اور نے میں فٹ کرنے کے بعد چوڑ دیاجاتا ہے مگر' کیے جوڑ کیلئے سو بجنگ کی جاتی ہے۔ اچھااور بہترین' سوت کی بنانے کیلئے تا ہے اور نے میں فٹ کرنے کے بعد چوڑ دیاجاتا ہے مطابق فلیئر نگ ٹول کے اینول میں فٹ کیاجاتا ہے تقریباً" 1/2 پائپ کوٹول سے باہر اوپر کھاجاتا ہے۔ ۔۔۔۔ کے مطابق سو بجنگ ٹول پائپ کے اندر کھ کر ہتھوڑ کی سے سو بجنگ ٹول کو 900 ڈگری سے چوٹ لگائی جائے یعنی اوپر کھاجاتا ہے۔ سیدھی ہتھوڑ کی سو بجنگ ٹول پائپ کے اندر چلاجائے گاجس کی وجہ سے پائپ کا اوپر سے سیدھی ہتھوڑ کی سو بجنگ طول پر چوٹ لگا جب چوٹ سے سو بجنگ ٹول پائپ کے اندر چلاجائے گاجس کی وجہ سے پائپ کا سوراخ یا قطر بڑا ہوجائے گا اب اسی سائز کا پائپ سوز کی کے اندر آ سانی سے چلاجائے گا پائپ کے اندر پائپ رکھ کر پائپ کا جوڑ و یلڈ کر دیاجاتا ہے۔




نوٹ: سویجنگ کے لیے جتنا بھاری موٹایا ئپ ہوگا اتنا چھامضبوط فلیئر ہے گا۔

ہر چکر کے بعد تھوڑ امزید کساجائے اس طرح ٹیوب کٹ جائے گی۔

ٹیوب کاٹنے کے وقت خیال رکھنا جائے بیدم ٹیوب کٹر کو نہ کسا جائے۔ ٹیوب کوفلیئر نگ ٹول کی اینول میں فٹ کر کے کاٹا جائے۔ جہاں سے کا ٹناہو مارکر سے وہاں پرنشان لگادینا جا ہے تا کہ چیج جگہ سے ٹیوب کو کا ٹا جا سکے۔

# فليئر نگ Flairing اورفليئر نگ ٹول:

کسی بھی پائپ کونٹ چوڑی سے جوڑنے کیلئے ٹیوب کافلیئر بنایا جاتا ہے ایسا جوڑ جو چوڑی نٹ سے جوڑ دیا جاتا ہے اس نٹ کو فلیئر نگ نٹ کہتے ہیں فلیئر نگ نٹ کے اندر پائپ ڈالا جائے تو پائپ نکل جائے گا۔ کیونکہ پائپ اورنٹ کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو پر کرنے کیلئے پائپ کوفلیئر نگ ٹول کے سوراخ پر سوراخ کا سائز لکھا ہوا ہوتا ہے اس سوراخ کے اندر پائپ کو کسا جاتا ہے پائپ کو ہاتھ سے چیک کریں فلیئر نگ ٹول کی سطح سے پائپ بلند نہ ہوسطے سائز لکھا ہوا ہوتا ہے اس سوراخ کے اندر پائپ کو کسا جاتا ہے پائپ کرم ہوکر پھٹ جاتا ہے پائپ کے پھٹ جانے سے کے قریب قریب رے اس کافلیئر بنائیں آ ہت ہا تہت ہنا ئیں تیز گھمانے سے پائپ گرم ہوکر پھٹ جاتا ہے پائپ کے پھٹ جانے سے گیس کی گئے ہوتی ہے فلیئر زیادہ بڑانہ بنایا جائے کوفلیئر نگ نٹ میں پائپ نہ جاسکے فلیئر بے کار ہوجائے۔




# كرنٹ ميگنيك ريلے

## "CURRENT MAGNATIC RELAY"

کرنٹ میکنیک ریلے کوائل والی ریلے کو کہتے ہیں۔ ریلے کے معنی دوبارہ نیچے ہے اس ریلے میں پتری اوپر جاکر شار ننگ کو
کرنٹ دیتی ہے اور پھر سے نیچی آ جاتی ہے دوبارہ نیچے پتری آ جاتی ہے اس ریلے میں رنگ تار پر چھوٹی سی کوائل بنی ہوتی ہے جب
رنگ کوائل اور کامن کو بجلی ملتی ہے تو کوائل میں سے بجلی گزرنے کی وجہ سے کوائل کے قریب زیادہ مقناطیسی قوت بن جاتی ہے زیادہ
مقناطیسی قوت کی وجہ سے لو ہے کاوزن اوپرکوائل کی طرف آتا ہے وزن کی دوسری طرف پتری جڑی ہوتی ہے پتری ایک طرف رنگ کی
تار سے نکراتی ہے دوسری طرف شارٹنگ کی تار سے نکراتی ہے۔

ایک چھوٹا تقریباً" 1/4 کا پائپ جس کے اندر باریک راڈ کے پنچ تقریباً تولدوزن باریک راڈ کے اوپر پتری جومقناطیسی طاقت زیادہ ہونے سے لوہا وزن کا اوپر اٹھ جانے سے پتری بھی اوپر اٹھ جاتی ہے پتری ایک طرف رنگ اور دوسری طرف سٹارٹنگ سے کر ایدہ ہونے سے سٹارٹنٹگ کو بجلی ملتی ہے جب کمپر یسری سپیڈفل ہوتی ہے تو بجلی کم خرچ ہونے سے مقناطیسی طاقت کم خرچ ہوتی ہے مقناطیسی طاقت کم ہونے سے وزن تقریباً تولد 'لوہا'' پنچ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے رنگ سے سٹارٹنٹگ کو بجلی ملنی بند ہو جاتی ہے پھر صرف رنگ مقناطیس کمپر یسرکو چلاتے رہتے ہیں۔











الیکٹرک ریلے کی مختلف اقسام گھریلو استعال کے فریج ڈیپ الیکٹرک ریلے کی اقسام پر کمپریسر کے لیے گھریلواستعال ہونے فريز روا ٹر كولر ميں لگ سكتى ہيں والفريخ ڈيپ فريز رواٹر کولروغيره ميں لگ سکتي ہيں

اس کے ساتھ کیپیسٹر نہیں لگایا جا سكتااس حالت ميں



جاتاباہرےخالی رہتاہے


اليكٹرك ريلے كے ساتھ كىپيسٹر لگايا

R جرمنی کے کمپریسر کے ساتھ لگائی کیپیسٹرٹائپ ریلے ہے

ریلے کے اندر استعال ہونے والا میٹل جس پر سے کرنٹ جانے والی ریلے ی مختلف شکلیں سی سٹار ٹنگ پر جاتی ہےاور کمپریسر سٹارٹ ہوتا ہے







R

لوہے کاوزن تقریباً تولہ ہے



میٹل نظر آرہا ہے جس پر کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جمپ کرنے کے بعد سٹارٹنگ وینڈنگ پر کوملتی – ہے اور فرج وغیرہ چل راھتے ہیں

# ريليسوني RELAY SWITCH:

ریلے کمپریسر کوشارٹ کرنے کیلئے بنایا گیا اور کمپریسر شارٹ کرنے کیلئے ہر کمپریسر جس کے سائز جھوٹے ہیں مثلاً فرخ کا کمپریسر ڈیپ فریزر کا کمپریسر واٹر کولر کا کمپریسر ان سب کمپریسر کے ساتھ ریلے ضرور ہوتی ہے اس کے بغیر کمپریسر نامکمل ہوتا ہے اور کمپریسر چلنہیں سکتا کمپریسر شارٹ ہی نہیں ہوتا۔ کمپریسر کوشارٹ کرنے کے لیے ریلے لگائی جاتی ہے۔

## ریلے کی بناوٹ:

فرج کوجس تارہے بجلی دی جاتی ہے اس تارکو کمپریسر کے راہتے میں ایک چھوٹی سی کوائل بنائی جاتی ہے۔ چھوٹی سی کوائل کے درمیان بلاسٹک کا پائے تقریباً"1/4 قطر کا پائے کی لمبائی ایک انچ ہوتی ہے اس پائے کے درمیان پائے کی لمبائی ایک انچ ہوتی ہے اس پائیے کے درمیان باریک لوہے کا چھوٹاراڈ ہوتا ہے جس راڈ کے اوپر پتری فٹ ہوتی ہے اور راڈ کے پنچے تقریباً تولہ لوہے کا وزن ہوتا ہے جب کمیریسرکو چلایا جاتا ہے تو چھوٹا کمیریسرشروع میں چلنے کیلئے تقریباً چھایمپئر بجلی خرچ کرتا ہے جب اس ریلے کی چھوٹی سی کوائل میں سے بجلی زیادہ گزرتی ہے تو وہاں کوائل کے قریب مقناطیسی طاقت بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔ کوائل کی مقناطیسی طاقت او ہے کے وزن تقریباً تولہ کواپنی طرف کھینجی ہے لوہے کے وزن کے ساتھ اوپر پتری فٹ ہوتی ہے وہ پتری ایک طرف رنگ کی تار کے ساتھ کچ کرتی ہے دوسری طرف شارٹنگ کی تار کے ساتھ کچے کرتی ہے یعنی رنگ سے بجلی لے کر شارٹنگ کو بھی بجلی دیتی ہے جب رنگ کو بجلی مل ر ہی تھی تو پول نمبر 1 '2' تین اور چار مقناطیس بن رہے تھے وہ روٹر کو چلانے کی کوششیں کرر ہے تھے مگر روٹز نہیں چل رہا تھا۔اب ریلے کی پتری رننگ تار سے سارننگ کوبھی بجل لے کر دے رہی ہے جس کی وجہ سے سارٹنگ کے پول نمبر 5 '6'7 اور 8 بھی مقناطیس بن یکے ہیں جب8 مقناطیس 4 جھوٹے مقناطیس چار بڑے مقناطیس مگر8 مقناطیس روٹر کوکو گھو مائیس کے تو روٹر چل پڑے گا جب روٹر چل پڑے گا تو روٹر کی رفتار تیز ہونے سے مقناطیس کو کم زور لگانا پڑے گا جب مقناطیس کو کم زور لگانا پڑے گا تو بجلی بھی کم خرچ ہوگی تو ریلے کی چیوٹی سی کوائل میں ہے بچل کم گزرے گی جب بجلی کوائل ہے کم گزرے گی تو کوائل کے اندر بجل کم ہونے سے مقناطیس قوت بھی کم ہوجائے گی جب مفاطیسی قوت کم ہوگی تو لو ہے کا تقریباً تو لے والا وزن کم مفاطیسی طاقت کی دجہ سے بنچ آ کرگرے گا۔لو ہے کے وزن کے پنچے گرنے سے وزن کے راڈ کے ساتھ گلی پتری پنچے آجائے گی پتری رننگ بجل لے کرٹارٹنگ کود پے رہی تھی وہ بجل کٹ گئی جب رننگ سے شارٹنگ کو بجلی مل رہی تھی تو 8 مقناطیس روٹر کو گھو مارہے تھے شارٹنگ کی بجلی کٹ جانے سے شارٹنگ کے جھوٹے مقناطیس اب مقناطیس نہیں رہے اب صرف چار ہڑے مقناطیس روٹر کو گھماتے رہیں گے اس طرح ریلے نے کمپریسر کوشارٹ کیاریلے کے معنی دوبارہ بنچے جس طرح RE Turn Replay 'ری وینڈنگ وغیرہ وغیرہ میں اس طرح پتری بنچ سے وزن کے ساتھ اوپر جاتی ہے اور پھر شارٹ کرنے کے بعد دوبارہ نیچے آجاتی ہے اس طرح اس کو Relay کہتے ہیں اس کا کام کمپریسر کوشارٹ

# ريلے کی قشمیں:

ِ لیے جس میں کوائل ہوتی تھی اس ریلے کے بعداب الیکٹرونک ریلے آگئی ہےاس الیکٹرونک ریلے میں کوائل کی جگہ ایک

خاص قتم کا میٹل لگادیا گیااس میٹل پر جب عام کرنٹ خرچ ہوتی ہےتو صرف رنگ تار پر بجلی گزرتی ہے جب زیادہ'کرنٹ ہوتی ہےتو کرنٹ جمپ کر کے شارٹنگ وائنڈ نگ کی تارکوملتی ہے پھر جب کمپر یسر چل پڑتا ہےتو بجلی کم خرچ ہوتی ہے جب بجلی کم خرچ ہوتی ہےتو کرنٹ رنگ تارتک دیتی ہے میٹل ہے جمپ کر کے اسٹارٹنگ وائنڈ نگ تک نہیں جاتی اس لئے سٹارٹنگ وائنڈ نگ تارہے بجلی گزرتی ہے رنگ وائنڈ نگ ہی مقاطیس بناتی ہے۔

# كىپېيىٹر ٹائپ ريلے:

الیکٹرونک ریلے کی رنگ پوائٹ یعنی رنگ پتری کے ساتھ مزید ایک اور فالتو پتری لگا دی جاتی ہے یا پھر زیادہ تر رنگ پتری کے دوٹر مینل بنادیئے جاتے ہیں رنگ پتری کے ساتھ سٹار ٹنگ ٹر مینل ہوتا ہے کیپیسٹر کی ایک تارر ننگ کے ٹر مینل کے ساتھ لگی ہوتی ہے دوسری تار بھی رنگ ٹر مینل کے ساتھ ہی دوسرا ٹر مینل بنادیا جاتا ہے وہاں کیپیسیٹر کی دوسری تارکولگا دیا جاتا ہے۔اس طرح کیپیسیٹر اپنی طاقت رنگ سے ہی سٹار ٹنگ کودیتا ہے ۔نوٹ جس ریلے کی سٹار ٹنگ رنگ پتری ایک ہی ہوتی ہے وہاں بہتر رز لٹنہیں آتا۔

## كرنٹ ميكنيك ريلے:

کرنٹ میکنیک ریلے کوائل والی ریلے کو کہتے ہیں کوائل سے جب بجل گزرتی ہے تو مقناطیسی قوت کوائل کے گرد پیدا ہوجاتی ہے مقناطیسی قوت لوہ کے وزن کواو پراٹھاتی ہے جس کی وجہ سے کرنٹ رنگ تار میں سے سٹارٹنگ تار کو بھی مل جاتا ہے سٹارٹنگ کوائل کو کرنٹ ملنے سے سٹارٹنگ وائنڈ نگ دونوں مل کر ووٹر کو چلاتی ہیں جب روٹر کی سپیڈفل ہوجاتی ہے تو کمپریسر کے اندر بجلی کم خرچ کرتی ہے بجلی کم خرچ ہونے سے بجلی کم گزرتی ہے جب تار میں بے بھی کم بجلی گزرتی ہے جب تار میں بکی کم گزرتی ہے کور یلے کی کوائل میں سے بھی کم بجلی گزرتی ہے وقت ہے بجلی کم گزرتی ہے جب تار میں بھی کم بھی گر جاتا ہے اور وزن کے نیچ ہوتی ہے بجلی کی کرنٹ کٹ جاتا ہے اور وزن کے نیچ کرنے وزن کی کرنٹ کٹ جاتی ہے اور کمپریسر کرنے وزن کے دینے کا نگر نگری ہوئی بیڑی بھی نیچ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سٹارٹنگ وائنڈنگ کی کرنٹ کٹ جاتی ہے اور کمپریسر صرف رنگ وائنڈنگ کی کرنٹ کٹ جاتی ہے اور کمپریسر صرف رنگ وائنڈنگ کی بیچ تار ہتا ہے۔

نوٹ: اگر کوئی آ دمی سائیکل کو چلانے کیلئے بکڑے پیڈل پر پاؤں رکھ کر پورے زورسے پیڈل کو گھمائے گا جب 10 گزرسے 15 گز سائیکل چل جائے گی تو سائیکل ہلکی چلنا شروع ہوجائے گی جب سائیکل کی رفتارفل ہوگی تو سائیکل کے پیڈل پرسے پاؤں اٹھا بھی لئے جائیں تو سائیکل کی گز تک بغیر چلائے چلتی جائے گی کیونکہ شارٹ کے وقت زیادہ زورزیادہ طاقت یا زیادہ قوت خرج ہوتی ہے بعد میں زور کم لگتا ہے۔

کپڑے کی سلائی کرنے والا جب کپڑے کی سلائی کیلئے مشین میں کپڑار کھے گا کپڑا سلائی کیلئے مشین کو چلائے گا تو زیادہ زور لگانے سے بھی مشین بھارتی چلے گی۔ جب مشین چلتے چلتے اسپیڈفل ہو گی تو مشین کے ہینڈل پرسے ہاتھ اٹھا لینے سے بھی مشین کچھ دیر کیلئے چلتی جائے گی۔ جب مشین میں کپڑارکھا تو مشین نہیں چلی مگر رفتار کے بعد خود بخو دچلتی رہی۔

کاریاموٹرسائنکل کوچلائیں پہلے ایک نمبر گیر پر آہتہ آہتہ بھاری بھاری چلے گی جب کار کی سپیڈفل ہوگی تو آپ بے شک کار کا پٹرول بند کردیں کئی گزتک کاربغیر پٹرول گیس چلتی جائے گی مگر شروع میں ایسانہیں ہوگا کسی بھی چیز کوچلانے کیلئے پہلے زیادہ زورزیادہ

طاقت یازیادہ قوت خرچ ہوتی ہے مگر کسی بھی چیز کے چلنے کے بعداتی طاقت زورخرچ نہیں ہوتااس کو پہلے زورلگتا ہے۔جس طرح بہنے والے پانی کے سامنے جب کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پانی اس کوسامنے سے ہٹانے کیلئے زیادہ زورلگا تا ہے اس طرح کرنٹ یاالیکٹرون کا بہاؤ جب کوئی مزاحمت بنتی ہے تو اس کو ہٹانے کیلئے زیادہ ترج ہے۔ کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگتا ہے اور مزاحمت دورہ وجاتی ہے۔

شروع میں کار پہلے پٹرول سے چلی تھی بعد میں پٹرول بند کر دیا پھر بھی کئی گزتک چلتی گئی اس طرح لٹوکوا کیک دفعہ زور سے گھما دیں تو لا تعداد چکر لگا تا چلا جائے گا پہلی دفعہ چلانے کیلئے زیادہ زور لگا بعد میں بغیر زور کے لٹور چلتا گیا اس طرح کمپریسر کے چلانے کیلئے پہلے زیادہ زور کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کیلئے زیادہ مقناطیسی پولے رکھے جاتے ہیں ان کو چلانے کیلئے رنگ تار میں چھوٹی کوائل بنائی جاتی ہے اور پھروزن لگا کرریلے بنادی جاتی ہے۔

## باك وائيرريكي Hot Wire Relay:


ہاٹر وائر ریلے'' مثلاً نکل اور کرومیم کو ملا کر نائیکروم وائر بنائی جاتی ہے'' بیر یلے فرج میں استعال ہوتی ہے اب بہت ہی کم استعال ہوتی ہے۔ بائی میٹل سٹرپ استعال ہوتی ہے۔ بائی میٹل سٹرپ استعال ہوتی ہے۔ بائی میٹل سٹرپ گرمی ملنے سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بائی میٹل سٹرپ تھوڑ ہے درجہ حرارت پر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ دوسری سٹرپ زیادہ درجہ حرارت پر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک بیتری سے ملی ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہیٹر نما تار "Resistor Wire" گلی ہوتی ہے۔

اس تارکو ہاٹ وائر کہتے ہیں جب کمپریسر کو بجلی ملتی ہے بجلی ہاٹ وائیر سے گزر کر دونوں بائی میٹل سٹرپ میں سے ہوتی ہوئی
کمپریسر کی وائنڈ نگ پہنچتی ہے کم درجہ حرارت کی وجہ سے کم درجہ حرارت پرٹیڑھی ہونے والی بائی میٹل سٹرپ کمپریسر کی سٹارننگ کو بجلی
خہیں دیتی جب بجلی زیادہ گزرتی ہے تو زیادہ گرمی کی وجہ سے دونوں ٹرمینل کو بجلی ملتی ہے جب کمپریسر سٹارٹ ہوجا تا ہے تو پھر بجلی کم خرچ
ہونے سے صرف رنگ ٹرمینل کو بجلی ملتی ہے۔

# اوورلوده خفاظتی آله Safty Device:

اوورلوڈ کمپریسر کے کامنٹر مینل میں لگایا جاتا ہے جب کمپریسر پر کسی بھی قتم کالوڈ فالتو بننا شروع ہوتا ہے تو اوورلوڈ کمپریسر کو بند کر دیتا ہے اس عمل کو کہتے ہیں کمپریسرٹرپ کررہا ہے۔

، اوورلوڈ کے گرم ہونے کے بعد کمیریسر کا بند ہوناٹرپ کرنا کہتے ہیں بیخطرے کی نشانی ہوتا ہے سٹم میں کسی بھی جگہ نقص بن رہا ہے جس کی وجہ سے اوورلوڈ سے بند ہوتا ہے۔




نکل اور کرومیم کوملا کرنائیکروم وائر بنائی جاتی جس کو ہیٹر کہتے ہیں ہیہ بیٹر اوور لوڈ میں استعال ہوتا ہے۔ جب کمپر یسر میں کوئی نقص ہوتا ہے یا کمپر یسر کیلئے مشکل پیش آتی ہے تو کمپر یسر میں بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے کمپر یسر کی زیادہ بجل اوور لوڈ سے گزر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیٹر زیادہ گرم ہوتا ہے زیادہ گرمی سے بائی میٹل سٹرپ دونوں سائیڈ سے او پر اٹھ جاتی ہے۔ اس عمل کواوور لوڈ ٹرپ کرنا کہتے ہیں۔

#### اوورلوڙ:

اوورلوڈ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں 1/8Hp کے کمپریسر میں چھوٹی بائی میٹل سٹرپ ہوتی ہے۔ 1/6HP کمپریسر میں تھوڑی بڑی بائی میٹل سٹرپ ہوتی ہے۔ 1/4HP میں سب سے بڑی بائی میٹل سٹرپ ہوتی ہے

# AC میں مولی اور بری بائی مثل سٹرے موتی ہے۔



جب قرتنگیا AC شدهل را بوکمن خاموثی موتو یااد در لوژه کل چکا موگا یا تخرموندیت خراب دو چکا موگا۔او در لوژ کا نیفر بار بار چاتا ہے تو سمبھی جل جانے سے تو ٹ جاتا ہے اور یائی میٹل مٹرپ اسپتہ بچا تکت پرٹیس نکر اتی جس کی وجہ سے کامن کو بخل ٹیس نئی جب کامن کو بخل ٹیس لمتی تو کمپیر پیرٹیس چلا۔

جس میں 15 مئی سے 15 جول کی خاص طور پر جس فرت گئیپ فریز ر AC کے کنڈ نسریر ٹٹی ہوگی اس کی ٹیس کنڈ نسریٹ خسنڈی جو کر ما آبو شکل میں تبدیل فہیں جو گیا اس گیس کا پر پیشر زیادہ جو گالوؤ زیادہ ہونے سے کمپر لیسر زب کرے گالیبنی بیوٹ بکل زیادہ کھائے گا بخی زیادہ کھانے سے اود راوڈ کے بیٹر سے بکل زیادہ گزرے گی زیٹر زیادہ گرم موگا بائی میٹل سٹریسا لگ جوجائے گی ہے

''اوورلود''اگراوورلودُ خراب بوتواوورلودُ کو کی طرح چیک کیاجا سکتا ہے۔ نبسر اندا گراوورلودُ خراب بوگا تواوورلودِ سے بیکن میں گزرے گی اوورلودُ کے بیتر کی تارجل کرٹو ہے چکی بوگ ۔

اوہم میتم' ایو دمیلز ملل میتر

### ايوومير Avo Meter:

اس میمٹر سے دوٹ لیتن بھی آنے کی مقدار اسمیٹر لیعن بھی جو جو ہونے کی مقدار اور بھی کی تارکی مزاحمت یا تارکا لوٹ جانا چیک کیا جاتا ہے اور اوڈ کے دونوں ترمینل پرایو دمیلز کی دونوں تاروں کے ساتھ ملادیا جائے ایو دمیئر کو تھما کراو پر سے نشان کریں اگر سوئی حرکت نہیں کرتی تو اور داوڈ اندر سے نوٹ چکاہے۔ پیٹر ایلی عند توٹ چکاہے اور راوڈ کو کمپر میسر کے لگائے سے اگر فرج کے جانے پر ایک

ایمپئر پرسوئی ہےاوراوورلوڈٹرپ کرجاتا ہے توبائی میٹل سٹرپ خراب ہوچکی ہے جس کی وجہ سےاوورلوڈ کو تبدیل کر دیا جائے۔ اوورلوڈ تین شکل کے آچکے ہیں پرانی شکل بناؤٹ گول جرمنی کا اوورلوڈ کمپریسر کی وائنڈنگ میں ہوتا ہےاور تیسری قتم چار کونے والا باہر کمپریسر کے کامن میں لگایا جاتا ہے۔

## جرمنی کااوورلوڈ:

اوورلوڈ جرمنی کا بنا ہوا کمپریسراب کی ملکوں میں بنایا جار ہاہے Danfoss اس کا اوورلوڈ موٹروائنڈنگ کے ساتھ فٹ ہوتا ہے کمپریسر کی گرمی کواورموٹر کے اندرگز رنے والی کرنٹ کوزیادہ بہتر طور پرمحسوس کرتے ہوئے کام کرتا ہے اور کمپریسر کے اندر سے کمپریسر کسی کامن تار کی بجلی خرابی کی صورت میں بند کردیتا ہے۔

## حياركونے والالوڈ

کام کرنے کااصول وہی ہے شکل تبدیل کردی گئی ہے


جب بڑے پول میں سے کرنے گزرتی ہے تو کرنے کا بہاؤ جاری ہونے سے تمام پول میں میکنیک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے بعنی پول کے گردمتناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے متناطیسی قوت روٹر کوگول چلنے کے لیے دیکھل دیتی ہے ہی بھی چیز کے شروع میں چلنے کے لیے زیادہ زور زیادہ طاقت کی ضرورت ہے رینگ پول جن پرموٹی تار کے زیادہ چکر ہیں بڑے متناطی بن چکے ہیں کرنے جاری ہونے نے بڑے متناطیس روٹر کو چلانے کی کوشش کررہ ہیں روٹر نہیں چل رہااس وقت زیادہ بخل خرج ہوگی مثلاً 1/8 ہارس پاور والا کمیر یسر تقریباً چھا بھیئر (A) بجل لے گا جب رینگ تار میں سے چھا بھیئر بجل آئے گی رینگ تار پرریلے گی ہوہ چوہ بھیئیر بجل ریا تار میں سے چھا بھیئر بجل آئے گی رینگ تار پرریلے گی ہوہ چوہ بھیئر بجل ریا تار میں سے تھا بھیئر بجل آئے گی رینگ تار پرریلے گی ہوہ چوہ بھیئر بجل ریل ہوہ جوہ بھی گرزرے گی توریلے کی کواکل میں متناطیسی قوت زیادہ ہوجائے گی زیادہ متناطیسی قوت کی طرف او پر چلا جائے گا لو ہے کے متناطیسی قوت کی طرف او پر چلا جائے گا لو ہے کے وزن کے ساتھ فٹ پتری بھی جائے گی پتری ایک طرف رینگ تار سے گرا کر بجل کے کو بھی جائے گی پتری ایک طرف رینگ تار سے گرا کر بجل کی کواکل میں بھی متناطیسی قوت پیدا ہوجائے گی ہوں گی جب شار ٹنگ کو بجلی دونوں متناطیسی طاقت سے دیکھیل پیدا کر یں جچھوٹے لاپول مکنیک فیلٹ میں تبدیل ہوجائے گی ہوٹ کی دی ہوں اور چھوٹے پول میں بھی مقاطیسی طاقت سے دیکھیل پیدا کر سے بچوٹے لاپول کو کھیل پیدا کر تے ہیں ۔ 8 پول کے دیکھیل پیدا کر سے بول دونوں مقاطیسی طاقت سے دیکھیل پیدا کر تے ہیں ۔ 8 پول کے دیکھیل تیدا کر جائی کی وجہ سے روٹر چل پڑے گی کی وجہ سے روٹر چل پڑے ہوگی ہو جب بجل کم خرج ہوگی تو ہم بکی کی وجہ سے ریلے میں مقاطیسی قوت کی ہو جائے گی۔

# ر بورس سائکل

## **REVEREC CYCLE**


# Two Way Valve ٹووےوالو:


ٹو وے والو کے چار پائپ ہوتے ہیں تین پائپ ایک لائن میں ہوتے ہیں ایک پائپ کا راستہ الگ ہوتا ہے تین پائپ کے ساتھ ایک پلاسٹک کی پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ اوپر ہوتی ہے تو نیچے والے والو کا گیس باہر نکلنے کیلئے کھاتا ہے جب پلیٹ نیچے جاتی ہے تو اوپر والے پائپ کے راستے گیس باہر جاتی ہے۔ والو کے اندر گیس صرف ایک پائپ سے آتی ہے۔















کوائل A کو جب بجل دی جاتی ہے تو کوائل A میں مقناطیسی قوت بن جانے سے کوائل کے اندر گےراڈ کے ساتھ پلیٹ اوپر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈسچارج پائی کی گیس ایو بیوریٹر میں جانا شروع ہوجاتی ہے۔

ٹو وے والو یہاں پر بیر والوائیر کنڈیشنر میں سردیوں گرمیوں میں استعمال کیلئے لگایا جاتا ہے والوکو جب بجلی ملتی ہے تو والو کے اندر پلیٹ اوپر چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے الویپوریٹر کنڈنسر بن جاتا ہے اور کنڈنسر الویپوریٹر بن جاتا ہے۔



# ويكيوم كرنامكينيكل ويكيوم

جب بھی فرج ڈیپ فریزرواٹرکولریاائیرکنڈیشنر کا کمپریسر تبدیل کیا جاتا ہے یا کسی وجہ سے گیس لیک ہوجاتی ہے تو پہلے ٹاکے چیک کریں۔ گیس کو بھرنے کے بعد سے فرت کے وغیرہ کو کار آمد بناسکتے ہیں۔ فرت کی وغیرہ کا جب کمپریسر تبدیل کیا جاتا ہے تو کمپریسر اور کئیٹر کیپلری فلٹر ڈرائیرایو پپوریٹر میں قدرتی ہوا داخل ہوجاتی ہے۔ قدرتی ہوا کو ایک اور کمپریسر سے نکالا جاتا ہے۔ قدرتی ہوا کوفر تک کے تمام پائپ اور کمپریسر سے نکا لئے کو ویکیوم کہتے ہیں۔ جب تک ہوا باہز ہیں نکلی گیس باہر فرت کے سے اندر ٹھیک طریقے سے نہیں جاتی جب گیس نہیں بھری جاتی فرت کے وغیرہ چلئے یک کولئے نہیں ہوتی۔

جب بھی کمپریسر تبدیل کیا جائے نیافلٹر ڈرائیر لگایا جائے۔ کسی بھی کمپریسر کی سیشن لائن کو کممل طور پر بند کر دیا جائے چار جنگ لائن کے ساتھ "11/4 انچ کی یونین لگادی جائے جس یونین کے ساتھ ربڑ کی پائپ لائن جس کوچار جنگ لائن یا گیس چار جنگ پائپ بھی کہتے ہیں لگادیں۔

فرت کے کمیریسر کی چار جنگ لائن کے ساتھ گئج منی فولڈ یا جس کولو پریشر گئج بھی کہتے ہیں لگادیں دوسر سے کمیریسر جس کودیکیوم پہپ کیلئے استعال کرنا ہے جس کمیریسر کی سیشن لائن بند کردی ہے چار جنگ پر "1/4 کی یونین لگائی جاتی ہے اور یونین کے ساتھ چار جنگ لیڈرگائی جاتی لیڈرگائی جاتی ہے۔اس لیڈکوفر ج کے کمیریسر کے ساتھ لگا گئج کے ساتھ لگا کر گئج کا والوکھول دیں اور و کمیوم پہپ والا کمیریسر چلا دیں جب گئج پر و یکیوم کا جائے اور و کمیوم پہپ کی ڈسچارج لائن سے گیس نہ نگا اس وقت فرج کو بلیو پہپ سے کنڈ نسر کو مبلی مبلی گری دیں۔

# ویکیوم کیول کیاجا تاہے:

پانی پینے والے شیشے کے گلاس کو خالی کریں اس شیشے کے گلاس میں اخباری کا غذر ول کر کے اخبار کا کاغذ بھر دیں اخبار کاغذا سطر ح بھریں کہ اخباری کاغذ صرف شیشے کے گلاس کے اندررہے گرے نداب کاغذ بھری شیشے کے گلاس کو الٹاکر کے پانی کی بالٹی میں ڈبودیں شیشے

کا گلاس الٹاوالیس پانی سے باہر زکالیس اخباری کاغذیانی کے اندر جانے کے اندر جانے کے اندر اخباری کاغذ کا در اخباری کاغذ قدرتی ہوا کے اندر تھا۔

جہاں قدرتی ہوا وہاں النے گلاس کے اندر پانی نہیں گیا وہاں گیس کیسے جاسکتی ہے جس پائپ کے اندر قدرتی ہوا ہوگی وہاں گیس داخل نہیں ہوگی۔ ہوا کے اندر گرد وغبار ہوتا ہے اگر گرد وغبار والی ہوا پائپ کے اندر ہوگی تو گرد وغبار سے کمپیری باریک پائپ بند ہوجائے گاگیس کو بھی صاف کرنے



کیلئے کمپیاری سے پہلےفلٹر ڈرائیر لگایا جاتا ہےفلٹر ڈرائیر سے گیس نکل کرصاف ہوتی ہے۔ ہوا کے اندرنمی ہوتی ہے اگریائپ کے اندر ہوا کا کچھ حصہ رہے گا تو ٹھنڈک ہونے برنمی یانی بن کرکیپلری میں سے نہیں گز رسکے گی اگرایو پیوریٹر میں نمی ہو گی تو اپیوریٹر کے اندر برف بن کرایو بیوریٹر کے یائب بند کردے گی۔اس لئے ہوا کوکمل طوریر باہر نکالا جاتا ہے ہوا کے نکالنے کو یکیوم کہتے ہیں۔

شیشے کے گلاس میں کا غذخشک ہے پلاسٹک کا لوٹالیں اس کے اندر کوئی کیڑا بھر دیں' کیڑا لوٹے کے 1/2 اندرر ہے لوٹے کوالٹا کرے یانی کی بالٹی میں پوراڈ بودیں یانی لوٹے کے اندرنہیں جائے گا دس منٹ کے بعدلوٹا باہر زکالیں کیڑا اختک نکلے گااب اگرلوٹے کو کچھالٹاٹیڑھاکریں۔ٹیڑھاہونے سے ہوائے بلبلے یانی سے باہراوریانی لوٹے کے اندر داخل ہوگا۔

جس برتن کو خالی کہتے ہیں وہ

خالی ہوتا ہے مگر ہوا ضرور بھری ہوتی ہے جس برتن میں ہوا ہوگی وہاں برتن میں دوسری ہوا یا گیس داخل نہیں ہو

شیشے کے گلاس میں کاغذ بھریں مگر گلاس کی سطح سے پچھ نیچے سے کاغذ صرف گلاس کے اندر رہے اور کے مگلاس کی سطح سے نیچے رہے۔

گلاس کواویر ڈھکن لگا کر بند کر دیں اس طرح بند کریں کہ گلاس کے اندر ہوا نہ جا سکے گلاس کے اندر تانے کی لائن لگا ئیں اندر سے ہوا کو کمیریسر سے باہر نکالیں ہوا کے باہر نکلنے کو

ویکیوم کہتے ہیں۔


مالٹی میں شیشے کا الٹا گلاس جس میں کاغذ بھرا ہوا ہے یانی کے اندر بھی خشک ہے کیونکہ اخبار کے اردگر د قدرتی ہوا جو پہلے ہی گلاس میں تھی موجود ہے جس برتن میں ہوا موجود ہے وہاں یانی داخل نہیں ہوگا۔

گلاس کو آب ٹیڑ ھا کریں ہوا ایک طرف سے باہرنگلتی ہوئی نظرآئے گی یانی گلاس کے اندرجا تا ہوانظرآئے گا۔

نوٹ: ویکیوم کرتے وقت یا در کھنا ضروری ہے کہ جوں ہی ویکیوم ممل ہوسب سے پہلے ویکیوم کے لیے لگی لوپریشر کیج کوا چھے طریقے سے بندکریں بعنی گیج کے والوکو بندکر دیں تا کہ ہوا پھرسے یا ئیوں میں نہ چلی جائے اگر ویکیوم کرنے کے بعدلویریشر گیج کا والو بندنہیں کیا جاتا تو ویکیوم برقرارنہیں رہتا ویکیوم ختم ہو جاتا ہے پھر سے ویکیوم کرنا ہوتا ہےا گر ویکیوم کے بعد گیج کے والو بندنہیں کیا جاتا نصف سیکنڈ میں ویکیومٹوٹ جاتا ہے ہوایا ئیوں میں جری جاتی ہے گیج کے والوکو بند کرنا نہ بھولیں۔

# سيلف ويكيوم

فری میں سیاف و کیوم کرنے کیلے فری کے کمپر اسر کی چار جنگ الائن کے ساتھا و پر یشر گئے کو لگا دیا جا تا ہے۔ فلٹر ڈرا ئیر کے بعد کمپیلری کو کاٹ کر کمپیلری کا منہ بند کر دیں کمپیلری و بیلڈ کر دیں فری کا و چلا دیں اور بلیو لیمپ سے کمپلری کو گرم کریں الویپوریٹر پائپ اور کنٹر لرم کریں ہوا نکل جائے گی۔ جب و مکیوم ہو جائے تو تیس کا سائٹر رٹیوب کے ساتھ تھ کے ساتھ لگا دیں۔ 134a ہیں کرنے کے بعدی 134a ہیں فریخ میں بھر جائے تو فریخ کو بند کر دیں اور جہاں سے کمپیلری کو بند کیا تھا اس کہ کمپلری کو کاٹیس کرنے کے بعدی 20 منے کسل خری میں بھر بیس بھر یں کمپلری سے گیس باہر نکلے گی کچھ گیس کو باہر جانے دیں اور پھر گیس کر سے گیس باہر نکلے گی کچھ گیس کو باہر جانے دیں اور پھر گیس کے سائٹر رکو بند کر دیں کمپلری کو فلڈ ڈرائیر کے ساتھ جوڈ دیں فریخ کو معلان میں دیں اور فریخ کو چلا دیں فریخ چلا جائے گا لوپریشر کیج کی سوئی صفر کی طرف آئے گیس بلکی بلکی دیتے رہیں جب سوئی PSI کا گھڑی ہوجائے تو سلنڈ ربند کر دیں اگر گیس ایک مہندیں۔ اچھی ہے تو اکا کو کھڑی ہوجائے تو سلنڈ ربند کر دیں اگر گیس ایک مہندیں۔ فریخ کو میں میں جوئی اگر گیس خالص چارج ہوئی تو گیس چارج ہوئی تو گیس چارج ہوئی تو گیس خالے گا -12 ای الار پر یشر کا تھیں تھی جو تا کا کنڈ نسرفل گرم ہوگا۔ جو ب جو ان فریخ آئو میک ہوجائے گا یعنی نے جبھی کو لگ جب آٹو میک ہوجائے تو فریخ کی گھٹے کے بعد آنا چاہئے۔ جب گیس مکمل ہوگی تو فریخ آٹو میک ہوجائے گا یعنی نے جبھی کولگ جب آٹو میک ہوجائے تو فریخ کی لوٹ جب آٹو میک ہوجائے گا یعنی نے جبھی کولگ جب آٹو میک ہوجائے تو فریخ کی لائی کو بند کر دیں۔ چپکٹ ٹول سے بھی کردیں۔




# رىيى پروكىڭنگ كمپريسر

اس کمپریسر کے اندر موٹر کے ساتھ ایک لو ہے کا گول اندر سے خالی سلنڈر ہوتا ہے سلنڈر کے اندر گول پسٹن کبھی لو ہے کا کبھی سلور کا ہوتا ہے پسٹن سلنڈر کے اندراو پر جاتا ہے تو سلنڈر کے اوپر سلور کا ہوتا ہے پسٹن سلنڈر کے اندراو پر جاتا ہے تو سلنڈر کے اوپر ایک سخت لو ہے کی پتری گی ہوتی ہے اس پتری کوفولا دی چا در'' SPRING گی وال پلیٹ کے سوراخ جس سوراخ کے اوپر ایک سخت لو ہے کی پتری گی ہوتی ہے اس پتری کوفولا دی چا در'' STEEL

یفلیر فال ایک سوراخ کے او پر اور ایک سوراخ کے پنچے ہوتے ہیں جب پسٹن او پر جاتا ہے تو سوراخ کے او پر والی پتری
پتری فلیر وال ہوا کے دباؤ سے او پر اٹھ جاتی ہے اور گیس باہر نکل جاتی ہے پھر او پر سے پسٹن پنچے آتا ہے تو او پر والی پتری
فلیر والو بند ہو جاتا ہے سوراخ کے پنچے والا والو پتری سوراخ سے پنچے ہو جاتی ہے جس سے گیس سلنڈ رکے اندر چلی جاتی ہے
پھر جب پسٹن او پر جاتا ہے تو او پر والی پتری فلیر والو او پر اٹھ جاتا ہے اور سلنڈ رکے اندر والی گیس باہر نکل جاتی ہے اس طرح
سوراخ کے پنچے پتری والے جھے سے گیس سلنڈ رکے اندر جاتی اور سوراخ کے او پر والی پتری (فلیر والو) سے گیس باہر نکل جاتی ہے۔

اس طرح گیس کے ایک طرف ہے آنے اور دوسری طرف جانے کے الگ الگ راستے بن جاتے ہیں۔



# روٹری کمپریسراورریسی پروکیٹنگ کمپریسرمیں چلنے اور کام کرنے کافرق

# 'کپریر''COMPRESSURE''

COME آنا گیس کا کمپریسر کے اندرآ نااو PRESS و بانا گیس کو، دبانا جس ہے گیس باہرنکل جاتی ہے۔

# كبريسرتين فتم كے ہوتے ہيں

نمبر 1:ریمی پروکیٹنگ کمپریسر نمبر 2:روٹری کمپریسر

نمبر 3:سنٹری فیوگل کمپر یسر :سنٹری فیوگل کمپر یسر میں ایمپلر گئے ہوتے ہیں ان کے گولائی میں گھو منے ہے دباؤ پیدا ہوتا ہے بیہ کمرشل کا موں میں استعال کیا جاتا ہے۔

# نمبر1:ریسی پروکٹنگ کمپریسر

تجربہ: پانی پیسے کے ایک سٹیل گلاس میں ہم دوسوراخ کیے ایک سوراخ کے او پر پیزی لگائی یا کاغذ لگایا دوسرے سوراخ کے نیچے ہم نے پیزی لگائی یا کاغذ لگایا گلاس کے اندر کپڑا بھر کر گلاس کے اندراو پر نیچے کیا کپڑااو پر کرنے سے ہوا باہر نکلے گل نیچے کرنے سے ہوا گلاس کے اندراآئے گی اس طرح ایک طرف سے ہوا گلاس کے اندراآئی تو دوسری طرف سے باہر گئی۔

یدر لیی پروکیٹنگ کمپریسر تین قتم کے ہوتے ہیں۔

نمبر 1: او پن ٹائپ ریسی پروکیٹنگ کمپر یسر میں موٹر اور کمپر یسر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں موٹر اور کمپر یسر کو گراریوں یا براہ راست شافت کو جوڑ کر چلا یا جاتا ہے۔

نمبر2: سیمی سیلڈ یا ہر میٹک رایسی پروکیٹنگ کمپریسراس میں موٹر یا کمپر یسر علیحدہ لیکن کرینک کیس میں بند ہوجا تا ہے۔ نمبر 3: سیلڈ یا ہر میٹک رایسی پروکیٹنگ کمپر یسر میر کمپر یسر اور موٹر دونوں ایک ساتھ لو ہے کے خول میں بند ہوتے ہیں ایک طرف ہے C کامن کی تاررننگ وائنڈ نگ کی تاراور شارئنگ وائنڈ نگ کی تارین سے باہر زکالی ہوئی ہوتی ہے۔

# بر بخ


جسسوراخ کے اوپر کاغذ ہے وہ ہوائے باہر جانے کے لیے سوراخ کھل گیا جب کپڑا گلاس کے اندرینچے کی طرف آئے گا تو ہوا اس سوراخ سے اندرآئے گی جس سوراخ کے بنچے کاغذ لگا ہے کیونکہ ہوا خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے دونوں سائیڈ سے زور دے گی مگر سوراخ کے بنچے والا کاغذ مزید بنچے ہوتا جائے گا اور ہوا گلاس کے اندر داخل ہوگی جب پھر کپڑا ااوپر کریں گے جس سوراخ سے ہوا اندر آئی تھی اس کا سوراخ کاغذ کے اوپر جانے سے بند ہو جائے گا۔ جس سوراخ کے اوپر کاغذ ہے اس سوراخ سے ہوا باہر نکل جائے گ۔ اس طرح یہ ہاتھ کا کمپر یسربن گیا۔

# روٹری کمپریسر کے کام کرنے کا اصول

روٹری کمپریسر میں روٹر کا سلنڈر کے اندر گھومنے ہے گیس سلنڈر کے اندرایک طرف ہے آتی اور روٹر کے گھومنے ہے گیس دوسری طرف سے دوسرے راستے سے باہر چلی جاتی ہے سپرنگ کے دباؤ سے بلیڈروٹر کے ساتھ جڑار ہتا ہے روٹر کے ساتھ بلیڈ کے جڑے رہنے سے گیس کے آنے اور جانے کے راستے الگ الگ رہتے ہیں۔ روٹر کے گھومنے سے دباؤ پیدا ہونے کے بعد گیس دوسرے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ بلیڈ گیس کوروک لیتا ہے بلیڈ سے پہلے ڈسچارج کا سوراخ ہوتا ہے بلیڈ کے بعد سے شن کا سوراخ ہوتا ہے بلیڈ کے بعد سے شن کا سوراخ ہوتا ہے بلیڈ کے بعد سے موتی ہے ہوتا ہے بلیڈ کی وجہ سے سیشن اور ڈسچارج آپس میں مل نہیں سکتی روٹری کمپریسر میں گیس کی آنے کی مقدار اور جانے کی مقدار اکم ہوتی ہے میں اس کا استعال زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹے یونٹ میں اس کا استعال زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹے یونٹ میں اس کا استعال زیادہ ہوتا

## روٹری کمپریسر

بیر دوٹری کمپر بسر کا روٹر ہے روٹرسٹیٹر کے درمیان میں ہوتا ہے روٹر کوسٹیٹر مقناطیسی قوت سے گھومتا ہے جیسے رہی پروکٹٹیگ کمپر بسر کاروٹر گھومتا ہے۔روٹری کمپر بسر کاسلنڈ رر لیی پروکٹیٹیگ کمپر بسر کی طرح نہیں ہوتاروٹری کمپر بسر میں کم مقدار میں گیس آتی اور کم مقدار میں گیس ڈسچارج پائپ میں جاتی ہے۔جس کی وجہ سے روٹری کمپر بسر کے اندر پسٹن راڈ وال پلیٹ نہیں ہوتے روٹری کمپر بسر میں بلیڈ ،سپرنگ روٹر ہوتے ہیں اس کو چلانے کے لیے رہی کے مقابلے میں کم ایمپئر کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کی عمر لمبی اور




اس کیڑے کو پنچ کرنے سے ریکاغذینچ ہونے کی وجہ سے پنچ آجائے گا اور ہوا اس نمبر 1 سوراخ سے اندر آجائے گی۔ جب کیڑا اوپر جائے گا تو نمبر 1 سوراخ کا کاغذ ہوا کے اوپر جانے سے سوراخ کو ہند کردے گا اور سوراخ نمبر 2 کا کاغذ اوپر کی طرف چلاجائے گا اور ہوائے باہر جانے کا راست کھل جائے گا

کمپریسراس طرح کام کرتا ہے کمپریسر میں اس طرح گیس ایک سوراخ سے اندر آتی اور دوسرے سے باہر چلی جاتی ہے۔

گلاس کے اندر کیڑے کو اوپرینچ کرنے سے ہوا ایک طرف سے اندر اور دوسری طرف سے باہر جائے گ



سيشن پورٹ



تھوڑی اور باریک تار شار ٹننگ وائینڈنگ ہے

ہاہر سے موٹی تارجانے والی رننگ تارہے ہاہر سے ہاریک تارجانے والی شارٹننگ تارہے دونوں کی والیسی تارکامن تارین پرجاتی ہے۔

جرمنی کمپریسر کےعلاوہ باقی تمام کمپریسر کی اوپروالی کامن تارسیدھے ہاتھ والی رننگ تار الٹے ہاتھ والی پن سٹار ٹننگ تار کی ہے۔



سٹار ٹننگ بن

کمپریسر کی وائینڈ نگ

موٹی اورزیادہ تار بڑی کوائل رننگ وائنڈ نگ کی ہے

رننگ پن R کپریسر کی پنیں کمپریسر کے ہاہر صرف بیہ حصہ نظر آتا ہے باقی ڈوم کے اندچھپا ہوا ہوتا ہے

# موٹی اورزیادہ تار کی رننگ وائنڈ نگ کی جس میں کرنٹ گزرنے سے بڑے پول مقناطیس پول بن جاتے ہیں



بیلی کے گزرنے سے یہ مقاطیسی پول بن جاتے ہیں مقاطیس طاقت سے روٹر کو گھومتے ہیں

بورےاس حصے کوسٹیٹر کہتے ہیں

تھوڑی اور باریک تار کمپریسری سٹارٹنگ وائنڈ تک کی ہے جس میں بجلی گزرنے سے سٹارٹنگ پول روٹر کو چلاتے ہیں


کالی تارکامن لال تاررننگ اور سفید تار شار ننگ و این کی کمپریسر کی بین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں

کمپریسر کی وائنڈنگ کی
رنگ تار سٹار شتگ تار
سٹار شتگ تار اور کامن تار
کمپریسر کی بن کے ساتھ
ملی ہوئی ہیں اندر سے اس
بن کے ساتھ تام چینی
انولیشن ہوتی ہے تا کہ
کرنٹ باڈی میں نہ جائے



جب کوائل میں سے بجل گزرتی ہے تو یہ تمام پول مقناطیس بن جاتے ہیں ایک طرف سے تھینچتے اور دوسری طرف سے دھکیلتے ہیں






اس سوراخ کے اور فلیر والولگا ہوتا ہے جس سے گیس با ہرجاتی ہے

جس سوراخ سے ینچے فلیپر والوہوتا ہے اس گیس سلنڈر کےاندرآتی ہے

فلیر والولگا ہوتا ہے جب پسٹن اوپر جاتا ہے تو سوراخ کے اوپر والافلیر والواوپر کی طرف اٹھ کر گیس کو باہر جانے کے لیے راستہ کھول دیتا ہے پنچے والا اوپر جاکر والوکاراستہ بند کر دیتا ہے۔



اس کووالو پلیٹ کہتے ہیں اس پلیٹ کے درمیان میں 2 سوراخ ہوتے ہیں اس پلیٹ کوسلنڈر کے اوپر لگایا جاتا ہے کپریسر کے چلنے سے پسٹن نیچے سے اوپراوراوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے جب پسٹن اوپر جاتا ہے تو ہوایا گیس دونوں سوراخ سے باہر نگلنے کی کوشش کرتی ہے ایک سوراخ کے نیچے فلیپر والو گا ہوتا ہے اورا یک سوراخ کے اوپر فلیپر وال گے ہوتے ہیں پلیٹ کے فلیپر وال گے ہوتے ہیں پلیٹ کے سوراخ کے اوپر فلیپر والو سے بوا نیچے آجاتی سے سوراخ کے اوپر فلیپر والو سے سوراخ کے اوپر فلیپر والو سے کے اوپر فلیپر والو سے گیس باہرنکل جاتی ہو تی ہوا نیچے آجاتی گیس باہرنکل جاتی ہوتے ہیں باہرنکل جاتی ہوتے ہیں باہرنکل جاتی ہوتے ہوا ہوتے ہیں باہرنکل جاتی ہوتے ہوتے ہیں باہرنکل جاتی ہوتے ہوتے ہیں باہرنکل جاتی ہے گیس باہرنکل جاتی ہے گیس باہرنکل جاتی ہے گیس باہرنکل جاتی ہے

# روٹری کمیریسر کے کام کرنے کا اصول

روٹری کمپریسر میں روٹر کا سلنڈر کے اندر گھومنے ہے گیس سلنڈر کے اندرا کی طرف ہے آتی اور روٹر کے گھومنے ہے گیس دوسری طرف ہے دوہر کے رائے ہے ہیں ڈوہر کی جاتی ہے ہیر نگ کے دباؤ ہے بلیڈروٹر کے ساتھ بلیڈ کے جڑے رہنے ہے بلیڈروٹر کے ساتھ بلیڈ کے جڑے رہنے ہے گیس کے آنے اور جانے کے رائے الگ الگ رہتے ہیں۔ روٹر کے گھومنے ہے دباؤ ہیدا ہونے کے بعد گیس دوسرے رائے ہا ہرنگل گھومنے ہے دباؤ ہیدا ہونے کے بعد گیس دوسرے رائے ہا ہرنگل جاتی ہے۔ بلیڈ گیس کوروک لیتا ہے بلیڈ سے پہلے ڈسچارج کا سوراخ ہوتا ہے بلیڈ کی وجہ سے بیشن اور



ڈسپارج آپس میں ملن ہیں سکتی روٹری کمپریسر میں گیس کی آنے کی مقدار اور جانے کی مقدار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیڈیکم ہوجاتی ہے روٹری کمپریسر میں رہی پر وکٹیڈیگ کمپریسر کی نسبت کم بجلی خرچ ہوتی ہے کمپریسر کے خراب ہونے اور جلنے کے جانس رہی پر وکٹیڈیگ کمپریسر کی نسبت کم ہوتے ہیں کم جگہ گھیرتا ہے۔اس لیے چھوٹے یونٹ میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔

# روٹری کمپریسر

بیروٹری کمپریسر کا روٹر ہے روٹرسٹیٹر کے درمیان میں ہوتا ہے روٹر کوسٹیٹر مقناطیسی توت ہے گھومتا ہے جیسے رایسی پر وکٹیڈیگ کمپریسر کا روٹر گھومتا ہے۔ روٹری کمپریسر کا سلنڈر رایسی پروکٹیڈیگ کمپریسر کی طرح نہیں ہوتا روٹری کمپریسر میں کم مقدار میں گیس ڈسچارج بائپ



میں جاتی ہے۔جس کی وجہ سے روٹری کمپریسر کے اندر پاسٹن راڈوال پلیٹ نہیں ہوتے روٹری کمپریسر میں بلیڈ ،پیرنگ روٹر ہوتے ہیں اس کوچلانے کے لیےرکی کے مقالبے میں کم ایم پئر کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کی عمر کمبی اور خراب ہونے کا ڈرکم ہوتا ہے۔



# کپییڑ CAPACITOR

کیپیٹر ایبا آلہ ہے جس میں کرنٹ جب زیادہ ہوتی ہے تو جمپ کر کے دوسری پلیٹ پر چلی جاتی ہے دوسری پلیٹ سٹارٹنگ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے جب سٹارٹنگ کوزیادہ کرنٹ ملتی ہے تو کمپریسریا موٹر چل پڑتی ہے۔ دو پلیٹ ہوتی ہیں دونوں پلیٹ کے درمیان میں انسولیشن رکھی جاتی ہے۔

دونوں پلیٹ کے ٹرمینل
باہر نکال لئے جاتے ہیں جب
ایک پلیٹ پر کرنٹ زیادہ ہوتی ہے
تو کرنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے
کرنٹ جمپ کر کے دوسری پلیٹ
پر جا کر شارٹنگ کو جھٹکا دیتی ہے۔
جھٹکا لگنے سے کمپریسر یا موٹر چلنا
شروع ہوجاتے ہیں۔
شروع ہوجاتے ہیں۔

انسولیشن کو ڈائی
الکیٹرک Dielectric کہتے
ہیں پلیٹ خول کے اندر رکھی
جاتی ہیں پلیٹ کی کمبائی اور
موٹائی اور انسولیشن کی موٹائی
سے کہسٹی بنتی ہے آگر پلیٹ کا
رقبہ جتنا زیادہ ہو گا کہیسیٹر کی
طاقت اتنی زیادہ ہوگی اس کی
طاقت مانے کیلئے Micro
طاقت مانے کیلئے Farad
استعال ہوتا ہے۔


# رنگ کیسیر Running Capaester

رنگ کیپسیڑ زیادہ ترائیر کنڈیشنر میں لگایا جاتا ہے جس طرح فرج ڈیپ فریز رواٹر کولر میں ریلے لگائی جاتی ہے ائیر کنڈیشنر اور
آئس مشین میں رنگ کیپسیڑ لگائے جاتے ہیں ائیر کنڈیشنر اور آئس مشین میں رنگ کیپسیڑ لگایا جاتا ہے گھریلو AC ہیں۔ 30MFسے
60MF کیپسیڑ لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے کمپریسر کے واٹ بھی کم ہوجاتے ہیں۔ کیپسیڑ ائر کنڈنشر کے BTU کے حساب
سے لگائے جاتے ہیں ایک ٹی یعن =/ BTU میں چھوٹا کیپسیڑ 1/2 ٹن میں تقریباً 45MF کا کیپسیڑ 2 ٹن میں تقریباً 60 کیپسیڑ 2 ٹن میں تقریباً 60 کا کیپسیٹر 1/2 کا میں تقریباً 60 کا کیپسیٹر لگاتے ہیں۔

Chapter-15

# شارٹنگ کیپسیڑ Running Capaester

۔ آج کل رننگ کیپسیڑ اور سٹارٹنگ کیپسیڑ دونوں گول دھاتی خول کے بینے ہوتے ہیں رننگ سے بجلی لے کر سٹارٹنگ کودیتا ہے۔



آج کل فین موڑ کیسیڑ پلاسٹک کی چورس باڈی میں بن کرآ رہے ہیں 4MF چار مائیکرو فیرڈ کے قریب تک کے ہوتے ہیں رنگ کیسیڑ کی طرح ہوتا ہے۔


# رننگ کیپسیر Running Capaester


رننگ کیپسیڑ بڑے کمپریسر کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ائیر کنڈیشنر آئس مشین سیلٹ یونٹ میں لگائے جانے والے کمپریسر کے ساتھ رننگ کیپسیڑ لگایا جاتا ہے۔

فرت کئی دیرز دواٹر کوئر ہوتال کوئر کے کمیریسر کے ساتھ دیلے لگائی جاتی ہے AC کے بڑے کمیریسر کے دنگ کیپیٹر لگایا جاتا ہے۔

میریسر کے کامن پوائٹ پرسپلائی کی ایک تارلگائی جاتی ہے دوسری تار رنگ کیپیٹر کے رنگ پوائٹ پرلگائی جاتی ہے جس کمیسیٹر پر رنگ کا نشان نہیں دیا گیا ہواس کیپسٹر کے جس مرضی پوائٹ پر رنگ تارلگادیں دوسرے پوائٹ سے کمیریسر کے شارٹنگ پر تارلگادیں۔ رنگ کیپسٹر کوسپلائی کی ایک تارلگائی جاتی کی دوسری تاراوورلوڈ سے ہوتی ہوئی کمیریسر کے کامن میں لگائی جاتی ہے۔

مارنگ کیپسٹر کے دوسرے پوائٹ سے شارٹنگ میں تارلگائی جاتی ہے۔





# گیس جارج کرنا

فریج' ڈی فریز ر' واٹرکولز'ائیر کنڈیشنر وغیرہ میں گیس بھرنے کوگیس جارج کہتے ہیں۔جن پائپ پا کمپریسر کوہم خالی کہتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں مگر قدرتی ہوا بھری ہوتی ہے یائی کے اندر گیس داخل نہیں ہوسکتی زبردی کرنے سے خالص گیس داخل نہیں ہوگی ۔ قدرتی ہوا کو پہلے باہر نکا لئے کو و کم کہتے ہیں مثلاً فرتج کو گیس جارج کرنے یعنی گیس ھرنے کیلئے سب سے پہلے فرتج کے کمپر میسر کے ساتھ ایک فالتو یا ئی لائن گلی ہوتی ہے۔اس یا ئی لائن کو گیس چار جنگ لائن کہتے ہیں ۔اس لائن سے گیس اور تیل دونوں چارج کئے جاتے ہیں لوپریشر کیج کوفر تک کے کمپریسر کی چار جنگ پائپ کے ساتھ فلرینگ نٹ سے لگا دیا جاتا ہے لو یریشر کیج کے ساتھ ربڑ کی ٹیوب لگا کرربڑ کی ٹیوب کا دوسرا سراو کم پہیپ کی موٹی لائن جس کوسیکشن لائن کہتے ہیں لگا دیا جا تا ہے و کم پیپ کو چلایا جاتا ہے و کم پیپ فرت کے یائپ اور کمپریسر میں سے قدرتی ہوا کو نکالنا شروع کر دیتا ہے و کم پیپ کی ڈسچار ج یا ئی لائن سے فرت کی قدرتی ہوا باہر نکالناشروع ہوجاتی ہے جب فرت کی جار جنگ یا ئی پر گلی لوپریشر گیج کی سوئی و کیم کی لکھے 30 کی طرف چلی جاتی ہے جب تقریباً 30 ویکیوم مکمل ہوجائے تو ویکیوم پہیے کی ڈسچارج یائپ سے ہوا کا ٹکلنا بند ہوجائے گا صابن کی جھاگ بنا کرویکیوم پہیے کی ڈسچارج یائی لائن پرلگا کر چیک کیا جا سکتا ہے ویکیوم مکمل ہونے پر ڈسچارج یائی پر صابن کی جھاگ لگانے سے بلیلےنہیں بنیں گے۔اگر کوئی ٹا نکالیک ہے جوڑ لیک ہےتو جلدی جلدی اور تیز تیز جھاگ سے بلیلے بنتے جائیں گے ویکیوم مکمل نہیں ہوگا سوئی 30 ویکیوم کی طرف نہیں جائے گی۔اگر یونٹ میں کسی جگہ کیچ ہے تو گیج سے ربو کی ٹیوبا تارکر گیج کو کھول کرلیک کو ہند کیا جائے ۔اور پھر ہے ویکیوم کرنے کیلئے ربڑ کی ٹیوب کولو پریشر گیج اور ویکیوم پہیپ کی سیکٹن یا ئی سے جوڑ دیا جائے اور ویکیوم پہیکو چلایا جائے۔ویکیوم ہونا شروع ہوگا اورلو پریشر گیج کی سوئی ویکیوم 30 کی طرف جانا شروع ہوگی کچھ دیر کے بعد و یکیوم 30 کی طرف جانا شروع ہوگی اور ویکیوم پہیے کی ڈسچارج یائی سے صابن کی جھاگ لگانے سے بلبانہیں بنے گا تو اس کے معنی میں ویکیوم ہو گیا ہے ویکیوم ہونے برلوپریشر گیج کوفور أبند کر دیں پھرویکیوم پہپ کو ہند کر دیں و یکیوم پہپ کو بند کرنے کے بعد و یکیوم پہپ پر گلی ربڑ کی ٹیوب اتار کر R-134a گرین گیس کے سلنڈر پر لگا ئیں گرین گیس کے سلنڈ ریرلگانے کے بعد سلنڈ رکا والوتھوڑ اسا کھول دیں سلنڈ رکا والو بہت تھوڑ ا کھولنا ضروری ہے۔ گیج برگی ربڑ کی ٹیوب کو تھوڑ اسا ڈھیلا کریں ہوا گیس باہرنگلنا شروع ہوگی جب تسلی ہوجائے کہ ٹیوب کےاندروالی ہوانکل چکی ہےا بے خالص سلنڈ رکی گیس ٹیوب میں آپھی ہے تو لو پریشر گیج کو کھولیں اور آہتہ آہتہ بغیر آ واز گیس فریج کے کمپیریسر میں جائے ۔ فریج کو چلائیں آ ہتہ آ ہتہ گیس بھرتے جائیں جب فرتج کا کمپریسر چلے گا گیس گول گھومنا شروع ہو جائے گی لویریشر گیج پرسوئی پنچےصفر ک طرف آنا شروع ہوگی آ ہستہ آ ہستہ گیس کھرنے سے لوپریشر گیج کی سوئی 5PSI سے اوپرنہیں جانی چاہئے۔ R-134a گرین گیس 5PSI پر چارج ہوتی ہے جب لؤ پریشر کیج کی سوئی 5PSI پر کھڑی ہو جائے تو گیس کا سلنڈروالوکو بند کر دیں اور لُو پریشر کیج کوبھی بند کر دیں ۔فرج کو چلنے دیں تقریباً 15 منٹ کے بعد فرج کا کنڈ نسر مکمل گرم اورفلٹر ڈرائیرینم گرم ہونا جا ہئے ۔

اگر 15 منٹ کے اندرفرج کا کنڈنسر گرم ہو گیا اورفلٹر ڈرائیر نیم گرم ہو گیا تواس کا مطلب ہے کہ فرج نے ٹھیک کا مشروع کر دیا اور گیس خالص حارج ہوئی ہے۔تقریباً 2 گھنٹے فرنج کو چلنے دیں دو گھنٹے تک فرنج کے دونوں خانوں میں ٹھنڈک مکمل ہوگی ۔ گیس چارج کرنے کے بعد تین جار گھنٹے تک فرج کے اندر کوئی سامان چیز نہ رکھیں اس وفت تک سامان نہ رکھیں جب تک فرج تھرموسٹیٹ سے بند نہ ہوجائے اگر ٹھنڈک اوپر والے خانے میں اور فرنج کے پنچے والے خانے میں مکمل ہوجاتی ہے تو دوسے تین گھنٹے کے درمیان فرج نے تھرموسٹیٹ سے بند ہونا ہے اگر فرج کے اندراو پراور پنچے والے خانے میں کولنگ مکمل ہو جاتی ہے اور تھرموںٹیٹ سے بندنہیں ہوتا تو پھرتھرموںٹیٹ کوتبدیل کیا جائے تھرموںٹیٹ کو چیک کرتے وقت تھرموںٹیٹ کی سپیڈ کم سے کم ایک نمبریر ہونی چاہئے فریج کا کنڈنسرصاف اور کھلی ہوا کے درمیان ہونا ضروری ہے پہلے تین چار گھنٹے فریج کے اندر کوئی سامان یانی یا خوراک ندر تھی جائے ۔فریج کی اگرینچےوالے خانے میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تو گیس کم ہوگی اگرفریج کے چلتے ہوئے لویریشریر یریشراویر جاتا ہے تو نمپریسر کےفلیپر والوخراب ہو سکتے ہیں اگر کچھ دیر چلنے کے بعدلُو پریشر گیج کی سوئی و نکیوم پر چلی جاتی ہے اور فرنج کے اندر شنڈک ختم ہو جاتی ہے تو فلٹر ڈرائیر یا کیپلری میں گیس پھنس گئی ہے جس کوفرنج چوک ہو گیا کہتے ہیں ایسی صورت میں فریج کا درجہ حرارت نارمل ہونے دیں پھرآپ نئے سرے سے نیافلٹر ڈرائیر لگا کر پھر سے ویکیوم کرنے کے بعد گیس جارج کریں ابتھوڑی دیر چلا کر پھرو کیم کریں کیونکہ کیپلری اور پسٹن اور وال کے درمیان سلنڈ رمیں ہوا وغیرہ اوپر چلی جائے وہاں گیس چلی جائے اب پھر ویکیوم کریں اور کنڈنسرا یو پیوریٹر پر بلیو لیمپ ماریں پھر ویکیوم کرتے جائیں کنڈنسر پراچھا بلیو لیمپ لگائیں تا کہ اندر کی ہوا گرم ہوکر با ہرنکل سکے ابویپوریٹر کو بھی اچھا گرم کریں وہاں ہے بھی ہوا گرم ہوکر ویکیوم پہپ کے ذریعے با ہرنگل سکے جب اچھاویکیوم ہوگا پھرٹو پریشر گیج کو بندکر کے ویکیوم پہپ کوبھی بند کر دیں ویکیوم پہپ سے ربڑ کی ٹیوب اتار کر 134a گرین گیس کے سلنڈر کے ساتھ لگائیں 134a گرین گیس کے سلنڈ رکوتھوڑا سا کھولیں اور اُوپریشر گیج کی طرف لگی ر بو کی ٹیوپ کوڈ ھیلا کرنے کے بعد ٹیوپ میں سے ہوا یا ہر نکالیں جب سلنڈ رکی خالص گیس ربو کی ٹیوپ سے یا ہرآنا شروع ہو جائے ٹیوب کو پھر سے لُو پریشر گیج کے ساتھ لگا ئیں اور گیج کو کھول دیں گیس آ ہتہ آ ہتہ فرنج کے کمپریسر میں جانے دیں فریج کو جلنے دیں آ ہتہ آ ہتہ گیس بھرتے جا کیں جب لُو پریشر گیج کی سوئی PSI ویر کھڑی ہوجائے گی تو گیس بھرنی بند کر دیں دو گھنٹے فریج چاتا رہے گئج اورسلنڈر دونوں کے والو بند کر دیں۔ دو گھنٹے کے اندرا گرفریج کے پنچے والے خانے میں سامنے گلی پلیٹ پر کولنگ مکمل ہو جائے تو مزید گیس نہ دیں گیس مکمل ہو چکی ہے ابتھ موسٹیٹ سے بند ہونا چیک کریں گیس جارج کرتے وقت کنڈ نسر کوضرور چیک کیا جائے کنڈ نسر ہرحال میں اچھا ہے اچھاصاف ہونا ضروری ہے پھر تازہ ہوا میں ہونا بھی ضروری ہے۔

# AC گيس جارج:

ائیر کنڈیشنز کو گیس چارج کرنے سے پہلے فلٹر تبدیل کریں ائیر کنڈیشنر کے تمام ٹا نکے اور جوڑ چیک کریں جوڑ ٹا نکالیک نہیں ہونا چاہئے۔ کمپریسر کی چار جنگ لائن پر ٹو پریشر گئج لگا کرویکیوم پہپ سے ربڑ کی ٹیوب گئج اور ویکیوم پہپ کی سیشن لائن میں کا دیں۔ ویکیوم پہپ چلادیں ٹو پریشر گئج والوکھول دیں ائیر کنڈیشنر کے تمام پائپ میں بھری قدرتی ہوا باہر نکلنا شروع ہوگی جب ویکیوم کممل ہو جائے تو ٹو پریشر گئج پرسوئی ویکیوم -30 پر چلی جائے گی ائیر کنڈیشنر کے کنڈنسر ایویپوریٹر پر بلیولیپ سے جب ویکیوم کممل ہو جائے تو ٹو پریشر گئج پرسوئی ویکیوم -30 پر چلی جائے گی ائیر کنڈیشنر کے کنڈنسر ایویپوریٹر پر بلیولیپ سے

گرمی دیں تاکہ یائپ گرم ہوں اور یائپ کے اندر ہوا گرم ہو کر پھیل جائے اور و مکیوم پہی آسانی اور تیزی سے ہوا کو یائپ میں سے باہر نکال سکے جب یائب میں سے ہوا باہر نکل جائے ٹو پریشر گیج کی سوئی ویکیوم 30 پر چلی جائے ۔ ٹو پریشر گیج کے والوکو بند کر دیں اور پھرو یکیوم پیپ کوبھی بند کر دیں ۔ فری آون نمبر 22 گیس کے سلنڈ رکور بڑ کی ٹیوب لگا کرر بڑ کی ٹیوب کا دوسرا سرا لُو پریشر کیج کے ساتھ لگا دیں فری آون نمبر 22 گیس کے سلنڈ رکور بڑکی ٹیوب لگا کرر بڑکی ٹیوب کا دوسرا سرالُو پریشر کیج کے ساتھ لگا دیں۔فری آون نمبر 22 گیس کے سلنڈ رکوآ ہتہ اور تھوڑا کھولیں گئج کے ساتھ لگی ربڑ کی ٹیوپ کو گئج ہے تھوڑا ڈھیلا کریں تا کہ ربڑ کی ٹیوب میں سے ہوا ہا ہرنکل سکے اس کوڈ ھیلا کریں تا کہ ربڑ کی ٹیوب میں سے ہوا ہا ہرنکل سکے اس کویر چ کہتے ہیں ہوا جب باہرنکل جائے گیس آنی شروع ہو جائے تو ٹیوب ٹائٹ کر کے لُو پریشر گیج کا والوکھول دیں ائیر کنڈیشنر کےاندر گیس جانی شروع ہوجائے گی۔ جب اُو پریشر گیج پرسوئی PSI-50 تک چلی جائے تو ائیر کنڈیشنر کو چلا دیں اور آ ہتہ آ ہتہ گیس دیں اگرائیر کنڈیشنر میں روٹری کمپریسر لگا ہے تو PSI-30r تک گیس دیں پھرنصف گھنٹہ انتظار کریں نصف گھنٹہ کے بعد گیس کا پریشر AC چلتے ہوئے PSI-50 سے PSI-60 کے درمیان ہونا جا ہے اگر کم ہے تو مزید گیس دیں جب گیس کا پریشر AC کے چلتے ہوئے PSI-50 سے PSI-60 کے درمیان کھڑا ہو جائے تو کو پریشر کیج کا والو بند کر دیں اور فری آون نمبر 22 گیس کے سلنڈر کا والوبھی بند کر دیں اس طرح گیس جارج ہو چکی ہے۔ جب AC چلتے ہوئے آٹو میٹک ہو جائے تو عار جنگ یا ئی کو پنجنگ ٹول ہے اچھی طرح پنج کردیا جاتا ہے جہاں سے یائی کو پنج کیا گیااس یائی کی جگہ ہے دوانچ جگہ چھوڑ کر باقی یا ئپ کوٹیوب کٹر سے کاٹ دیں اور حیار جنگ یا ئپ کے کنار ہے کو جہاں سے ٹیوب کٹر سے کاٹ دیا گیا ہے کا پر را ڈ سے ویلڈ کر دیں اور پنچنگ ٹول اتار دیں جہاں پنچنگ ٹول ہے پنج کیا گیا یائی کوگرم کر کے وہاں کاپر راڈ بھر دیں تا کہ چار جنگ یا ئی کمزور نہ رہے تا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔

# کار AC گیس جار جنگ:

# كيس پورى مونے يرسائيد گلاس صاف موكا:

اب کچھ گیس جانے کے بعد کارائیر کنڈیشنز کو چلائیں چلتے ہوئے گیس کا پریشر گئے پر 70-PSI سے PSI-60 کے درمیان ہونا چاہئے گیس اچھی اور قیمتی ہونا ضروری ہے۔ جب گیس پوری ہوجائے گی تو فلٹر ڈرائیر پر لگاسائیڈ گلاس صاف ہوجائے گا جب کارائیر کنڈیشنز پر گیس چار جنگ مکمل ہوگی تو سائیڈ گلاس صاف ہوگا جب کارائیر کنڈیشنز میں گیس کم ہوگی تو فلٹر ڈرائیر پر لگ شیشے پر بلبلے بنے کامعنی گیس کی مقدار کچھ کم ہے گیس پوری مکمل ہونے پرخود بخو دشیشہ جس کوسائیڈ گلاس کہ جیس پوری مکمل ہونے پرخود بخو دشیشہ جس کوسائیڈ گلاس کہتے ہیں صاف ہوجائے گا۔ جب گیس چار جنگ مکمل ہوجائے سیشن پائپ پر لگے بین والو پر سے ربڑ کی ٹیوب اتارلیس اور ڈیڈ پلگ بین والو پر سے ربڑ کی ٹیوب اتارلیس اور ڈیڈ پلگ بین والو پر کھی میں گرین گس جارج ہوتی ہے کارائیر کنڈیشنز میں گرین گس جارج جارج ہوتی ہوتی ہے کارائیر کنڈیشنز میں گرین گس جارج کرنی ہے۔

# خالص گيس:

نوٹ: سلنڈر پر جب ربڑ کی ٹیوب لگائی جاتی ہے تو ربڑ کی ٹیوب کا دوسرا سرالو پریشر گئج پر لگایا جاتا ہے تا کہ یونٹ میں گیس بھری جائے گیس سلنڈر کوکھولنے کے بعدر بڑ کی ٹیوب سے قدرتی ہوا کو نکالنا ضروری ہے تا کہ یونٹ میں خالص گیس بھری جائے۔

#### FREEZER زير

جس طرح فریج میں گیس چارج ہوتی ہے ای طرح فریز رمیں گیس چارج ہوتی ہے R-134a گیس بھری جاتی ہے۔ تمام کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ پہلے فلٹر ڈرائز تبدیل کر کہ ٹاکھے چیک کرنے کے بعد ویکیوم کرنے کے بعد پرج کر کہ R-134a گیس بھری جاتی ہے۔

# واٹرکولر WATER COOLER

واٹر کولردوقتم کے ہوتے ہیں۔واٹر پانی کو کہتے ہیں کولرجس میں پانی رکھاجا تا ہے پھر دفتر سکول کالج مہیتال مجد فیکٹری میں پانی پینے کیلئے الیکٹرک واٹر کولرلگائے جاتے ہیں جن میں ریفر پجریشن سٹم سے پانی کوشٹڈا کیا جاتا ہے HP 1/6 سے لے کر 1/3 ہارس پاور کمپر یننگ کولر بنائے جاتے ہیں چھوٹے اور الیکٹرک واٹر کولر میں صاف پانی کی بھری ہوتل لگا دیتے ہیں بڑے کولر کے ساتھ واٹر فلٹرلگا کرکولرگو پانی حجیت کی ٹینکی سے سپلائی دے دیتے ہیں۔

# واٹر کولر کی بناوٹ:

ابو یپوریٹر پائپ کی بناوٹ دوطرح کی ہوتی ہے نمبر 15:1 لیٹر 20 لیٹر کی پانی کی ٹیکن سٹیل باڈی یا تا ہے کی باڈی کی ہوتی ہے ٹیکنی کے باہر ٹیکنی کی دیوار کے ساتھ ساتھ گول چکر دے کر ابو یپوریٹر پائپ کو جوڑ دیا جا تا ہے بھی ٹیکنی کے اندر چھوٹا سوراخ کر کے پائپ کو ٹیکنی کے اندر کوائل کی شکل میں پانی کے درمیان رکھا جا تا ہے کوائل کے باہر تھر مو پول یا گلاس وول لگا کر واٹر کولر کے اندر باہر کی ہوانہ گئے پہلی صورت میں واٹر کولر کی پانی کی ٹیکنی پہلے شھنڈی ہوتی ہے پھرٹینکی کے اندر پانی شھنڈ اہوتا ہے جب ابو یپوریٹر پائپ کوائل کی شکل میں واٹر کولر کیا پانی کے درمیان ہوتا ہے پائپ کے شھنڈ اہونے پر واٹر کولر کا پانی ٹینکی کے اندر والا پانی پائپ سے ٹکرا کر شھنڈ اہوتا ہے۔

الیکٹرک واٹرکولر کے کنڈنسر والے کمپریسر HP1/16 ہارس پاور پر HP1/6 تک کے الیکٹرک واٹرکولرکنڈنسر فنزٹائپ قدرتی ہواسے ٹھنڈے ہونے والے ہوتے ہیں کنڈنسرکولر کی بیک سائیڈ پرلگا دیئے جاتے ہیں کنڈنسر قدرتی ہوا کے نکرانے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

HP1/5 کیر ایس کے کمپر ایس سے کمپر ایس سے کے لا HP1/3 ہارس والے کمپر ایس کے واٹر کولر کے کنڈ نسر فنز ٹائپ ہوتے ہیں مگران کے ساتھ 15 واٹ سے 25 واٹ سے 25 واٹ ہے تکھے کی تاریں کمپر ایس ساتھ 15 واٹ سے 25 واٹ تک کی کنڈ نسر فین موٹر کنڈ نسر فین موٹر بھی چاتی ہے جس کی وجہ سے کے اوور لوڈ اور دوسری تارر لیے کی رننگ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے جب کمپر ایسر چاتا ہے تو کنڈ نسر فین موٹر بھی چاتی ہے جس کی وجہ سے کنڈ نسر شخنڈ ا ہوتا رہتا ہے جب کمپر ایسر بند ہوتا ہے الیکٹرک واٹر کولر میں 1/16 ہارس پاور سے لے کر 1/13 تک کے کمپر ایسر پسٹن ٹائپ لگائے جاتے ہیں جن کور ایسی بروکیڈینگ کمپر ایسر کہتے ہیں۔

گیس تمام واٹر کولر میں R134a بھری جاتی ہے۔

واٹرکولر کی ریفریجرنٹ کنٹرول:

تمام واٹر کولر میں کیپلری لگائی جاتی ہے۔

واٹر کولر کا تھرموسٹیٹ:

اليكٹرك واٹركولر كے كنٹرول كرنے كيلئے تھرموشيٹ لگايا جاتا ہے تھرموشيٹ كاسينسينگ بيلوپاني كی ٹينكى كے اندر پاني ميں ہوتا

ہے جب یانی ٹھنڈا ہوتا ہے تھرموسٹیٹ کمیریسر کو ہند کردیتا ہے۔

# فريزر

بوتل فریز رچا دشم کے بنائے جاتے ہیں۔ میں

## بوتل كولراور بوتل فريزر:

کورنمبر 1:رایی پروکیٹینگ کمپریسرلگا کرکنڈ نسرفلٹر ڈرائیرکمپلری اورایو بپوریٹرلگا کرکپڑے دکھنے والی پیٹی کی شکل کا فریز رزیادہ مزدکان میں استعال کیلئے ہوتا ہے۔اگر ایو بپوریٹر کے پائپ کم لمبی اور کھلے چکر میں لگانے چاہئیں اور ساتھ تھر موسٹیٹ بوتل کور والالگا کر جوفریزر بنایا جاتا ہے اس فریزر کے اندر بوتلیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یا جوس کے ڈبے ٹھنڈے ہوتے ہیں کنڈ نسر کمپریسر فلٹر ڈرائیر کم بیلری سب میں تقریباً سائز کے حساب سے ایک جیسی لگتی ہے جب ابو بپوریٹر کے پائپ کم ہوں گے تو کولئگ کم ہوگی جب ابو بپوریٹر کے پائپ کم ہوں گے تو کولئگ کم ہوگی جب ابو بپوریٹر کے پائپ نیادہ کم ہوں گے تو فریزر کی کولئگ زیادہ ہوگی۔

# <u> ڈیپ فریزر:</u>

نمبر2: فریزر بھی کپڑے رکھنے والی پیٹی کی شکل کا ہوتا ہے فریز رمیں بھی کمپر لیس کنڈنس فلٹر ڈرائیر کمپیلری کنڈنسر کے ساتھ فین موٹر گئتی ہیں گرایو یپوریٹر کے پائپ زیادہ لمے اور گھنے لگائے جاتے ہیں پھر تھر موسٹیٹ ڈیپ فریز روالالگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فریز رکے اندر رکھی ہر چیز شخنڈی ہونے کے بعد فریز ہو جائے گی۔ تو پھر فریز رتھ موسٹیٹ سے خود بخو د بند ہوگا۔ اگر فریز رکے ساتھ تھر موسٹیٹ بوتل کولر والالگادیں تو ہر چیز صرف شخنڈی ہوگی جے گی نہیں۔ اس لئے فریز رکے اندر تھر موسٹیٹ بھی فریز روالا ہی لگایا جاتا ہے۔ جو کم از کم منفی 10 ڈگری پر فریز رکوآٹو میٹک کرےگا۔


## ڻوان ون **فريز**ر:

نمبر 3: ٹوان ون فریز ریا افقی فریز Horizental Freezer یے لیے اس کی گھڑے دوروازے ہوتا ہے مگراو پر کھنے دوروازے ہوتے ہیں جس خانے میں ہر چیز فریز ہوجاتی ہے کھلنے کیلئے دوروازے ہوتے ہیں جس خانے میں ہر چیز فریز ہوجاتی ہے اس پائپ کی وجہ سے زیادہ کولنگ ہوتی ہے۔ لمبی کیبنٹ کے ساتھ الگ دوسرا کیبنٹ ہوتا ہے جس میں ایو پپور بٹر کے پائپ کم ہوتے ہیں کم پائپ کی وجہ سے اور فرت کے والاتھر موسٹیٹ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسر سے کیبنٹ میں رکھی اشیاء صرف ٹھنڈی ہوتی ہیں اور فریز راشیاء کو دوسر سے کیبنٹ میں رکھی اشیاء سرخ کے بعد ہند کر دیتا ہے تمام فریز راور بوتل کولر کے کنڈ نسر کے ساتھ اس طرح فین موٹر لگائی جاتی ہے جس کی ہوا کنڈ نسر کے ساتھ اس طرح فین موٹر لگائی جاتی ہے جس کی ہوا کنڈ نسر کے ساتھ اس طرح فین موٹر لگائی جس کی ہوا کنڈ نسر میں سے گزر کر کم پریسر سے مگر اکر کم پریسر کوٹھنڈ اکر ہے۔

#### عمودي فريزر Vertical Freezer

۔ عمودی فریزرتین قتم کے ہوتے ہیں اور تین ہی قتم کے فریز رفر ہے گی شکل کے ہوتے ہیں بناوٹ مختلف ہوتی ہے نمبر 1:عمودی فریز رکا دروازہ ایک ہوتا ہے ایو بیوریٹر اوپر سے نیچے تک و قفے و قفے سے ٹرے کی جگہ فیمز ٹائپ ایو بیوریٹر یائپ اور پلیٹ ٹائپ

ایو یپوریٹر ہوتے ہیں تمام فریزر میں رکھی ہر چیز جم جاتی ہے کچھ فریزر میں فتر ٹائپ کنڈنسر گے ہوتے ہیں جو کنڈنسر قدرتی ہوا سے کھڈنے ہوتے ہیں اور کچھ نیچے کمپر یسر کے ساتھ کنڈنسر گے ہوتے ہیں جن کے درمیان میں 15 واٹ سے 25 واٹ تک کی کنڈنسر فین پنگھا موٹر ہوتی ہے جن کنڈنسر میں موٹر کی ہوا کنڈنسر میں سے گزرتی ہوئی پیچے کمپر یسر سے نگرا کر کمپر یسر کو بھی شخدا کرتی ہے بیزیادہ فین پنگھا موٹر ہوتی ہوئی ہوتے ہیں ایو یپوریٹر یائپ کے ہوتے ہیں ایو یپوریٹر پائپ دیواروں کو چھت کو شخدا کرتے ہیں ایو یپوریٹر یائپ دیواروں کو چھت کو شخدا کرتے ہیں ای شخدگ اندر رکھی اشیاء پر گرتی ہوتی ہو کی گرمی دیواروں سے نگرا کرایو یپوریٹر کے اندر چلی جاتی ہوئی ہوتی ہیں 15 واٹ سے 25 واٹ والی کنڈنسر میں موٹر چلتی ہوتی ہوئی کی کمپیری لگائی جاتی ہوا کنڈنسر میں موٹر چلتی ہوتی ہوئی کی کمپیری لگائی جاتی ہوا کنڈنسر سے ہوتی ہوئی کمپیری لیسر سے نگراتی ہے کنڈنسر اور کمپر یسر دونوں شخنڈ ہے ہوتے ہیں "1036 کی کمپیری لگائی جاتی ہو



# لبريكيشن"LUBRICATION"

کمپریسر جب چلتا ہے تو کمپریسر کا پہپ بھی چلتا ہے کمپریسر کا پسٹن روٹر چلتا ہے لو ہے کے پرزے یا کئی بھی دھات کے
پرزے جب چلتے ہیں تو اپس کی رگر Friction کو کم ہے کم کرنے کے لیے جو کیوڈیا آئل استعال ہوتا ہے اسے لیریکیشن کہتے
ہیں حرکت کرنے والی مشین کولیر کمیشن کی ضرورت ہے پرزے آ سانی ہے حرکت کر کئیں اور کم ہے کم گرم ہوں اس مقصد کے لیے
کمپریسر کی لبریکیشن کے لیے خاص فتم کا تیل استعال کیا جاتا ہے تیل کو کمپریسر آئل کہتے ہیں کرشل کمپریسروں میں ایک چھوٹا گول
شکل کا شیشہ لگا ہوتا ہے جس شخے کوسائٹ گلاس کہتے ہیں اس شخے سے کمپریسر کے اندرشافت میں اس طرح سٹم بنایا جاتا ہے
جس سے تیل پنچ سے کمپریسر کے اندر جا کہ ہر طرف کمپریسر کے ڈوم اور کمپریسر پر پرے ہوتا ہے گرم تیل جب ڈوم کے ساتھ
کمپریسرٹرے پر آتا ہے اس سے بھی کمپریسر کا ڈوم با ہر تازہ ہوا کی گرانے سے ٹھنڈا ہوتا ہے اور ابویپور بڑکا فالتو پائی بھی
کمپریسرٹرے پر آتا ہے اس سے بھی کمپریسر کا ڈوم با ہر تازہ ہوا کی گرانے سے ٹھنڈا ہوتا ہے اور ابویپور بڑکا فالتو پائی بھی
کم بوتا اور کمپریسر گوئا بند ہوجا تا ہے اس طرح کمپریسر کے اندرلبریکیشن کے لیے تیل ساتھ ساتھ خود بھی ٹھنڈا
کر جام ہوجاتے ہیں اور کمپریسر چانا بند ہوجا تا ہے اس لیے لبریکیشن ضروری ہے چھوٹے کمپریسر کے پرزے رگڑ کھانے سے گرم ہو
کر جام ہوجاتے ہیں اور کمپریسر چانا بند ہوجا تا ہے اس لیے لبریکیشن ضروری ہے چھوٹے کمپریسر کے پرزے رگڑ کھانے سے گرم ہو
جاتا ہے بڑے کمپریسروں میں موٹا تیل استعال کیا جاتا ہے ساتھ کی رفتار مزمت کو وسکوٹی زیادہ ہوگی تیل وسکوٹی نیادہ ہوگی آئل وسکوٹی میٹر ہوتا خاصی ٹمپریٹر پر ٹیوب میں
مزمت کم ہے تو وسکوٹی معلوم کی جاتی ہے۔

گھریلو کمپریسر میں باریک تیل استعال کیاجا تا ہے کمرشل یونٹ میں موٹا تیل استعال ہوتا ہے بڑے کمرشل پلانٹ امونیا کے کمپریسر میں موٹا تیل استعال نہ کیاجائے۔اگرمجبوری ہو تو کیڑے میں سے زکال کر بابار یک حالی سے فلٹر کرنے کے بعد استعال کریں۔

#### تیل کی مقدار

سیریسر کے اور پرتیل کی مقدار کتھی ہوتی ہے کھی مقدار کے بعد تیل کو کمپریسر میں ڈالا جائے اگر کم ڈالا گیا تو کمپریسر گرم ہوکر جل جائے گا۔ اگر زیادہ ڈالا گیا تو پھر بھی کمپریسر پر بھی لوڈ ہوگا ایمپئر زیادہ ہونے سے کمپریسر جلے گا اور تیل کو کنڈ سٹر میں چھنگے گا۔

کنڈ سٹر سے تیل فلٹر ڈرائز اور فلٹر ڈرائز کیلپری میں جاکر سٹم کو بلاک کرے گا اس لیے زیادہ تیل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کمپریسر تیل استعال نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا تیل کے ٹھنڈک پر جم سکتا ہے جس سے خرابی پیدا ہوگی کمپریسر کے ساتھ اور گیس کے ساتھ کیمیائی اثر ہوگا یونٹ کو خراب کرے گا ایسا تیل بھی نہاستعال ہوجس سے وائنڈ نگ کی بجلی ڈوم تک آ جائے اور کمپریسر میں شارٹ سرکٹ بن جائے تیل فلیم والوں کو خراب کردیتے ہیں۔ اس لیے کمپریسر آئل ہی استعال کریں۔

# تیل کوچارج کرنے کاطریقہ

نمبر1: ایک طریقه کمپریسرکوچلا کرتیل جارج کرنا

نمبر2: ویکیوم کرنے سے تیل جارج کرنا

نبر3: قف سے تیل جارج کرنا

# كميريسر چلا كرتيل حارج كرنا

کمپریسری سیشن لائن کو بند کردیں چار جنگ لائن کے ساتھ ربڑ کی چار جنگ ٹیوب لگا کرٹیوب کا ایک سرا کمپریسر کے چار جنگ لائن کے ساتھ لگا ہواور دوسرے سرے پر باریک جالی نما کپڑ باند دیں اور کھلے برتن میں تیل ڈال کرربڑ کی چار جنگ ٹیوب کوتیل کے اندرڈ بودیں کمپریسر کوچلا کمپریسر کے اندر چلا جائے گا۔

# ويكيوم كركه تيل حارج كرين

کپر پسر کی ڈسچارج لائن بند کر دیں سکیشن لائن بھی بند کر دیں چار جنگ لائن پر پر پسر تیج لگا کرویکیوم پہپ سے ویکیوم کریں ویکیوم پہپ میں ویکیوم کریں ویکیوم پہپ کے جب ویکیوم پہپ کمیں ہے۔ ویکیوم پہپ کے جب ویکیوم پہپ کمیل ہوجائے گا تو پر پشر کئے پرسوئی 30 پر ہوگی اب گئے کو ہند کر دیں گئے کے ساتھ لگی ربڑ کی چار جنگ ٹیوب کے دوسر سے سرے پر کپڑا جائی والا با ندھ کر کھلے برتن جس میں تیل ہے اس برتن کے اندر ربڑ کی چار جنگ ٹیوب کوڈبودیں اور گئے کو کھول دیں تیل خود بخو د کمپر پسر کے اندر چلا جائے گا۔

# قيف س تيل حارج كريں

کمپریسر پرلکھی مقدار کے برابرتیل کسی برتن میں ڈال کر قیف کو کمپریسر کی سیکٹن ٹیوب پرلگا دیں آ ہستہ آ ہستہ تیل کو قیف میں ڈالیں آ ہستہ آ ہستہ تیل کمپریسر کے اندر چلاجائے گا۔ کمپریسر کی چار جنگ لائن کھلی ہونی چا ہے تا کہ ہوادوسری طرف سے باہر آئے۔

# صفائی کے لیے'CHEMICALS COIL CLEANERS'

کنڈ نسر اور ابویپوریٹر کوصاف کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کیمیکل میں ان سے صاف کریں۔ کمپنی کانام MULTICLI نے کوائل کوصاف کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے۔

ابو یپوریسراورکنڈنسٹر دونوں کوصاف کرنے کے لیے MULTI KLEEN استعال ہوتا ہے

"كندسر صاف كرنا"

ائیرکول کنڈنسٹرکوصاف کرنے کے لیے KLEEN BRITE استعال ہوتا ہے

"ابوييوراليشركندنسشرصاف كرنا"

ایو یپوریسٹرکنڈنسٹر میں جہاں پانی کااستعال ہوتا ہے وہاں پانی میں SCALE KLEEN کوشامل کرنے سے شکیل ختم ہو

جاتاہے۔

"برف خانے کی پلیٹ صاف کرنا"

برف خانے کی جستی پلیٹ کوصاف کرنے کے لیے ICE KLEEN کا استعال کیا جاتا ہے۔

"ياني كاراسته صاف كرنا"

یانی کاراسته صاف کرنے کے لیے DRAIN KLEEN کا استعال کیا جاتا ہے۔

ریفریج یشن وائر کنڈیشننگ کو صاف کرنے کے لیے مندر ذیل COIL CLEANERS کا کوائل کلینر استعال کیاجا تا ہے۔

پانی کے رہنے کے رائے میں جب رکاوٹ بنتی ہے تو DRAIN KLEER کوراستہ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

کوائیل کلینز کوکوائل صاف کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔

KLEEN COIL ایو یپوریسٹر صاف کرنے کے لیے آسان اور تیز ترین راستہ بنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔

KLEEN COIL کوفر تکے صاف کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے ایو یپوریسٹر کی باہر کی سطح کو پاک کرنے کے لیے اور خوراک والاحصہ صاف کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے نوفراسٹ فرت کے بند پانی کو کھو لئے کے لیے استعال کیا ماتا ہے۔

ALKA KLEEN کو گھو لئے کے لیے اور فرق کی سوراخ کو کھو لئے کے لیے نوفراسٹ فرج کے سوراخ کو کھو لئے کے لیے اور فرق کے فیرہ ڈیب فریز رکواندر سے صاف کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔


# THERMOSTATIC ''خرموسٹیک کنٹرول سونچ'' CONTROL SWITCH

یہ ایک ایساسو کچ ہے جس سے فرت کی، ڈیپ فریز ر، واٹر کولر، ائیر کنڈیشنر وغیرہ کے درجہ حرارت کنٹرول کیا جاتا ہے۔مثلاً فرت کی وغیرہ کا درجہ حرارت جب ضرورت کے مطابق ہو جائے تو خود بخو دبیسو کچ فرت کی کو بند کر دیتا ہے ائیر کنڈیشنر چلتے چلتے جب ضرورت کے مطابق ٹھنڈک کردے اس کے بعدائیر کنڈیشنر کوخود بخو دبند کر دیتا ہے۔


اس کی بناوٹ فرت کے لیے الگ، ڈیپ فریزر کے لیے الگ اور ائیر کنڈیشنر کے لیے الگ ہوتی ہے جس بھی یونٹ نے جتنی شنڈک دینی ہوتی ہے اس کے مطابق تھر موسٹیٹ بنایا جاتا ہے تاکہ یونٹ اتنی ہی شنڈک دے جہاں لگا ہوتا ہے اس کے باہر -2-3 1 سے 7 تک سپیڈ ہوتی ہے یا ہائی یا لوگول کھھا ہوتا ہے۔


## تھرموسیٹیٹ کی بناوٹ

تھرموسٹیٹ''دھات''تا نے کاخول بنا ہوتا ہے خول کے ایک طرف باریک پائپ تقریباً"0.16 قطر کا ہوتا ہے پائپ کی لمبائی "6سے لے کرتقریباً 7 فٹ کے قریب ہوتی ہے تھرموسٹیٹ کے خول کے اندر فرج کو الی گیس ہوتی ہے جس گیس کو تھوڑی سی گرمی دی جائے زیادہ گرم ہوجاتی ہے تھوڑی سے ٹھٹڈک دی جائے تو زیادہ ٹھٹڈی ہوجاتی ہے۔




ائیرکنڈیشنر کاتھرموسٹیٹ سے دو پوائٹ ہوتے ہیں جن پر بحلی کی تارکتی ہے۔ تھرموسٹیٹ کی بیلوز ایو پیوریٹر کے ساتھ گی ہوتی ہیں ائیر کنڈیشنر کے تھرموسٹیٹ کے دو پوائٹ ہوتے ہیں جن پر بحلی کی تارکتی ہے۔ تھرموسٹیٹ کی بیلوز ایو پیوریٹر کے ساتھ گی ہوتی ہے جب کا ایو پیوریٹر درجہ حرارت 406 ڈگری فارن ہیٹ ہوجا تا ہے تو تھرموسٹیٹ کمپریسر کو بند کر دیتا ہے ائیر کنڈیشنر کا پنکھا چاتا رہتا ہے۔ ہوا چاتی رہتی ہے مزید ٹھنڈک ہونا بند ہوجاتی ہے پھر جب گرمی ایو پیوریٹر کے قریب آتی ہے تھرموسٹیٹ کی بیلوز کو گرمی ملتی ہے بیلوز سے گیس پھیلتی ہے خول پھیل جاتا ہے تھرموسٹیٹ کے ٹوٹے ہوئے کنکشن مل جاتے ہیں کمپریسر کو لنگ شروع کر دیتا ہے اس طرح کھرموسٹیٹ کی وجہ سے ائیر کنڈیشنر کمرے میں 70 ڈگری فارن ہیٹ سے 80 فارن ہیٹ تک رکھتا ہے۔





کرفرت کے ڈورسون کے کے دوسرے بوائنٹ سے بلب کے ہولڈر میں تار چلی جاتی ہے ہولڈر کے دوسرے بوائنٹ سے تارر یلے کی ریزنگ کے ساتھ مل جاتی ہے۔




تقرموسٹیٹ کے پائپ کے آخری سرے کو قطر اللہ کو ٹھنڈک ملتی ہے تو سار نے قرموسٹیٹ یعنی خول P سے گیس او پر آ کر قطر اللہ بھیا ہے جوں جوں جوں قطر اللہ بلہ کو ٹھنڈک ملتی ہے گیس او پر قفر اللہ بھینا شروع ہوجاتی ہے جب خول P سے گیس نکل جاتی ہے تو خول P پیچک جاتا ہے او پر کی طرف ہوجاتا ہے خول کے ساتھ لگا پلاسٹک G کے ساتھ لگی یا شکل کی پتری لم پتری لم پتری لا پتری اللہ ہوجاتی ہے تھر جب ابو یپوریٹر کی آخری لائن پائپ کو گرمی ملتی ہے تو اس کی لائن کی گرمی ساتھ لگی جڑی بیلوز اور تھر مل بلب کو ملتی ہے تھر مل بلب کو ملتے سے تھر مل بلب کے اندر آجاتی ہے تھر مل بلب کو ملتے سے تھر مل بلب کو سے خول P کے اندر آجاتی ہے خول P گئیس تھیل مربح خول P کے بٹن سے خول P گئیس سے تھیل جاتا ہے خول P کے بیٹن سے خول P گئیس سے تھیل جاتا ہے خول P کے بیٹن سے بلب جاتا ہے اس طرح فرتے آن ہوجاتا ہے۔

# تقرموستيث مين خرابي

تھرموسٹیٹ کے اندر سے گیس لیک ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے تھرموسٹیٹ کام چھوڑ دیتا ہے تھرموسٹیٹ کی پتر یول پر کاربن بن جانے سے یا کاربن کے زیادہ ہونے سے آپس میں جڑ نہیں سکتی تھرموسٹیٹ کام چھوڑ دیتا ہے اپویپوریٹر بھی بھی تھرموسٹیٹ کی بیلوز کو اپویپوریٹر اپویپوریٹر کے پانیپ سے الگ ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے تھرموسٹیٹ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تھرموسٹیٹ کی بیلوز کو اپویپوریٹر کے کے ساتھ ٹھیک طریقے سے فٹ کر دیا جائے تا کہ تھرال بلب اپویپوریٹر کی ٹھنڈک حل کے ساتھ ٹھیک طریقے سے فٹ کر دیا جائے تا کہ تھرال بلب اپویپوریٹر کی ٹھنڈک حل کرسکے۔ اپویپوریٹر کی ٹھنڈک سے تھرال بلب کوٹھنڈک ملے گن تو تھرموسٹیٹ کام کرے گا۔

# تھرموسٹیٹ کو چیک کرنے کا طریقہ

اگر فرج نہیں چل رہا تو بلب کو چیک کریں اگر بلب فرج کا روثن ہے تو تھر موسٹیٹ کے دونوں ٹرمینل کی تاریں الگ کریں اور تھر موسٹیٹ کے دونوں تاروں کے ننگے کناروں کوآپس میں جوڑ دیں وہ تار کا حصہ جوتھر موسٹیٹ کے ساتھ لگاہے اگر فرج چل جاتا ہے تو تھر موسٹیٹ خراب ہے۔



تھرموسٹیٹ کی گئی قسمیں ہیں۔ائیر کنڈیشنر میں استعال ہونے والے تھرموسٹیٹ کے 2ٹرمینل ہوتے ہیں بجلی آنے کا ٹرمینل اور بجلی آگے جانے کا دوسراٹرمینل، واٹر کولر کے تھرموسٹیٹ میں بھی 2ٹرمینل ہوتے ہیں بجلی آنے کا ٹرمینل اور بجلی آگے جانے کا ٹرمینل ہوتا ہے۔

# ڈبل ڈورفر ہے کا تھرموسٹیٹ


اس تقرموسٹیٹ کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں ایک ٹرمینل پر نمبر 3 لکھا ہوتا ہے ڈبل ڈور کے تقرموسٹیٹ کا نمبر 3 والا ٹرمینل فرن کے نیچے والے خانے میں اپو پیورٹر کے ساتھ لگے ہیٹر میں کرنٹ دیتا ہے جس ٹرمینل پر تین لکھا ہے وہاں نیچے والے خانے کی ہیٹر کی تار لگائی جاتی ہے۔


# نوفراسك فريج كاتقرموستيث

نوفراسٹ فریج کے اندر تین تھرموسٹیٹ ہوتے ہیں اوپر والے خانے میں یعنی فریج کے فریز رمیں 2 تھرموسٹیٹ ہوتے ہیں ایک تھرموسٹیٹ جس میں گیس بھری ہوتی ہے دوسراتھرموسٹیٹ بائی میٹل ہوتا ہے بائی میٹل میں اوورلوڈ کی طرح پتری ہوتی ہے ٹھنڈک سے پتری کرنٹ کو بحال کرتی اور گرمی سے کرنٹ کوروکتی ہے۔

# بغير ٹرمينل كے تقر موسٹيث

ڈبل ڈور فرت کے میں نیچوالے جانے میں ونڈوٹائپ تھرموٹیٹ ہوتا ہے سردی سے ونڈو بند ہوجاتی ہے گرمی سے کھل جاتی ہے اس تھرموٹیٹ کے اندر بھی گیس ہوتی ہے مگر بجلی کے ٹرمینل نہیں ہوتے۔





# ر REFRIGERATOR گریٹر REFRIGERATOR

ر ۷ پیریٹرفر بچ کو کہتے ہیں الماری کی شکل کا ہوت<sub>ہ ہ</sub>ے دروازہ اور دیواریں "2 کے قر<u>ح</u> موٹی ہوتی ہیں۔ دیوار کے امری<u>ب</u> گلاس وول یعنی شیشے کی اون کھری جاتی ہےا بتھرمو یول کھر دی جاتی ہے; کہ فریج کا وزن باکا ہواور فریج کے بھے رکی ہوا نے ٹھنڈک ; ہر نہ جائے : ہر ککئی بھی م ہوافر تا کے اپنے رنہ جاسکے۔ درواز 🚍 🚑 یں گلی گیس 🛭 ہوتی ہے جس 🚑 کے اپنے رمقناطیس ہوتر ہے تک دروازہ ٹھیک طر } سے بند ہوجائے۔سامان رسٹو کیلئے جالی دارر پر ہوتے ہیں تا ہی گئی آسانی سے اچ جا سکے اور ٹھنڈک بھاری ہونے کی وجہ سے فریج کے امرینیج جاسکے جالی میں سے آسانی سے اشیاء کھی کی اچے کی طرف جاتی ہے اور ٹھنڈک بھاری ہونے کی وجہ سے پنچے رکھی اشیا ہے تی ہے۔ادوالے خانے میں ابو بیوریٹر کے زردہ نے ہوتے میں ان نے کی میں ادکیپری ہوتی ہے تر کہ ٹھنڈک اچ سے شروع ہواور نیچ تی رہے نیچر کھی اشیاء ٹھنڈی ہوتی رہیں اچ والے خانے میں زیر دہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ا 🗨 والے خانے میں اشیاء جم جاتی ہیں پنچے والے خانے میں شنڈک کم ہوتی ہے کیو الوبیوریٹر کے نہ 🗗 کم لگائے جاتے ہیں تقریباً تھرموںٹیٹ 40F کے بعدفریج کو بند کر دیتا ہے نیچے والے خانے میں ہی بلب اور ڈورسو نیج ہوتر ہے فریج کے چار نے کہو پنچھے لگے کالے نے کے کوکنڈ نسر کہتے ہیں۔کنڈ نسر کے کئے موڑ نے کے فلٹر ڈرائیر ہوت ہے فلٹر ڈرائیر کے بعد کیپلری 0.31 موٹی 7 فٹ کمبی ہوتی ہے۔ کیپلری کا دوسرا سراا ابویپوریٹر کے ساتھ ملتا ہے ابویپوریٹر ا<del>د</del>ے چھت سے شروع ہو<sub>،</sub> ہے اور کافی چکر کھانے کے بعد ابو بیوریٹرامخ رہی املار سے بنچ Q جات ہے بنچ تھوڑے چکر ہوتے میں ابو بیوریٹر سے بنچے سے :ہر کمپر Q = Q جات ہے۔ کمپر O کی سیشن لائن سے جوڑ دنے جا ہے کمپر 🖒 دوسری زر 🥿 لائن کنڈنسر کےساتھ ملی ہوتی ہے۔ کمپر 🔿 چاتا ہے تو کمپر 🤿 پگیس کنڈنسر میں داخل ہوتی ہے گیس R-134a ز در شکم اور ز زدہ تیز ہوتی ہے جول جول کنڈنسر کے نے کے الحر چلتی جاتی ہے گیس R-134a یک کنڈنسر کے نے کو دیتی چلی جاتی ہے اور خود گیس R-134a ٹھٹڈی ہوتی چلی جاتی ہے۔ کنڈنسر کے آخی ی نے کی میں . 4 داخل ہوتی ہے تو مکمل شنڈی ہونے کی وجہ سے گیس R-134a مائع حا 🤗 میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے کنڈ نسر سے . 4 فلٹر ڈرائیر کے بعر R-134a داخل ہوتی ہے تو فلٹر ڈرائیر کے بعر رگی جالی ہے رکز سایکا جیل میں ہے رتی ہے فلٹر ڈرائیر کے بعے رصاف اور خشک ہوتی ہے فلٹر ڈرائیر گیس R-134a میں سے نمی اور فالتو ذرات کواینے بعے رروک یا ہے خالص صاف گیس کو مائع کیس کا ہے کیپلری میں فوارہ ۲ ہے کیس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھوٹے ہونے کی وجہ سے آسانی کے می کواینے امحرج بکرتے ہیں اورایو بیوریٹر سے ہوتے ہوئے کمیر کی سیشن لائن سے ہوتے ہوئے گیس کے ذربے کپر O کے بعر جلیے جاتے ہیں کمیر O گیس R-134a کو پھر سے : ہر کنڈنسر میں نکال دیتا ہے اس طرح گیس R-134a چکر لگاتی ہے گیس فریج کے بعد رہے می ج ب کرنے کے بعد فریج کے نہر کنڈنسر میں لیے حاتی ہے گیس R-134a کھی کنڈنسرا سے زہر ہوا میں چلی جاتی ہے۔ کنڈنسر میں گیس R-134a چلتے ہوئے ہوا لگنے سے ٹھنڈی ہوجاتی ہے اور صاف ہونے کیلئے فلٹر ڈرائیر میں داخل ہوتی ہے۔ گیس R-134a فلٹر ڈرائیر میں سے صاف ہوکر خشک ہوکر پھر کیپلری میں داخل ہوتی ہے اور گیس

R-134a کیپلری سے باہر نکلتے ہوئے فوارہ بنتی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈک شروع ہوجاتی ہے۔ فریج کودیوار سے "18 دورر کھنا چاہے فرنے کے پیچے دیوار کی جاکھلی کھڑی ہوتو زیادہ بہتر ہے 15 مئی سے 15 جولائی تک بلکمئی سے جولائی تک فرنج کا کنڈنسروالا حصہ بیک سائیڈ عکھے کی طرف ہونی جاہئے ۔شدیدگری میں لوچلتی ہے اگر کنڈ نسر ٹھنڈی ہوا لگنے سے ٹھنڈانہیں ہوگا تو کنڈنسر کے اندر گزرنے والی گیس بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی جب گیس بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی تو کیپلری ہے R-134a گیس نکلتے ہوئے فوارہ بھی نہیں ینے گامائع حالت کافوارہ بنتا ہے گیس حالت کافوارہ نہیں بنتا جبR-134a کافوارہ نہیں بنے گافریج کےاویروالے خانے میں اندر کولنگ نہیں ہوگی جب فریج کے اندرکولنگ نہیں ہوگی تو فریج خراب سمجھا جائے گا خرابی کنڈ نسر پر ٹھنڈی ہوا نہ لکنے ہے ہوئی اس لئے فرتج کی بیک سائیڈ برگرمیوں میں شنڈی ہوالگنی ضروری ہے فرت کی میں اوپر والے خانے میں اکثر رکھی اشیاء فرت کے برف خانے کے ساتھ جم جاتی ہیں چھری سے فرج میں جمی اشیاء کوئییں کھر چنا چاہئے ۔ فرج کے اوپروالے خانے میں زیادہ برف کونوک داراشیاء سے نہ نکالا جائے بلکہ فرج کی بجلی ہند کر دیں کچھ دیرا تظار کریں جب برف یانی میں تبدیل ہوجائے تو جی اشیاء کو نکال لیں جب فرج کی بجلی بند ہوتی ہے تو برف پھلتی ہے تو سارایانی ٹرے میں جمع ہوجا تا ہے یانی کوفرز کا ایک لائن کے ذریعے کمپریسر برگرایا جا تا ہے فرزج کے بڑے خانے روشنی کیلئے ہیں ایک 15 واٹ کا بلب ہوتا ہے بلب کوا یسے سونچ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جس کی ناب کو دیا دیا جائے توبلب بند ہوجا تا ہے ناب کوآزاد کیا جائے توبلب روش ہوجا تا ہے۔ سونچ کے اندرا یک سپرنگ لگا ہوتا ہے سپرنگ کے دباؤ سے بلب بند ہوجا تا ہے سوئچ کو دروازے کے قریب لگایا جاتا ہے جب فریج کا درواز ہبند کیا جاتا ہے تو سوئچ دب جاتا ہے جس کی وجہ سے فریج کا دروازہ بند ہونے سے فریج کا بلب بھی بند ہوجاتا ہے فریج کا کوئی بھی رنگ ہوسکتا کنڈنسر کا رنگ کالا رکھاجاتا ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ تیزی ہے گرمی کوخارج کرے۔فرج میں گرین گیس R-134a بھری جاتی ہےاورواٹ کےحساب سے کمپریسر لگایا جاتا ہے سائز کے حساب سے کمپریسرفٹ ہوتا ہے 1/10 ہارس یاور سے 1/3 ہارس یاور کے کمپریسر فرتے میں لگائے جاتے ہیں فرتے کا کمپریسر باہر اور پیچھے لگایا جاتا ہے کمیریسر کے پنچے چارگول ربڑ کے بش لگے ہوتے ہیں تا کہ کمیریسر کے چلتے ہوئے تفرتھرا ہٹ پیدا نہ ہو کمیریسر کے اندربھی تفرتھرا ہٹ کو کم کرنے کیلئے تین سٹیل سپرنگ ہوتے ہیں سپرنگ کمپریسر کی تفرتھرا ہٹ کو کم سے کم کرتے ہیں۔کمپریسر کے اوپر یلاسٹک یا دھات کی پلیٹ لگی ہوتی ہے فرت جب بند ہوتا ہے برف پگھل کریانی بن کر کمپریسر کیٹرے میں آ جا تا ہے جس ہے کمپریسر ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔ کمپریسر کوچلانے کیلئے ریلے گی ہوتی ہے۔ 1/5 HP سے بڑے تمام کمپریسریر ریلے کے ساتھ سٹارنگ کیپسیڑ بھی لگا ہوتا ہے کیپیسٹر 80-110UF ہوتا ہے ۔ کوئی کمپنی کمپریسر کوشنڈار کھنے کیلئے چھوٹا ساپنگھا بھی لگادیتی ہے عکھے کی ایک تارریلے کے ساتھ اور دوسری اوورلوڈ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے جب کمپریسر بند ہوتو پنکھا بھی بند ہوتا ہے فریج میں کنڈنسرتین جگہ چکرلگا تا ہے کنڈنسر کا پائپ فریج کی دیواروں سے گزرتا ہواواپس آتا ہے اور ہر کنڈنسر کا پائپ فریج کی دیواروں سے گزرتا ہواواپس آتا ہے اور کمپریسر کے قریب نیچے لگی پلیٹ کے قریب چکر کھانے کے بعد ختم ہوتا ہے تین جگہ چکر کھا تا ہے ایک باہر پیچیے دوسرا دیواروں کے اندرنمبر 3 کمپریسر کے قریب ٹرے کے نیچے پلیٹ کے ساتھ اس طرح زیادہ سے زیادہ تیزی سے کنڈنسرٹھنڈا ہوتا ہے فریج کوایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہوئے الٹا نہ کریں ابو بیوریٹر زیادہ ترسلور بلیٹ ٹائی ہوتے ہیں فریج میں اوپر بڑی پلیٹ لگی ہوتی ہے ابو پیوریٹر کازیادہ یائپ او پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے او پرزیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے جس کی وجہ سے او پروالے خانے میں رکھی جانے والی ہر

چیز جم جاتی ہے۔کسی وجہ سے اگر فرت کی بھل بند ہوجائے تو تقریباً 10 منٹ کے بعد فرج کی بھل دینی چاہئے۔ فلٹر ڈرائیر:

فرتے کے اندر پکا ویلڈ کرنے والا ڈرائیر استعال ہوتا ہے فلٹر ڈرائیر کے اندرائیک طرف موٹی جالی اور دوسری طرف باریک ہوتی ہے دونوں جالی کے درمیان سلیکا جل بھرا ہوتا ہے ۔ فرتے اگر کسی جگہ سامنے کنڈنسر کے قریب لیک ہوگا تو وہاں تیل کا نشان بن جاتا ہے۔

# فریج د بوارسے دور:

فرق کی دیوار سے "18 دوررکھیں اگر ممکن ہوتو فرق کھڑی کے سامنے رکھیں فرق کی عمرفرق کی کام کرنے کی صلاحیت
کنڈ نسر سے تازہ اور شخش کی ہوا کے نکرانے سے ہے۔ فرق کے اوپر چھوٹی "15 کی چبل ہوتی ہے اگر کوئی اشیاء ہرف میں جم جائے
تو چبل سے اکھاڑ دی جائے انسان انظار نہیں کرتا جلدی میں غلطی ہو سکتی ہے جلدی میں چبل ہی آسانی سے برف میں جی اشیاء کو
ہوف سے الگ کرتی ہے ہر چھی اہ بعدد بواررنگ کرنے والے برش سے کنڈ نسر کوا چھے طریقے سے صاف کرنا چاہئے تا کہ کنڈ نسر
میں گزرنے والی گیس آسانی اور تیزی سے شخش کی ہو۔ فرق کا دروازہ زیادہ دیر کھلانہیں رہنا چاہئے۔ گرم ہوااندر چلی جاتی ہے۔
ہرف بنانے کیلئے بڑے بڑے برتن نہیں رکھنے چاہئیں۔ چھوٹے برتن ہوں تاکہ فرق آپنے وقت پر آٹو مینک ہوجائے ،فرق کا زیادہ
دیر سے چلنا جل جانے کا سب بنتا ہے۔ فرق کے نیچوالے خانے کے اندرر یک پراس طرح خوراک اور برتن کورکھا جائے کہ ہوا
کے اوپر نیچ جانے آنے کیلئے جگہ رہے نیچ سے ہوا کا اوپر جانے کا راستہ بند نہ ہوفر بھے کہ دروازہ جلد خراب ہوجائے گایا ٹوٹ جائے گا۔ گرمیوں میں فرت کھرموشیٹ کی سپیڈ 2 تین سے زیادہ نہ ہو کہ
فرت جلدی بند ہواور کمیر یہ کوشنڈ اہونے کا وقت مل جائے گا۔ گرمیوں میں فرت کھرموشیٹ کی سپیڈ 2 تین سے زیادہ نہ ہو کہ
ہوتا ہو قرز رپیٹ پرجی برف بگھل کر پانی بین کر نیچ باہر جانے کیلئے اکھا ہوتا ہے چھوٹے سے "11 کے بلیٹ کی ہوئے ہے جب فرت کہ بند کیا ہوتا ہوتا ہے چھوٹے سے "11 کے بلیٹ کی ہوئی ہوتی ہوئے سے بانی اندر سے باہم کمیر یہ رپر جاتا ہے۔

## ېرچ والولگانا:

سمجھی کبھی پانی باہر جانے والا پلیٹ کے بنچے سوراخ مٹی وغیرہ سے بند ہوجا تا ہے پانی اندروالے کنڈنسر کوخراب کرتا ہے کمپریسر اتار نے سے پہلے پرج والولگانا ہو گا جہاں لیک ہوتا ہے وہاں تیل آتا ہے۔جوں جوں گرمی کے زیادہ قریب آتے جائیں گرمی میں اضافہ ہوتا جائے۔

# فریج کادروازه کم سے کم کھولیں:

فرت کے دونوں درواز ہے کم سے کم کھولے جائیں اگر فرت کا دروازہ زیادہ سے زیادہ دیر بندر ہے گا تو فرج کے اندر رکھی اشیاءخوراک ٹھنڈی ہوگی اوراو پروالے خانے میں رکھی اشیاء جم سکے گی پانی برف بن سکے گابار بار دروازہ کھولنے سے فرج کے کے اندر بار بارگرم ہوا داخل ہوگی گرم ہوا کو نکالنے کیلئے فرج کو کافی دیر لگی جب گرم ہوا نکل جائے گی تو پھراشیاء کی گرمی فرج کے نکالےگا۔اس لئے گرمیوں میں کم سے کم فرتج کا دروازہ کھولا جائے۔ضرورت کا اشیاء فرتج سے نکال کرفوراً فرتج کا دروازہ بند کردینا جاہئے۔

# ريفريجريرمين مندرجه ذيل نقائص ہوتے ہيں:

ریفر بجریٹر چلتا ہے اوپر والے خانے میں برف بنتی ہے نیچے والے میں ٹھنڈک پیدانہیں ہوتی سامان رکھا ہوا گرمی ہے سلسل خراب ہور ہاہے۔ پرج والوسے چیک کرنا ہے کنڈنسریائپ لیک ہوگا۔

نمبر 1 کچھ گیس لیک ہونے کے بعد کم ہوگی او پر کولنگ ہے مگر ینچے کولنگ نہیں ہوتی جہاں سے گیس لیک ہوتی باہر وہاں تیل کے نثان بن جائیں۔

نمبر2 کمپریسر کے فلیر والوخراب ہو چکے ہوں گے ایسی صورت میں جب فلیر والوخراب ہوتے ہیں تو کمپریسر کے چلنے کی آواز کافی زیادہ ہوجاتی ہے دوسرے کمرے تک آواز جاتی ہے۔الی صورت میں کمپریسر تبدیل کیا جائے۔

# ريفريج يٹرچلتا ہی نہیں کوئی آواز پیدانہیں ہوتی:

نمبر 1 تھرموسٹیٹ خراب ہو چکا ہوگا جب تھرموسٹیٹ کے اندرنگی پتری ٹوٹ جاتی ہے تو کمپریسر کو ملنے والی بجل مکمل نہیں ہوتی اس لئے کمپریسر نہیں چاتا تھرموسٹیٹ تبدیل کیا جائے۔

نمبر 2اوورلوڈ جل چکا ہوگا تو اوورلوڈ کے اندرگلی ہیٹر کی تارٹوٹ جاتی ہے اوورلوڈ سے بھی کمپریسر کو پھر بجلی نہیں ملتی کمپریسر نہیں چلتا اوورلوڈ کو تبدیل کیا جائے ۔ کمپریسرا گرچاتا ہے تو کولنگ فرج کے اندر ہوگی ۔

سپلائی کی تارمیں سے یا تھرموسٹیٹ اوورلوڈ کی تارمیں سے کوئی تارٹوٹ چکی ہوگی یا اتر چکی ہوگی تارکو جوڑ دینے سے فرتج چلے گا۔جس ساکٹ میں لگا ہے اس ساکٹ کو بجلی چیک کیا جائے ساکٹ بھی خراب ہوسکتی ہے۔

نمبر 3 فریج چلتا ہے ٹک کر کے بند ہوجاتا ہے۔

# ريفرير يرمين خرابي يانقائض:

1: فرنج چاتا ہے ٹک کر کے بند ہوجا تا ہے فرنج کی ریلے خراب ہو چکی ہوگی۔اگر فرنج کی ریلے خراب ہوتی تو فرنج چاریا" 5 ایمپیئر بحلی لیتا ہواور اوور لوڈ سے ٹک کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اوور لوڈ سے ٹرپ کر جاتا ہے صرف رنگ مقناطیس زور لگاتے ہیں۔ کمپریسز ہیں چاتار یلے تبدیل کی جائے۔

2: فرنج کے کمپریسر کاپسٹن وغیرہ ٹوٹ چکا ہوگا اگر فرنج 7 ایمپیئر بجلی لیتا ہے تو کمپریسر کاپسٹن یاراڈ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے فرج بہیں چاتا ہے کمپریسر "7 ایمپیئر کے قریب بجلی لیتا ہے اوراوورلوڈ سے ٹرپ کرجا تا ہے۔

3: فرج کو چیک کرتے ہیں تو 10 ایمپیئر بحل لیتا ہے اور اوور لوڈ سے ٹرپ کر جاتا ہے فرج کے کمپریسر کی وینڈنگ جل چکی ہوگ کپریسر کواتار کر تبدیل کیا جائے۔

# فرت كوماته لكانے سے كرنٹ لكتى ہے:

1: كميريسر جل چكا مو گا اووميٹر سے فرت كے كميريسر كے ٹرمينل چيك كئے جائيں۔ ايووميٹر كو OHM ( 🖚 )پرركھا

جائے۔الیوومیٹری ایک تارکمپریسر کے کامن کیا رنگ Rیا شارٹنگ کاٹرمیٹل پرلگائی جائے پرالیوومیٹری دوسری تارکمپریسری
چار جنگ پائپ کے ساتھ لگائی جائے چار جنگ پائپ کے اس جھے پرالیوومیٹری دوسری تارکولگایا جائے جہاں چار جنگ پائپ پر
مٹی زنگ اور نہ رنگ ہوا گرزنگ پائپ پرلگا ہے تو ریت سے رنگ کو پائپ پرسے اتارکرلگایا جائے۔الیوومیٹری ناب چیک کرلیں
اوہم پر ہونی چاہئے۔اگر الیوومیٹری سوئی حرکت کرتی ہے تو کمپریسر جلنے کے بعد شارٹ ہو چکا ہے الی صورت میں کمپریسر کومزید
نہ چیک کریں اب تبدیل کردیں اگر فرت کی میں کرنٹ ہے کمپریسر ٹھیک ہے کمپریسر ٹھیک ہے اگر فرت کی میں کرنٹ ہے تو تھرموسٹیٹ نہ چیک کریں اب تبدیل کردیں اگر فرت کی میں کرنٹ ہے کمپریسر ٹھیک ہے کمپریسر ٹھیک ہے اگر فرت کی میں کرنٹ ہے تو تھرموسٹیٹ کی تاریں آپس میں شارٹ کرنے کے بعد فرت کی کوالیوومیٹر سے چیک کیا جائے اگر تھرموسٹیٹ کی تاریا ہر زکال کرآپی میں ملانے سے فرت کی چاتا ہے مگر کرنٹ نہیں مارتا تو تھرموسٹیٹ شارٹ موسٹیٹ کو تبدیل کیا جائے۔

3: کوئی تارنگی ہوکر فرج کی باڈی کے ساتھ ﷺ کررہی ہوگی فرج کی وائزنگ کی تارنگی ہوکر جب باڈی سے ﷺ کرتی ہے تو فرج میں کرنٹ آ جاتی ہے۔

4: کبھی بھی ارتھ کی تارفر ہے کی دوسری تاروں سے نگرا جاتی ہے تو بھی فر ہے میں کرنٹ آ جاتی ہے۔

## فریج چلتاہے کولنگ نہیں کرتا:

# يائپ كوماتھ سے پكر كرويلدنه كريں:

کمپریسر کچھ دیر چلتا ہے پھرآ ہتہ آ ہتہ گرم ہونا شروع ہوجا تا ہے پھر بہت زیادہ گرم ہوکر کمپریسر بند ہوجا تا ہے کمپریسر جب گرم ہوجا تا ہے تو مٹی کوکنڈ نسر پر سے ہٹایا گرم ہوجا تا ہے تو کمپریسر کے ساتھ لگے کنڈ نسر کو چیک کریں کنڈ نسر پرمٹی تو نہیں جمی اگر کنڈ نسر پر سے ہٹایا

جائے جس کنڈنسر پرمٹی ہوتی ہےاس کنڈنسر کی گرمی خارج نہیں ہوتی کنڈنسر کے اندرگز رنے والی گیس ٹھنڈی نہیں ہوتی جب کمپریسر کو گرم گیس ملتی ہےتو کمپریسر مزیدگرم ہوتا چلا جاتا ہے آخر کاربہت زیادہ گرم ہوکر بند ہوجا تا ہے۔

اگر کمپریسر کچھ دیر چلتا ہے تو گرم ہوکر بند ہوجا تا ہے کنڈنسر کے ساتھ لگے پکھے کو چیک کیا جائے کنڈنسر کے ساتھ لگا پکھا بند ہے یا پکھے کے بش خراب ہیں۔جس کی وجہ سے پکھے کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہے جب پکھا پوری سپیڈ سے نہیں چلتا تو کنڈنسر ٹھیک طریقے سے ٹھنڈ انہیں ہوتا۔ پکھا فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔

2: کنڈنسر پرمٹی ہوگی گیس کنڈنسر میں ٹھنڈی نہیں ہور ہی جس کی وجہ سے گیس کا پریشر بڑھ رہا ہے کمپریسر گرم ہور ہا ہے کنڈنسر صاف کیا جائے۔

3: کمپریسر کی وائنڈ نگ کزور چکی ہے جس کی وجہ ہے کمپریسر گرم ہور ہاہے کمپریسر کو تبدیل کیا جائے۔

4: کنڈنسر پردھوپ پڑی رہی ہے یا کنڈنسر دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے کنڈنسر کو تازہ ہوادی جائے۔

5: ریفریجریٹر مسلسل چل رہا ہے نیچے والے خانے میں رکھی اشیاء زیادہ ٹھنڈی ہونے کے بعد جم رہی ہیں تو تھرموسٹیٹ آٹو میٹک نہیں ہور ہا۔ خراب ہو گیا ہے تھرموسٹیٹ تبدیل کیا جائے۔

6: ریفریجریٹر چاتا ہے کونگ نہیں کرتا فلٹر ڈرائیر چوک ہوگا یا کمپیلری چوک ہوگا ۔ کمپیریسر چاتا ہے تورگڑ سے ذرے پیدا ہوتے ہیں رگڑ والے ذرات گیس کے اندرشامل ہوکر کنڈنسر میں جاتے ہیں کنڈنسر سے فلٹر ڈرائیر کے اندر جاتے ہیں اور فلٹر ڈرائیر کا راستہ جالی بند کردیتے ہیں پھر گیس نہیں گزر سکتی گیس رک جاتی ہے جس کی وجہ سے کولنگ ختم ہوجاتی ہے۔


# ائل چوک:

جب فرت کو الٹا کیا جاتا ہے تو کمپریسر کا تیل ایو یپوریٹر میں چلا جاتا ہے جب ایو یپوریٹر میں تیل موجود ہوتا ہے تو کولنگ نہیں ہوتی ۔ کم ریٹ والی گیس سے تیل کو پریشر دے کر نکالا جائے قدرتی ہوا کے اندرمٹی ریت کے ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات کیپلری کو بند کر دیتے ہیں اس لئے ہوا کا پریشر نہ دیا جائے۔

# ابویپوریٹر کے اندرنوک دار چیز کالگ جانا:

کے بعد پرج کر کے گیس بھر دیں اور پھر کچھ دیر چلا کر پھر دوسری بارو یکیوم کریں کمپریسر میں پسٹن اورفلیپر والو کے درمیان ہوا ہوتی ہے و کیوم کے ذریعے جب کمپریسر کو پچھ دیر کیلئے چلایا جاتا ہے تو پسٹن اورفلیپر والو کے درمیان رکی ہوا آ گے کنڈنسر میں چلی جاتی ہے اور کمپیری کے درمیان والی ہوا گیس بھرنے کے بعد کمپریسر کے چلنے سے ہوا آ گے پائپ میں چلی جائے گی جہاں سے و کمپوم کے ذریعے باہر آ سکے گی اس طرح اچھا و کمپوم ہوگا۔


# فریج کی بجلی کی تاریں




Chapter-19

# واٹر کولر سے کنکشن

سیلائی کی ایک تارتھر موسٹیٹ میں گئی تھر موسٹیٹ کے دوسر ہے بوائنٹ سے اوور لوڈ میں تارگئی اوور لوڈ کمپریسر کے کامن میں لگی سیلائی کی دوسری تارا وورلوڈ پر لگی ۔ سپلائی کی دوسری تارر یلے کی رنگ بوائٹ میں لگی ۔ کنڈ نسر فین موٹر کی ایک تارر یلے پر لگی دوسری تاراوورلوڈ پر لگی ۔





# ائیرکنڈیشنگ AIR CONDITIONING

ائیر کنڈیشنگ وہ علم یا سائنس جس سے ہوا کی رفتار اور ہوا کے ٹمپر پچرکواس طرح طریقے سے تبدیل کیا جائے کہ وہ بیٹھا ہوا انسان سکون اور آرام محسوں کرےائیر کنڈیشنگ کہتے ہیں۔

Air ائیر انگریزی میں ہوا کو کہتے ہیں کنڈیشن حالت کو کہتے ہیں دوسر ہے الفاظ میں ہوا کی ''حالت CONDITION''
انسان جہال رہتا ہے وقت گزرتا ہے اس جگہ کو 70F ڈگری فارن ہیٹ سے 80F تک ہوتا ہے تو شخنڈک پیدا کر کے 70F ڈگری
فارن ہیٹ سے 80F فارن ہیٹ ٹمپر پچر رکھا جاتا ہے جو 25 ڈگری سنٹی گریڈ سے 28C سنٹی گریڈ تک ہوتا ہے گھر سے لے کرسکول
کالج' فیکٹری کارخانے ہوئل ہیتال وغیرہ چھوٹی اور بڑی عمارتوں کو ائیر کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے انسان آ رام سکون
محسوس کرسکیں۔

کی بھی جگہ کوائیر کنڈیشن کرنے کیلئے چار نقاط کا خیال رکھا جاتا ہے نمبر 1۔ ہوا کا درجہ حرارت کا کنٹرول نمبر 2۔ ہوا کا چلنا۔

نمبر 3۔ ہوا کا صاف ہونا۔ نمبر 4۔ نی کا کنٹرول کی بھی جگہ یا کمرہ کو گھر کوائیر کنڈیشن کرنے کیلئے اس مجارت کو ائیر کنڈیشن کیلئے بنایا
جاتا ہے تا کہ ائیر کنڈیشن گھیک طریقے ہے کا م کرسے ائیر کنڈیشن آٹو بیٹک چل سکے۔ عمارت کی گھریا کمرے کی دیواروں سے گھڑکیوں

ہوا تا ہے تا کہ ائیر کنڈیشن گھیک طریقے ہے کا م کرسے ائیر کنڈیشن آٹو بیٹک چل سکے۔ عمارت کی گھریا کمرے کی دیواروں سے گھڑکیوں

ہمٹلا کمرے کوائیر کنڈیشن بنانے کیلئے کمرے کی جھت دیواروں کواس طرح بنانا ہوگا کہ باہر سے گرمی یا سردی دیوارچھت کے ذریعے

ممٹلا کمرے کے اندر نہ آسکے روشن دان کھڑکیوں کے اندر پردے اور باہر چیک لگاتی ہوتی ہے دیوار کے ساتھ کنٹری کی تبہدلگانی ہوتی ہے یہ گھرت کی گرمی اور کھوٹ کی بارک کی بنائی جاتی ہیں۔ اینٹ باہر کی گرمی کو جذب کرنے کے بعد
دیواروں کی گرمی کمرے کے اندر نہ آسکے کمرے کی دیوارا پہنٹ یا بلاک کی بنائی جاتی ہیں۔ اینٹ باہر کی گرمی کو جذب کرنے کے بعد
مرے میں شفٹ کردیتا ہے جیب ائیر کنڈیشنز کمرے سے گرمی کا کا بایا جاتا ہے۔ سیمنٹ سریا ہے جب ائیر کنڈیشنز کمرے میں شفٹ کردیتا ہے جب ائیر کنڈیشنز کمرے سے گرمی کا کا روٹو دیواراور کھڑکی روشن دان سے تھت ہے آہتہ آہتہ باہر کی گرمی آئی رہے گ

گھریلوفر تے وائیر کنڈیشنر بناوٹ چار پائپ کوجوڑ کر کمپر یسر درمیان میں لگا کر بنایا جا تا ہے۔ کنڈنسر پائپ نمبر فلٹر ڈرائیر پائپ باریک پائپ کیا گئی کی پائپ کوشنڈ اکر تا نمبر 4 تا نبا کے پائپ چار پائپ کوشنڈ اکر تا ہے کنڈنسر پائپ کے درمیان میں ایک پنگھا ہوتا ہے پنگھا جب چلتا ہے تو کنڈنسر پائپ کوشنڈ اکر تا ہے کنڈنسر پائپ کے اندر گیس کمپر یسر میں سے نکل کر جب داخل ہوتی ہے تو گیس زیادہ گرم زیادہ تیز ہوتی ہے گیس کے گرم ہونے کی

وجہ سے کنڈ نسر کے اندر چلنے سے کنڈ نسر پائپ گرم ہوجاتا ہے کنڈ نسر کے قریب گلے بیٹھے کے چلنے سے بیٹھے کی ہوا کلرانے سے کنڈ نسر کے شختا اہوتار ہتا ہے۔ اس بیٹھے کا دوسراسرا کمرے کے اندر کی ہوا کو ایو یپوریٹر پائپ سے کلراکر کمرے کو گرم یا ٹھنڈاکرتا ہے۔ کمپریسر کو چلا تا ہے چلانے کیلئے کیپیسٹر ہوتے ہیں ائیرکنڈیشنر کنٹرول کرنے کیلئے تھر موسٹیٹ لگا ہوتا ہے بیٹھا کو صرف چلا نا ہو یا کمپریسر دونوں کو چلا تا ہے سلیکوسون جو تا ہے ائیرکنڈیشنر سے کمرے میں تازہ ہوا داخل کرنے کیلئے چھوٹی کھڑی گلی ہوتی ہے ایو یپوریٹر کے ساتھ گرل کو چلانے کیلئے چھوٹی کھڑی گلی ہوتی ہے ایو یپوریٹر کے ساتھ گرل کو چلانے کیلئے چھوٹی کھڑی گئی ہوتی ہے اور پھر ہوتی ہے۔ ا

ائیر کنڈیشنر دیوار کے ساتھ فرش سے 5 فٹ اوپر لگانا ضروری ہے ائیر کنڈیشنر سے آنے والی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا
بھاری ہوتی ہے ٹھنڈک نے پنچ کو گرنا ہوتا ہے۔ ائیر کنڈیشنر کے قریب جانے والی ہوا گرم ہوتی ہے جس گرم ہوا کوائیر کنڈیشنر نے
ایو پپوریئر کو آئل یا پائپ سے کلرا کر ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے گرم ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر جاتی ہے۔ جہاں پر ائیر کنڈیشنر فرش کے قریب
پنچ لگا دیتے ہیں اس جگدا ئیر کنڈیشنر ٹھنڈی ہوا کو بار بار فرش پر پھینکتا ہے فرش کے قریب ٹھنڈک ہوجاتی ہے اوپر گرم ہوا موجو در ہتی ہے
مثلاً فرج کا ایو پپوریٹر جس طرح ہمیشہ فرت کے خانے میں اوپر ہوتا ہے اور پھر ایو پپوریٹر میں کیپلری اوپر سے کو لنگ شروع کرتی ہے۔
کو لنگ بھاری ہونے کی وجہ سے پنچ آتی ہے گری ہلکی ہونے کی وجہ سے اوپر جاتی ہے۔ اگر AC پنچ فرش پر لگا دیا جائے تو کمرے کے
اندر کھڑے انسان کے پاؤں پہلے ٹھنڈے ہوں گے۔ انسان کے بازوکا فی دیر کے بعد کم سے کم ٹھنڈے ہو کیس گے۔ گری ہلکی ہونے
کی وجہ سے اوپر جاتی ٹھنڈک بھاری ہونے کی وجہ سے پنچ رہتی ہے اس لئے فرش سے 5 فٹ کم از کم ائیر کنڈیشنر اونچا ہونا چا ہونا چا ہونا کا کہ وجہ سے نیچ رہتی ہے اس لئے فرش سے 5 فٹ کم از کم ائیر کنڈیشنر اونچا ہونا چا ہونا چا ہونا کے تا کہ

# كند نسر يردهو پنهيں پر ني حاجے:

ائیر کنڈیشنر کے کنڈنسر پر دھوپ نہیں پڑنی چاہئے گرمیوں میں جس ائیر کنڈیشنر کے کنڈنسر پر دھوپ پڑتی ہے وہ اٹر کنڈیشنر دھوپ کے وقت دن کے وقت کام نہیں کرسکتا خراب ہوجا تا ہے کنڈنسر میں گیس شٹڈی نہیں ہوسکتی گرم گیس ہی فلٹر ڈرائیر میں جاتی وہاں سے گرم گیس کمیر کیسر میں جا کر کمیر کیسر کمیر کیسر کمیر کرتی اس طرح ائیر کنڈیشنر ٹرپ کرنا شروع کردیتا ہے شٹرک ختم ہوجاتی ہے۔

گرمیوں میں جس کنڈ نسر کوتازہ تازہ ہوانہیں ملتی وہ کنڈ نسر اپنی گرمی گرم ہوا میں بند ہوا میں اپنی گرمی آسانی سے نہیں نکال سکتا اس لئے ٹھنڈک دینا بند کر دیتا ہے۔ 10 اپریل کے بعد جس ائیر کنڈیشنز کی سروس نہیں ہوگی جس کنڈ نسر پرمٹی جمی ہوگی اس ائیر کنڈیشنز نے ٹھنڈک نہیں دینی جس کنڈ نسر کی فینز FINS آپس میں ملی ہوں گی بند ہوں گی اس کنڈ نسر سے ہوانہیں گراسکتی پائپ نہ درمیان سے گزر سکتی ہے۔ جس کنڈ نسر سے ہوانہیں گزر سکتی وہ کنڈ نسر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا ائیر کنڈیشنز میں ٹھنڈک پیدا نہیں ہوگی گیس چلتے کمپر یسر میں گرم گیس کے گزر نے سے کمپر یسر مزید گرم ہوکرٹرپ کرجاتا ہے۔ مٹی اور گرد و غبار آلودہ کنڈ نسر ائیر کنڈیشنز کے کمپر یسر کونہیں چلنے دیتا 10 اپریل کے بعد ائیر کنڈیشنز کی سروس بہت ضروری ہوتی ہے آگر تین ماہ ائیر کنڈیشنز چاتا رہا تو ائیر کنڈیشنز کوصاف کرنا ضروری ہوتا ہے جب گرم گیس کمپر یسر کے اندر جاتی ہے تو کمپر یسر کے اندر پسٹن سکنڈر کے ساتھ کراتی ہوئے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے رگڑ کھا کرگرم ہوئے ہوئے ہیں گرم گیس گرم

پسٹن سانڈر سے گرا کرمز پیرگرم ہوجاتی ہے جس گیس جول گرم ہوتی جاتی ہے گیس گرم ہونے کے ساتھ ساتھ مز پیر چیلتی بھی جاتی ہے جب گیس زیادہ گرم اور زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو کمپر پسر گیس کودبا نہیں سکتا۔ کمپر پسر کی طاقت سے گیس پھیل کرزیادہ دباؤوالی ہوجاتی ہے۔ کمپر پسر جب گیس کوئیس دباسکتا تو دبانے کیلئے زیادہ زورلگانے کی کوششیں کرتا ہے اور کمپر پسر زورلگانے کیلئے زیادہ بجلی کھا تا ہے زیادہ بجلی خرچ کرتا ہے جب کمپر پسر میں زیادہ بجلی گر رتی ہے تو اوورلوڈ سے ٹرپ کرنے ہے بو اوورلوڈ ٹرپ کرنے ہے بگلی بند ہوجاتی ہے کمپر پسر بند ہوتا ہے ایئر کنڈیشنز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب کمرہ ائیر کنڈیشنز میں زیادہ بجلی گر درق دیا ہے جب کمرہ ائیر کنڈیشنز کیلئے دیواروں کوانسولیشن لگا کر جم سے کمپر پسر بند ہوتا ہے ائیر کنڈیشنز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب کمرہ ائیر کنڈیشنز کیلئے کہ دوازے کھڑ کیوں کے اندر پردے اور باہر جیک لگا دینے ہے ائیر کنڈیشنز کودھوپ سے بچا کر ہر تین ماہ بعدفل سروس کرنے سے ائیر کنڈیشنز کودھوپ سے بچا کر ہر تین ماہ بعدفل سروس کرنے سے ائیر کنڈیشنز کودھوپ سے بچا کر ہر تین ماہ بعدفل سروس کرنے سے ائیر کنڈیشنز کوری ہونے پرائیر کنڈیشنز کی طرف سے مابوس نہیں ہوں گے جب ائیر کنڈیشنز کی طرف سے مابوس نہیں کیا گیا تو گری میں ائیر کنڈیشنز کام نہیں کرتا تو جن کوائیر کنڈیشنز کی پوری معلومات نہیں وہ کہتے ہیں آئی گنڈیشنز کام پھوڑ گیا۔

ونڈوٹائپائیر کنڈیشنر کے اہم نکات

نمبر 1: ونڈوٹائیائیرکنڈیشنر میں R.22فری آون نمبر 22 گیس بھری جاتی ہے۔

نمبر2: اس کی کیپسٹی BTU 600 هے BTU 30,000 هوتی ہے زیادہ تر BTU 18000 کے استعال ہوتے ہیں۔

نمبر 3: ائیر کنڈیشنر کوبند ہونے کے بعد فوری طور پرنہ چلائیں کم از کم 5 سے 10 منٹ کے بعد چلائیں۔

نمبر 4: جب ائیر کنڈیشنر کوفٹ کیا جائے تو تین سے چارانچ دیوار سے اندر کنڈنسر دیوار سے کمل طور پر باہراور کھلی جگہ ہونا ہ۔

نمبر 5: ائير كنڈيشنر كے كنڈنسر پردھوپنہيں پڑنی جاہئے۔باہر كھلى جلدے تازہ ہواملنی جاہئے۔

نمبر 6: ائیر کنڈیشنر کافلٹر استعال کے دوران ایک ہفتے کے بعد صاف ہونا چاہئے۔ائیر کنڈیشن جب چلتا ہے تو ایو یپوریٹر کے ساتھ ہواٹکراتی ہے تو یانی بنا تا ہے۔

نمبر 7: فٹ کرتے وقت فرش سے 5 فٹ اونچافٹ کریں اور ہا ہر کی طرف کم از کم ایک ایج ڈھلوان رکھنا چاہئے۔ تا کہ ڈھلوان سے ائیر کنڈیشنر کا پانی ہا ہر کنڈنسر کی پائپ لائن کول سکے اور وہاں سے پانی ہا ہر چلا جائے یا پانی خٹک ہوجائے۔

نمبر8: ائیرکنڈیشنر کوموٹی تارکم از کم 7.29 کی تارلگائی جائے سے بجل دی جائے تا کہ R-A لاک روٹرایمپیر کے مطابق شارٹ کے وقت بجلی ائیرکنڈیشنر حاصل کر سکے۔

نمبر9: ائيركنڈيشنركوايميئر "A"مطابق سركٹ بريكرلگائيں۔

نمبر 10: اگرائیر کنڈیشنر چاتا ہے تو ہرتین ماہ بعد سروس ہونا ضروری ہے۔

نمبر 11: جب ائیر کنڈیشنر کولمبی مدت کیلئے بند کرنا ہوتو پانی خشک کرنے کے بعد بند کریں تا کہ پانی کی موجود گی میں ائیر کنڈیشنر میں زنگ نہ لگے۔

نمبر12: ائيركنڈيشنر كےساتھارتھضرورلگائيں۔

نمبر 13: ائیرکنڈیشنر کے ساتھ نے جانے والے گیپ یا سوراخ کوکٹری کے شختے سے یاہارڈ بورڈ سے بند کردیں ہاہر کی ہوااندر نہ آسکے اندر کی ٹھنڈک ہاہر نہ جاسکے۔

نمبر 14: ائیرکنڈیشنر کوسروس کرتے وقت ائیرکنڈیشنر کی موڑ کمیپییٹر 'سلیکٹرسو کچ اور کمپریسر کےٹرمینل پر پلاسٹک لپیٹ دیں تا کہ بجلی کے وائیر میں یانی نہ جاسکے۔

نمبر 1: ونڈوٹائپ ائیرکنڈیشنر کی گیس لیک معلوم کرنا: نمبر 2: ونڈوٹائپ ائیر کنڈیشنر کوویکیوم کرنانمبر 3: ونڈوٹائپ ائیر کنڈیشنر میں گیس چارج کرنا: نمبر 4: گیس چارج گیج کے ذریعے کرنا: نمبر 5: گیس چارج ایمپیئر میٹر کے ذریعے کرنا

نمبر 1: ونڈوٹائپ ائیر کنڈیشنر کی گیس لیک معلوم کرنا۔

ونڈوٹائپ ائیرکنڈیشز کی لیک چیک کی ضروری دود فعہ ہوتی ہے پہلی دفعہ جب ائیرکنڈیشز چاتا رہتا ہے اور گیس لیک ہونے کی وجہ سے کو لنگ نہیں کرتا۔ ائیرکنڈیشز کے چلتے ہوئے بھی کوئی جوڑ لیک ہوجاتا ہے بھی کمپلری دوسر سے پائپ سے رگڑ کھانے کے بعد لیک ہوجاتی ہے بھی ایو پیوریٹرکنڈ نسر کے اندرکوئی پائپ لیک ہوجاتا ہے ایسی بھی معلوم کرنا آسان ہوتا ہے زیادہ ترلیک والی جگہ پر تیل پرمٹی جمع ہوجاتی ہے لیک کی جگہ دوسری جگہ سے تیل کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ لیک کی جگہ دوسری جگہ سے تیل کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ لیک کی جگہ دوسری جگہ سے تیل کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ لیک کی جگہ دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیل کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ چار جنگ لائن سے کمپریسر کے 50P.S.I کا پریشر دے کرلیک والی جگہ کوصابان کے بلیلے بنا کر آسانی سے بھے معلوم کی جاسمتی ہے جہاں سے لیکے ہوگی صابان کے بلیلے بنے شروع ہوجا ئیں گے لیکے معلوم ہونے کے بعد کمپریسر سے بریشر نکال کرویلڈ لگادیں۔

# نمبر2: ونڈوٹائپائیرکنڈیشنر کوویکیوم کرنا

جب کمپریسر تبدیل کیا جاتا ہے تو سے جوڑ ویلڈ کئے جاتے ہیں بھی کسی ویلڈ میں لیکے رہ جاتی ہے اس کو بھی کمپریسر کے ساتھ لو پریشر گئے لگا کر کمپریسر تبدیل کیا جاتا ہے تو سے جوڑ ویلڈ کو صابان کے بلیلے بنا کر چیک کریں ہر جوڑ پر صابان کے بلیلے لگا ئیں جہاں لیکے ہوگی صابان کے بلیلے بنے شروع ہوجا ئیں گے کمپریسر میں سے پریشر نکال کر دوبارہ ویلڈ کریں دوبارہ ویلڈ کرنے کے بعد مند دیکھنے والے شیشنے کو ویلڈ کے بنچے رکھ کر ویلڈ کی بنچے والی تہہ کوآسانی سے دیکھا جاسکتا ہے اگر ویلڈٹھیک بھی نظر آئے تو پھر بھی دوبارہ لو پریشر گئے ہے۔ 50P.S.I پریشر دے کر پھر صابان کے بلیلے ویلڈ پر لگا کر ویلڈ کی لیکن چیک کریں اب اگر لیک نہیں ہے تو پھر ائیر کنڈیشنز کو ویلیوم پریسے ویکیوم کریں۔

جب ائیر کنڈیشنر کی گیس لیک ہوجاتی ہے یا کمپریسر تبدیل کیاجا تا ہے جب بھی ائیر کنڈیشنر کے پائپ کھول دیئے جاتے ہیں تو ائیر کنڈیشنر کے اندر قدرتی ہوا داخل ہوجاتی ہے۔ کمپریسر اور اپویپوریٹر' کنڈنسر کے اندر جب قدرتی ہوا چلی جاتی ہے وہاں گیس داخل نہیں ہوسکتی اگراس کے ساتھ گیس کوشامل کریں گے تو گیس اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرسکتی۔ ائیر کنڈیشنز کو لنگ نہیں کرسکتا
ہے۔ اس لئے کمپر پسر ایو بپوریئر کنڈ نسر اور تمام پائپ سے ہوا کو ہا ہر نکالا جا تا ہے ائیر کنڈیشنز کے اندر سے ہوا کے باہر نکا لئے کو و یکیوم
کہتے ہیں۔ و یکیوم پمپ کی سیشن لائن سے دبڑکی ٹیوب کوائیر کنڈیشنز کے کمپر پسر کے ساتھ لگی تو پریشر گئے کے ساتھ لگا کرو یکم پمپ کو چلا
کر ائیر کنڈیشنز سے قدرتی ہوا کو نکالا جا تا ہے جب ائیر کنڈیشنز سے قدرتی ہوا نکل جائے گی تو لو پریشر گئے کی سوئی 30 و یکیوم پر چلی
جائے گی۔ جب و یکم پمپ کی ڈسچار جی لائن سے صابان کا بلبلہ لگانے سے کوئی بلبلہ نہ بنے تو و یکم کمل ہوگیا ہوگا سب سے پہلے گئے کو بند
کرنا ہوگا لو پریشر گئے کے والو کو کمل بند کر دیں اور فری آون 22 نمبر گیس کے سلنڈر سے فری آون 22 نمبر گیس کوائیر کنڈیشنز میں
جارج کرنے کیلئے گئے کے ساتھ گئی دیڑ کی ٹیوب میں سے موجود ہوا با ہرنکل جائے۔ دو تین دفعہ ہوا کو نکالیس پھرائیر کنڈیشنز کے کہر پسر
کے ساتھ گئی ٹی کو کھول کر گیس کو کمپر پسر کے اندر جانے دیں 20 ایور 50 اون گیس بھردیں کے ونکہ پر انی گئے کے ساتھ گئی جو کھول کر گیس کو کمپر پسر کے اندر جانے دیں 20 ایور 50 اون گیس بھردیں کے ونکہ پر انی گئے کہر اس کے کہ بورون نے سے لیک ہو جاتی ہیں۔ یہ وی کہ پر انی گئے کو کھول کر گیس کو کمپر پسر کے اندر جانے دیں 20 ایور کی تھور کی آون گیس بھردیں کے ونکہ پر انی گئے کو کھول کر گیس کو کمپر پسر کے اندر جانے دیں 20 ایور کی تھور کی گئی گئی ہو ان گئی ہو ان کی کہر یہ کہ کو کا کہ کہ بھر کی ہو سے لیک ہو جاتی ہیں۔

# نمبر 3: ونڈوٹائپ ائیر کنڈیشنر میں گیس جارج کرنا

گھروں میں ہپتال میں فیکٹری میں دفتر میں استعال ہونے والے تمام ونڈوٹائپ ائیر کنڈیشنر میں فری آون نمبر 22 گیس بھری جاتی ہے۔ ائیر کنڈیشنر کو چلا کر آ ہتہ آ ہتہ گیس بھرنی چاہئے ائیر کنڈیشنر چاتا رہے گیس بھرتے جائیں جب گیج کی سوئی 60P.S.I تک چلی جائے تو گیس روک ویں نصف گھنٹہ گیج بند کر کے ائیر کنڈیشنر کو چلنے دیں

کپریسری موٹی سیکٹن لائن ٹھنڈی ہوجائے گی جب نصف گھنٹہ تک پریشر 60P.S.I کقریب رہتا ہے تو ائیر کنڈیشنر کے ایم پئر میٹر میٹر سے ایم پئر ہیں وہی ایم پئر ہیں تو گیس پوری چارج ہوگئ کے ایم پئر میٹر میٹر سے ایم پئر ہیں تو گیس پوری چارج ہوگئ ہے۔ 40P.S.I سے 40P.S.I کو بی ایم پئر میٹر میٹر میٹر میٹر الے ائیر کنڈیشر کو 35P.S.I سے 40P.S.I سے 60P.S.I کو بی ایم پئر میٹر ہوگیا ہے تو گیس کلمل روٹری کم پریسر کا پریشر ہوگیا ہے تو گیس کلمل ہو چکی ہے مزید گیس نہ چارج کریں کھے ہوئے ایم پئر لوڈ کے مطابق ایم پئر میٹر برہونے جائیس۔

#### ائیرکنڈیشنر کے نقص

ائیر کنڈیشنر چاتا ہے کولنگ نہیں کرتا۔اگرائیر کنڈیشنر چاتا ہے کولنگ نہیں کرتا تو نمبر 1: گیس لیک ہوسکتی ہے۔ نمبر 2: کمپریسر کے فلیر والوخراب ہوں گے۔

نمبر 3: ائیرکنڈیشنرمٹی ہے بندابو یبوریٹر کے ساتھ لگاائیرفلٹر مکمل طوریر بند ہوگا۔

نبر2

ائیر کنڈیشنر کا کمپر یسزنہیں چاتا پکھاچاتا ہے کولنگ نہیں ہوتی۔1۔کمپیسٹر خراب ہوگا۔2۔تھرموسٹیٹ خراب ہوگا۔3۔کمپریسر کےٹرمینل پرزنگ آچکا ہوگا یاٹرمینل سے تارالگ ہو چکی ہوگی۔4۔کمپریسر کے اندرخرابی پیدا ہو چکی ہوگی۔ یا کنڈنسریرمٹی ہوگی اور

دھوپ پڑی رہی ہوگی ۔ کمپریسرٹرپ کررہا ہوگا۔

نبر 3: ائیر کنڈیشنرٹرپ کر رہاہے کولنگ نہیں کرتا۔ اگر ائیر کنڈیشنرٹرپ کر رہاہے کولنگ نہیں کرتا تو کنڈنسر پرمٹی جمی ہوگی۔ کنڈ نسر کی فنز بند ہوں گی۔ کمپریسر کی موٹر ہیٹ آپ ہو چکی ہوگی ۔ کمپریسرٹرپ کر رہا ہوگا۔ کمپریسر کے ساتھ لگا کمپیسٹر کمزور ہو چکا ہوگا۔ابویپوریٹر پر برف کا جم جانا %20سے %25 تک ائیر کنڈیشنر میں گیس کم ہوگئی ہے گیس پوری کرنے سے برف بنناختم ہو جائے گی۔

> سىپلىك بونىڭ كاسكىش والوپائپ جہاں سے گیس جارج ہوتی ہے موٹا والوسیشن والوہے



حیموٹا والوڈ سچارج والوہےاس کے ساتھ ڈسچارج پائپ لگایاجا تاہے

#### سپلٹ يونٹ:

چوں ٹے ائیر کنڈیشنز میں پہلے ونڈ وٹائپ ائر کنڈیشنز چلے آرہے تھے اب ان میں تبدیلی کر کہ سپات یونٹ بنادیا گیا ہے سپلٹ یونٹ میں ابو یپوریٹر اور اس کے ساتھ چھوٹی 25 واٹ کے قریب فین پکھا موٹر گئی ہوتی ہے اور ریموٹ کنٹرول سٹم لگا ہوتا ہے۔

10 فٹ کم از کم لمبے تا ہے کے پائپ کے ساتھ کنڈنسٹر کمپریسر اور فین موٹر (پکھا موٹر) گئی ہوتی ہے کمپریسر کے ساتھ چوڑی والے 2 عدد سیکشن اور ڈسپارج وال گئے ہوتے ہیں سیکشن والو میں بن والولگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ویکیوم اور گیس چارج کرنے کے ساتھ ساتھ گیس کی مقدار کو بھی چیک کیا جاتا ہے ریموٹ کنٹرول کے اندر سہولت موجود ہوتی ہے کہ سپلٹ یونٹ نے کتنی مقدار میں شنڈک کرنی ہے اور کتنی دیر کے بعد خود بند ہونا ہے اگر آپ تین یا چار گھنٹے کے بعد چاہتے ہیں کہ سپلٹ کہ خود بند ہوجائے تو ریموٹ کنٹرول سے بند کیا جاسکتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول سٹم کوآسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں نیالگا سکتے ہیں ریموٹ کنٹرول کٹ بازار میں عام آسانی سے ل جاتی ہے جس سے کسی بھی چھوٹے یونٹ کولگا کر کنٹرول کیا جاسکتا ہے جب کمی موت کے لیے سپلٹ استعمال نہ ہوتور یموٹ کنٹرول بیٹری پیل فال کرشایہ میں ڈال کرشایہ میں ڈال کرشیں۔


#### سيلك

سپلٹ یونٹ 6000 BTU 3000 BTU کے جارہے ہیں زیادہ تر روٹری کی سب جگہ روٹرش سے کم از کم پانچ فٹ او نچالگایاجا تا ہے اس کے کنڈنشز کم پر پر لگائے جارہے ہیں ایو پوریٹر کو کمرے کے اندرکسی مناسب جگہ روٹرش سے کم از کم پانچ فٹ او نچالگایاجا تا ہے اس کے کنڈنشز کے ساتھ پنکھا اور کمپر پسر ہوتے ہیں کنڈنسٹر کو کمرے سے باہر شیڈ پر دیوار کے ساتھ یا چھت پر فٹ کردیاجا تا ہے و بکیوم کرنے اور گیس چارج کرنے والولگا چارج کرنے والولگا کے باتے ہیں سیشن وال میں ایک طرف پن والولگا ہوتا ہے بین والولگا کے ماتے ہیں سیشن وال میں ایک طرف پن والولگا ہوتا ہے بین والولگا کے ماتے ہیں تا والولگا کے ماتے ہیں تا والولگا کے اندر ٹیوب میں لگے بن والوکل طرح ہوتی ہے بن کو دبانے سے گیس نگل جاتی ہوتی ہے وہی بن والا سراسیشن والو کے دبانے سے ہی سیشن والوکھاتا ہے اورو یکیوم یا گیس جارج کی جاسکتی ہے۔

# سپلٹ بونٹ کی کٹ کے تنکشن

سپلٹ یونٹ کی ریموٹ کنٹرول کٹ بازارہے عام مل جاتی ہے اس کٹ پر پوائنٹ دیے ہوتے ہیں جہاں پر بجلی کی سپلائی دی کٹ میں ایک نمبراور یا نچ نمبر جاتی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ساتھ رہنما پیر بھی ہوتا ہے زیادہ تر اس طرح کی کٹ پر سلائی دی جاتی ہے۔ نمبر 2اور ملتی ہے کمپریسر کے کنڈنسٹر کے کنکشن نمبر4 ہے کمپریسراور کنڈنسٹرفین موٹر پر تاریں جاتی ہیں نمبر 6ے 9 تک سلائی کے ساتھ قریب ہوتے ہیں دوسری طرف ابو پیوریٹر بلور کے کنکشن ايويپوريٹربلور پرتاريں جاتی ہيں۔ لکھے ہوتے ہیں وہاں پرنگانے ہوتے ابويپوريٹر بلور -U! كرنٹ سيلائی 220وولث Compressor R

کٹ میں نمبر درج ہیں جہاں سپلائی 220 وولٹ بجلی دی جاتی ہے نصف حصہ میں 220 وولٹ بجلی ہوتی ہے پھر نصف حصہ میں ۔ 12 وولٹ AC چلایا جاتا ہے 12 وولٹ AC کرنٹ کا ٹرنسدہ فار مرلگا ہے کمپر یسر کی الگ ریلے اور فین موٹر بلور کی الگ ریلے ہیں۔ سپلٹ یونٹ میں بیاکٹ لگائی جاتی ہے سپلٹ یونٹ میں ایک کیبنٹ میں کنڈنسٹر فین موٹر اور ساتھ ہی کمپر یسر اور کمپر یسر کی



سیشن پائپ پرسیشن والواور کیلپری کے آخر پرڈسچارج والولگا ہوتا ہے اس کیبنٹ میں باہر سے سپلائی 220 وولٹ کی دوتاریں جاتی ہیں کیبنٹ میں باہر سے سپلائی 220 وولٹ کی دوتاریں جاتی ہیں کیبنٹ کے اندردوتاروں میں سے کمپریسراور کنڈنسٹر فین میں جاتی ہیں اس طرح دوتاریں ایو یپوریٹر میں جاتی ہیں وہاں سے کٹ میں کنکشن کے لیے جاتے ہیں اس کٹ کو آپ ونڈوٹائپ آئر کنڈنسٹر میں لگا کرریموٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں یاسکی عجھے کواس کٹ کے ساتھ لگا کرریموٹ سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

## سپلك يونث كنقص:

سپلٹ یونٹ ائیر کنڈیشنر میں جب سروس کی ضرورت ہوتی ہے تو سپلٹ یونٹ کوا پھے طریقے سے سروس کرنے کے لیے یہ تارا جاتا ہے بنچا تارا جاتا ہے بخوڑی نٹ سے الگ کیا جاتا ہے۔ کھولنے سے پہلے کمپر یہر کو چلا کر ڈسچارج والو بند کر دیا جاتا ہے جب تمام والی جوڑی نٹ سے الگ کیا جاتا ہے۔ کھولنے سے پہلے کمپر یہر کو چلا کر ڈسچارج والو بند کر دیا جاتا ہے جب تمام گیس کنڈ نسٹر میں چلی جاتی ہے بیکشن پائپ خالی ہوجاتا ہے تو پھر سیشن والوکو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ دونوں والو بند کرنے کے بعد ایو پپوریٹر کے دونوں پائپ چوڑی سے نٹ گھوا کر کھول کر نیچا تا رکر سروس کیا جاتا ہے ایو پپوریٹر دیوار کے ساتھ نٹ حالت میں اچھی سروس نہیں ہوتی۔ سروس کے بعد جب دوبارہ پائپ کو جوڑا جاتا ہے تو پائپ میں سے ہوا کو نکالا جاتا ہے ڈسچارج والوکو پہلے کھولا جاتا ہے جب انداز اہوجائے کہ ہوا نکل گئی اب گیس کی ہوآ رہی ہے تو دونوں پائپ کونٹ کو گھو اگر ٹائٹ کیا جاتا ہے ہوا کو نکالا جاتا ہے ونڈ وٹائپ یونٹ کو چلا جاتا ہے کم ہونے والی گیس کو پورا کیا جاتا ہے ونڈ وٹائپ یونٹ کو سروس کرنے کے لیے اس پائپ نہیں کھولئے ہوتے ونڈ وٹائپ کی سروس بہت آسان اور سادہ ہے سپلٹ یونٹ کی باڈی پلاسٹک باربار بار نے کے لیے اس پائپ نہیں کھولئے ہوتے ونڈ وٹائپ کی سروس بہت آسان اور سادہ ہے سپلٹ یونٹ کی باڈی پلاسٹک باربار

کھولنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ گیس لیک

سیک یونٹ میں کنڈنسٹر پائپ کمپریسر پائپ ایو یپوریٹر پائپ کے درمیان میں کم از کم چارجگہ چوڑی نٹ سے پائپ جوڑے جاتے ہیں اس کے علاوہ والو کے جوڑ اور بن والو میں بھی بھی کبھی گیس لیک ہوتی ہے۔ فٹ چوڑی میں بہت ہی باریک لیک ہوتی ہے۔ سیلٹ یونٹ میں آئے دن گیس لیک کا مسئلہ رہتا ہے ونڈ وٹائپ میں کوئی والو یا چوڑی والا جوڑنہیں ہوتا بلکہ پائپ کے ویلڈ لمبی موت تک لیک نہیں ہوتے رگڑ سے کیلیری یاسیشن پائپ بھی بھی کبھی کبھی کبھی کوئی یونٹ لیک ہوجا تا ہے مگرسیلٹ یونٹ آئے دن لیک ہوتے ہیں۔ گیس نکل جاتی خراب ہوجاتے ہیں کا منہیں کرتے۔

#### تازه موا:

سپلٹ یونٹ میں کوئی ونڈونہیں ہوتی جس ہے کمرے کے اندر تازہ ہوا کوشامل کرے۔گندی ہوابار بار کمرے میں گھومتی انسان کی اپنی بد بوہوتی ہے جس سے ہواشھنڈی مگر گندی ہوجاتی ہے۔

### سلك يونث ك كندنسر قريب قريب:

سپلٹ یونٹ کے کنڈنسٹر کمپریسر قریب قریب لگادیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام گرمی ایک جگدایک لائن میں جمع ہونا شروع ہوجاتی ہے تازہ ہوادیر سے ملتی ہے یونٹ کی کارکردگی خراب ہوجاتی ہے یونٹ الچھے طریقے سے کامنہیں کرتے۔

#### ریموٹ کنٹرول کے بیل

سیك یون کے ریموٹ كنٹرول کے DC سیل گی ماہ ریموٹ كنٹرول کے بندر ہنے سے ریموٹ كنٹرول کے اندر پڑھے پڑھے خراب ہوجاتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے وہی سیل كازنگ پورے ریموٹ كنٹرول كواپنی لیسٹ میں لے كرريموٹ كنٹرول كوخراب كرديتا ہے جب گری شروع ہونے پرریموٹ كنٹرول سے سیلٹ كو چلایا جاتا ہے تو وہ نہیں چاتا چلانے والا كہتا ہے سیلٹ یونٹ خراب ہوگیا ہے بریشان ہوجا تا ہے جب تک ریموٹ كنٹرول ٹھيكن ہوتا سیلٹ یونٹ نہیں چاتا ۔ ونڈوٹائپ ائیركنڈ یشنر میں اس طرح كاپراہلم نہیں ہوتا۔

#### اتارنالگانا

سپک یونٹ کو جب اتاراجاتا ہے تو اچھے طریقے ہے کام کرنے والا ہی اتارسکتا ہے پہلے ڈسپارج والوکو بند کیا جاتا ہے سپکٹ یونٹ کو بحل دے کر ON کیا جاتا ہے سپکٹ کے چلتے ہوئے ڈسپارج لائن کے بند ہونے سے گیس کنڈنسٹر میں جمع ہوجاتی ہے جب تمام گیس کنڈنسٹر میں جمع ہوجاتی ہے تو پھر سیشن والوکو بھی بند کردیا جاتا ہے سیشن اور ڈسپارج پائپ کے نٹھو ماکر پائپ کو کھول کر الویپوریٹر کنڈنسٹر الگ الگ کرنے کے بعد سپلٹ یونٹ کو اتار کرایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کیا جاتا ہے جبکہ ونڈوٹائپ ائیر کنڈنسٹر کو کورسے باہر نکال کر پھرکورکو نکال کرایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گیس سٹور کرنے کا کوئی مسکنہ ہیں ہوتا آسانی سے اتارالگایا جاتا ہے جب دوسری جگہ لگایا جاتا ہے گیس کے دباو پر سیشن والو کے نٹ کو تھوڑ اسا گھو ماکر ڈھیلا کیا جاتا ہے جب ابویپوریٹر پائپ کی ہوا کھمل نکل جاتی ہے تو تسلی کرنے کے بعد سیسٹن والو کے نٹ کو تھوڑ اسا گھو ماکر ڈھیلا کیا جاتا ہے جب ابویپوریٹر پائپ کی ہوا کھمل نکل جاتی ہے تو تسلی کرنے کے بعد سیسٹن والو کے نٹ کو س دیا جاتا ہے پھرسیشن والو کے نٹ کو س دیا جاتا ہے پھرسیشن والو کے نٹ کو س دیا جاتا ہے پھرسیشن والو کے نٹ کو سے بعد چلایا جاتا ہے۔

# چمنی روشن دان ائیر کنڈیشننگ


ائیر کنڈیشننگ وہلم پاسائنس جس ہے ہوا کی رفتار اور ہوا کےٹمیریج کواس طرح طریقے سے تبدیل کیاجائے ۔ کہ وہاں بیٹھا ہوا انسان سکون اورآ رام محسوس کرے ایئر کنڈیشن کہتے ہیں دوسرےالفاظ میں ائیر ہوا کو کہتے ہیں کنڈیشن حالت کو کہتے ہیں انسان جہاں ر ہتا ہے وقت گزرتا ہے کام کرتا ہے اس جگہ کو 70F ڈ گری سے 80F ڈ گری فارن ہیٹ تک رکھ کرآ رام اور سکون محسوس کرتا ہے اگر ٹمیریچ کم ہوگا تو وہاں ہوا کے اندر حرارت شامل کر کہ 70F ڈگری فارن ہیٹ سے 80F ڈگری فارن ہیٹ تکٹمیریچ کیا جاتا ہے اگر 80F ڈگری فارن سے ٹمیر پیرزیادہ ہوتو وہاں ٹھنڈک پیدا کر کہٹمیر پیرکو 80F ڈگری سے کم کیا جاتا ہے اور اگر 70F ڈگری فارن ہیٹ ہے کم ہوتو اس جگہ ہوا کے اندرحرارت شامل کر کہٹمیر پیر کو 70F ڈگری ہے اوپر کیا جاتا ہے۔ یا کتان میں جب70F ڈگری فارن ہیٹ سے ٹمیریچر کم ہوتو سوئی گیس یا فائن گیس ہیٹر جلا کر ہوا کے اندر گرمی کوشامل کیا جاتا ہے پھر کم سے کم ہیٹر چلانے کے لیے روثن دان اور کھڑ کیاں بند کر دی جاتی ہیں تا کہ کم ہے کم حرارت ہے کمرے کی ہوا گرم ہو جائے اور کمرے کے اندر باہر سے ٹھنڈی ہوا داخل نہ ہو مگر جب گرمیوں میں 80F ڈ گری فارن ہیٹ سے ٹمیر یچراو پر چلا جاتا ہے تو گرم ہوا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آسان اور ستا طریقہ نہیں ہے جس طریقے کو استعال کرتے ہوئے عام غریب آ دمی گرم ہوا کوٹھنڈا کر سکے مگریہاں ہم بحث کریں گے کہ ستا اور آ سان طریقه موجود ہے جس سےغریب اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں کواچھے سے اچھے موسم میں رہنے کے قابل بنا دیں۔ ہوا میں جب گرمی داخل ہوجاتی ہے ہوا جب گرم ہوجاتی ہے تو ہوااویرآ سان کی طرف جاتی ہے۔ جتنی ہوا گرم ہوگی اتنی تیزی اورآ سانی سے ہوا اویری طرف جائے گی جب کمرے کے اندرگرم ہوارک جائے گی اور وہی گرم ہوابار بارجسم سے فکرائے گی توانسان کو تکلیف محسوں ہوگی جب سابیہ ہے آنے والی ہوا جس میں اتنی گرمی نہیں ہے جسم سے نکرائے گی تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ آرام اور سکون محسوس ہوگا ہوا چلتی رہےجسم سے نکراتی رہے تو انسان سکون اور آرام محسوں کرتا ہے جس کمرے میں روشن دان ہوگا وہاں ہوا چلنا شروع ہوگی گرم ہوااو پر جا کرآ سان کی طرف جانے کے لیےروش دان سے نکل کراویر چلی جائے گی اس کی جگہ تازہ ہوا کمرے میں آ جائے گی۔رات کے وقت تو باہر کی تازہ ہوااندرآ کر جب جسم سے نکراتی ہے تو انسان کو کافی زیادہ آ رام اور سکون ملتا ہے جب کمرہ کمل بند ہو گا تو کمرے کے اندر گرم ہوار کی رہے گی۔جس کی وجہ سے گندی اور گرم ہوا جب جسم سے نکرائے گی تو انسان تکلیف محسوں کرے گا انسان جہاں رہتا ہے وہاں اس کےجسم سے بد بوخو بخو دیپیرا ہوتی ہےاوروہ ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہےانسان کی اپنی بد بو کمرے میں بھر جاتی ہے جب تک بد بووالی ہوا باہراویرنہیں جاتی وہاں تازہ ہوانہیں آتی انسان کو تازگی سکون آ رامنہیں ملتا۔ جب انسان جس جگہ بیٹھ جائے کھڑا رہے 7 دن تک وہاں بد بورہتی ہے۔ کمرے کے اندر کھڑ کی کے ساتھ روش دان ہونا ضروری ہے جہاں گرم ہوا خود بخو داویر جائے گی گرم ہوا ا بینے ساتھ بد بوکوبھی اٹھا کر لے جائے گی۔ کمرے میں جس طرف کھڑ کی ہے اس کے سامنے والی دیوار میں روثن ہوجس ہے ایک طرف ہے ہوا آئے اور دوسری طرف ہے ہوا باہر نکل جائے کمرے کے اندرر ہنے والے انسان کے جسم ہے ہوا چلتے ہوئے نگر اتی ہے تو اس کوسکون ملتا ہے شام اور رات کے وقت جب لونہیں چلتی رات کی ٹھنڈی ہوا باہر یارک میں میدان میں کھلی جگہ برموجو درہتی ہے اگر

وہی ٹھنڈی صاف تازہ ہوا کمرے کے اندرآ کرانسان کے جسم سے ٹکرائے تو انسان کوائیر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ بہتر زیادہ تازہ ہوا ملے گی و کینا ہے کہ تھلے میدان تھلے پارک تھلے آسان کی تازہ ہوا کو کمرے کے اندرآنے کی اجازت، راستہ ملے گا تو ہوااندرآسکے گ گرم ہوانے او پر جانا ہے مٹینڈی ہونے نے بنیچ آنا ہے اورانسان کےجسم سے نکرانا ہے۔ ہوا کے آنے اورگرم ہوا کے او برجانے کاراستہ انسان نے ہی بنانا ہے۔قدرت نے جنت کی ہوا کہ کہد یاسب سے گلرا کرسب کوسکون آ رام دویبال پرمکان کمرے پورپ کی نقل کر کہ بنائے جاتے ہیں بورپ میں 300 سنٹی گریڈ کے قریب ٹمپر بچر جاتا ہے وہاں قدرت کی اتنی گرمی نہیں ہوتی بورپ میں روش دان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگراس ملک میں 50C سنٹی گریڈ تک درجہ حرارت چلا جاتا ہے گرم ترین ہوا کو کمریے کے اندر بند کر کہ انسان پریشان ہوتوانسان کی اپنی غلطی ہے رات کوائیر کنڈیشن والی ہوا بغیرخرچیل سکتی ہے اگر کمرے میں روثن دان نکیھٹی رکھ کرگرم ہوا کوآسمان پر جانے کا راستہ بنایا جائے کھڑ کی سے ٹھنڈی ہوا کا کمرے میں داخل ہونے کا راستہ کھڑ کی کھول کر بنایا جائے ۔اگر کمرے کی حیجت کولوگرم دھوپ ہے بچالیا جائے۔ تریال سے دھوپ کوروک لیا جائے تو سابہ کی ہواٹھنڈی ہو جاتی ہے اس ہوا ہے بھی انسان کو آرام سکون مل سکتا ہے جس بال میں یا جس کمرے میں کھڑ کی ہوتی ہے کھڑ کی کے اوپر دیوار اور پھر دیوار کے اوپر جیعت ہوتی ہے کھڑ کی سے او پر چیت تک جگہ بند ہوتی ہے گرمیوں میں کھڑکی ہے جیت کے درمیان گرم ہوا کا بلاک بن جاتا ہے جیت کا پنکھا گرم ہو کر فرش کی طرف پھنکتا ہے مگر ہوا گرم ہونے کی وجہ سے نچھے آنے کی بجائے پھراو پر چلی جاتی ہے کمرہ کے اندر رہنے والا کہتے ہیں کہ عکھے کی ہوا نہیں لگ رہی گرم ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے بوری پنچے آنے کی بجائے عکھے کے قریب سے ہی پھراوپر چلی جاتی ہے۔اگر پکھھازیادہ طاقت والاہے تو گرم ہوابار بارجسم سے نکراتی ہے نمبر 2 ہرانسان کہتا ہے لنٹر تپ رہا ہے لنٹر کے اوپر شام کو چلے جا کیں تازہ ہوا ملے گ ٹھنڈی صاف ہوا چلے گی شام یارات کو کمرے کے اندر روثن دان نہ ہونے کی وجہ سے چپنی نہ ہونے کی وجہ سے گرم ہوا کا ہلاک بن جاتا ہے جس سے انسان کے جسم کو بد بو دارگرم ہوا ہی ٹکراتی ہے جس سے انسان کوشدید تکلیف پرشانی بے چینی ہوتی ہے مگرلینٹر کے اوپر جانے پر ٹھنڈی تازہ صاف ہوا جس سے ٹکرا کرانسان کوسکون آ رام دیتی ہے اگر لٹر کی تیش ہوتی تولٹر اوپر سے بھی گرم ہوتا گرمی ہلکی ہونے کی وجہ سے او بر جاتی ہے۔روش دان کا نہ ہونا چنی کا نہ ہونا کمرے کوگرمیوں میں بہت زیادہ تکلیف دے بنادیتا ہے۔ہم محکوم قوم ہونے کی وجہ سے حاکم قوم کی نقل کرتے ہیں حاکم جہاں رہتے ہیں وہاں 30C سنٹی گریڈ کے قریب تکٹمیر بیر جا تا ہے حاکم کے رہنے والے علاقے میں زیادہ ترموسم ٹھنڈار ہتا ہے ان کوروش دان چمنی کی ضرورت ہی نہیں ہوسکتی ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ کر دوسروں کی نقل شروع کررکھی ہے جس طرح حاکم رہنے کے لیے گھر رہائش بنانے میں اسی طرح ان کی نقل کر کہ ہم نے اپنے گھروں کو دوزخ بنادیا چھ ماہ ہمارےگھر دوزخ کا رول ادا کرتے ہیں چھ ماہ گزارہ ہوتا ہےسردیوں میں گزرہ ہوتا ہے گرمیوں میں دوزخ کی یاد ہوتی ہے۔ ا بيغ گھروں کو کمروں کوروش دان چمنی رکھ کریوراسال ائیر کنڈیشن بناسکتے ہیں۔

انسان کی بد بو


انسان کی اپنی بد بوہوتی ہے جہاں ایک دفعہ بیٹھتا ہے یا گزرتا ہے 7 دن تک بد بورہتی ہے۔انسان کی بد بوکوبھی اوپر جانے کا راستہ بنا کرتازہ ہوا کا کمرے کے اندرآنے کا راستہ بنا کر کمرے کوہوا دار بنانا ضروری ہے۔تازہ ہوا سے انسان کی صحت بہتر رہتی ہے کمرے کے اندر بد بونہیں ہونی چاہیے۔






کمرہنمبر1

کمرہ نمبر 2



گندی بد بودار گرم ہوا او پر حیجت کے ساتھ

شامرات کے وقت صبح کے وقت 30C سنٹی گریڈ کے درمیان درجه حرارت



كھڑكى اور درواز ہ كھلا


کم کم کرم بد بودار ہواروش دان سے باہرنگل رہی ہے

ينكھا چل رہاہے ٹھنڈی ہوا فرش کی طرف آرہی ہے

> كھڑكى اور درواز ہ كھلاتازہ صاف ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندر جارہی ہے

30Cسنٹی گریڈ سے 40سنی گریڈے درمیان ورجه حرارت

ر را السلام ر را م المراقب کرم گندی ہوابا ہر جار ہی ہے



کمرہ نمبر 3

30C سنٹ گریڈ سے 50 سنٹ گریڈ تک کاٹمیر کچرمیں اس طرح ہوتا ہے


> آرام دے کمرے تازہ ہوا کمرے میں آرہی ہے

کھڑ کی اور دروازہ کھلاتازہ صاف ٹھنڈی ہوا کمرے کے اندرجار ہی ہے

حیت کے او پر تازہ ہوا چل رہی ہے کھڑا ہونے پرجسم سے نگرا کرجسم کوسکون دیتی ہے

کمرہ نمبر 4 چارفٹ حجیت سے نیچ گرم موا کا بلاک بن چکا ہے

پکھاچاتا ہے ہواگرم ہے گرم ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے تیزی سے او پر کی طرف چلی جاتی ہے ہوا گرم ہونے کی وجہ سے پوری نیچنمیں آتی درمیان سے ہی او پر حصت کی چلی حاتی ہے




باہر کی ہوااندرداخل نہیں ہورہی کھڑ کی کھلی جہال گرم ہواموجود ہے وہاں ہواداخل نہیں ہوگ


اس کمرے کا جیت لنٹر کا ہے گرم ہور ہا ہے حالانکہ جیت کے پنچ حرارت کا چارفٹ کا گرم ہوا کا بلاک بن چکا ہے گرم ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے او پر جانے کی کوشش میں جیت کے ساتھ جمع ہو چکی ہے بیگرم ہوا پہلے تو پنگھے کے چلنے سے پوری فرش رہنیں آرہی پنگھا چلتا تو پچھ ہوانے تھے آنے کے بعد پھراو پر جیت کی طرف چلی جاتی ہے۔

اگراس کمرے میں روش دان یا چنی بنادی جائے اور روش دان چنی کھول دی جائے تو گرم ہوااو پر آسان کی طرف چلی جائے گرم ہوا کا چنی روش دان سے نکلنے کے ساتھ ہی کھلی کھڑ کی سے تازہ ہوا صاف ہوا کمرے کے اندر آ جائے گی۔ ہررہنے والے انسان کو سکون آ رام ملے گا۔ تازہ ہوا کا کمرے کے اندر آ نے کے بعد جسم سے نکرانے سے انسان کی صحت بنتی ہے اور آ رام سکون ماتا ہے۔
گرم اور بد بودار ہوا انسان کی صحت اور آ رام سکون کے لیے نقصان دے ہے۔


kutubistan.blogspot.com


# 45 كازاويي






Aاور Bمیں سے جب سیدھااو پر گئے تواس کو 90 ڈگری کہتے ہیں جب Aاور Bکے درمیان سے C کی طرف گئے تو 90 ڈگری کا زاوید بناجب C اور B کے درمیان میں سے D کی طرف گئے تو 45 کا زاوید بنا۔






اینٹ سیمنٹ کا پل بجلی کا کھمبا، ریل گاڑی کی پٹری، سائیکل کا فریم، موٹر سائیکل کے شاک، فرن کی کی چوکی، AC کی باڈی میں ضرورت کے مطابق 45 ڈگری کا راویہ پر بننے والی ضروریات میں جہاں زیادہ مضبوطی ضرورتی ہوتی ہے وہاں 45 ڈگری کا زاویہ بنایا جا تا ہے۔ فرن کی ، ڈیپ فریزر، واک ان کولر کے ہینڈل اور قبضے جن پر درواز ہے چلتے ہیں کو مضبوط بنانے کیلے 45 ڈگری کا زاویہا ستعال کیا جا تا ہے۔ یہاں تک کہ گھڑا، سراحی۔ مؤکا، ہانڈی اور پانی بینے کا پیالہ بھی 45 ڈگری کے استعال سے پائیرار بنائے جاتے ہیں۔




فریج،ڈیپفریزرکیلیے چوکی میں 45ڈگری کازاویہ بنا کرمضبوط کیا گیاہے۔



اے۔سی کود بوار کے ساتھ فٹ کرنے کیلے اینگل ائیرن میں 45 ڈگری کے زاویہ سے مضبوط بنایا گیاہے۔





# ويلثر

### ويلثر كى تعريف

ایک ہی قتم کی دھات کے کناروں کواس طرح گرم کیا جائے کہ وہ کنارے پگھل کرایک ہوجا نیں۔ان کے درمیان بنے والے گیپ کوفلرراڈ سے پر کیا جاسکتا ہے۔اس کوویلڈ کہتے ہیں۔

نوٹ: فلرراڈ بھی اسی دھات کا ہونا چاہیے۔ جس دھات کے دو کنارے ہیں دونوں کنارے ایک ہی دھات کے ہوں مثلاً دونوں کنارے ایک ہی دھات کے ہوں مثلاً دونوں کلڑے جن کو جوڑنا ہے لو ہم ہواور ساتھ فلرراڈ بھی لو ہے کا ہونے میں تو فلر راڈ بھی سلور کا ہونا چاہیے۔ دھات کے دونوں کلڑے پیتل کے ہوں تو فلرراڈ بھی پیتل کا ہوا یک ایک کلڑالو ہے کا ہے دوسرا تا نبے کا ہے تو جوڑکے لیے پیتل راڈ کا استعال ہوگا۔ اس جوڑکو بریزنگ کہتے ہیں اس کو بیلڈ نہیں کہتے۔

### ويلڈ نگ

سی قتم کی ہوتی ہے۔ریفر یج یشن وائر کنڈیشن میں گیس ویلڈ نگ استعال ہوتی ہے۔گرل کھڑی دروازے وغیرہ بنانے کے لیے الیکٹرک ویلڈ نگ کا استعال ہوتا ہے فرت AC،ڈیپ فریزر،واٹر کولر،کار،بس،موٹرسائیکل میں ویلڈ کے لیے سپاٹ ویلڈ نگ کی جاتی ہے۔

#### ويلدُّ بَكَ كاطريقه:

''ویلڈنگ کی تعریف''ایک ہی قتم کی دھات کے کناروں کواس طرح گرم کیا جائے کہ وہ کنار ہے پگھل کرایک ہوجا کیں بننے والے گیپ کوفلر راڈ سے پر کیا جائے۔ کنارے قریب ترین ہوں اور گرمی دونوں کو برابر دی جائے دونوں کنارے ایک ساتھ پگھل والے گیپ کوفلر راڈ سے پر کیا جائے۔ کنارے قریب ترین ہوں اور گیھل جائے گا دوسرا ٹھنڈار ہے گا ہم نے گرمی بھی دی راڈ کو بھی جا کیں اور ایک ساتھ پگھل کر ایک ہوجا کیں اگر ایک کنار آلے نڈار ہااس طرح ویلڈ نہیں ہوگا۔ نہبر 2 اگر دوسر سے کنارے کا تھوڑا سا حصہ گرم ہوکر پگھل کرایک ہوازیادہ حصہ پورا گرم ہوکر پگھل کرایک نہیں ہواتو ویلڈ کمز ورر ہے گا۔

#### فلرراؤ

فل کہتے ہیں پرکرن۔ویلڈ کرتے ہوئے کنارے پگھل کرآپس میں مل کرایک ہوجاتے ہیں کناروں کے پھلتے ہوئے گیپ بن جاتا ہےاس گیپ کواس راڈ سے پر کیا جاتا ہےاس لیے راڈ کوفلر راڈ کہتے ہیں۔

#### احتياط

گیس سلنڈرکو کھولنے والی جگہ پر''Open''یا''Close'' کھا ہوتا ہے چابی سے آہتد پڑھ کر دیکھ کر کھولیں غلط زور نہ لگا کیں ۔غلط زور لگنے سے سلنڈر کا وال پھٹ یا ٹوٹ سکتا ہے۔غبار کے کیس ہوا بھریں اورا یک دم چھوڑیں۔ ہواا یک طرف سے نگلے گی غبارہ دوسری طرف فضاء میں جائے گا۔ای طرح سلنڈر کا وال پھٹ جانے سے سلنڈرمیزائل کی طرح جاتا ہے سامنے آنے والی ہر

چیز کوتباہ کردیتا ہے بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔


### گیس ویلڈنگ:


ایک ہی قتم کی دھات کے کناروں کواس طرح گرم کیا جائے کہ وہ کنارے پھلنے کے وقت گیپ جو بن گیا ہے اس کوفلرراڈ سے پر کیا جائے۔اس کوویلڈنگ کہتے ہیں۔

ریفریجریشن، ائیرکنڈیشن میں پائپ کوویلڈ کیاجا تا ہے پائپ زیادہ تر تا نے کے ہوتے ہیں لو ہے کے بھی ہوتے ہیں سلور کے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر ویلڈ کرنے کے لیے فلرراڈ کوکا پرراڈ کھی ہوتے ہیں زیادہ تر ویلڈ کرنے کے لیے فلرراڈ کوکا پرراڈ کہتے ہیں اسی سے ویلڈ کیا جا تا ہے بیتل کا فلرراڈ استعال کیا جا تا ہے بیتل کے فلر راڈ استعال کیا جا تا ہے بیتل کے فلر راڈ استعال کرنے پر اس جوڑ کو بریزنگ کہتے ہیں گیس ویلڈنگ کے لیے آئسیجن اور ایسٹیلین گیس کے سلنڈروں سے کے فلر راڈ استعال کرنے پر اس جوڑ کو بریزنگ کہتے ہیں گیس ویلڈنگ کے لیے آئسیجن اور ایسٹیلین گیس نہیں تو فون ایسٹیلین گیس نہیں تو فون ایسٹیلین گیس نہیں تو فون کیس کوجلا کرآگیجن کوساتھ شامل کرنے سے نیوٹرل فلیم بن جانے پر پائپ کو ویلڈ کیا جا تا ہے ایسٹیلین گیس نہیں کو قون کیس (کسی بھی جلنے والی گیس بطور ایندھن) گیس کوآئسیجن کی مددسے نیوٹرل فلیم (شعلہ) بنا کرشعلے کی گرمی سے پائپ کے کناروں کو ویلڈ کیا جا تا ہے۔

### گیس ویلڈنگ:


سیس ویلڈنگ میں آسیجن کا سانڈر راور ایسٹیلین گیس کا سانڈر لے کرآسیجن گیس کے سانڈر کے اوپر گیس کو کھو لئے کے لیے گئے اور گئے کے ساتھ ریگولیٹر ہوتا ہے گئے ریگولیٹر سانڈر پرلگا کر سانڈر کو سانڈر کی مخصوص چابی سے کھولا جاتا ہے چابی سے سانڈر کھلنے کے بعد سانڈر کے اندرگیس کی مقدار کا پر پسر سانڈر پرلگا گئے پر آ جاتا ہے پھرریگولیٹر کو گھو ماکر ساتھ لگی دوسری گئے پر استعال کے لیے پر پسر کو کھولا جاتا ہے عام پائپ فرت کی ڈیپ فریزر، واٹر کو لر کے ونڈ وٹائپ AC کے پائپ لو پر پسر گئے پر 40 کا پر پسر ہونے سے بھی ویلڈ ہو جاتے ہیں آئے ہیں آئے ہیں الدی چور ٹی لو پر پشریخ پر گئے اور گئے پر گئیس کو لیڈنگ والوکو کھول کرٹار چ سے نیوٹر لفلیم بناتے ہیں گیس ویلڈنگ کی ٹارچ سے ایسٹیلین گیس کو آگ روٹ شعلہ 'فلیم بناتے ہیں پھر آ ہستہ ٹارچ کا پہلے ایسٹیلین گیس کاریکولیٹنگ والوکو کول کر ویلڈنگ والوکو کول کرٹارچ سے ایسٹیلین گیس کے برابر کر کہ ٹیوٹر لفلیم بناتے ہیں پھر آ ہستہ ٹارچ سے آئے گئیس کاریکولیٹنگ والوکو کول کر تاریخ سے آئے بیس گئیرل کولیٹنگ والوکو کول کر آئے ہیں گئیرل گئی ہوٹر لفلیم بناتے ہیں پھر آ ہستہ ٹارچ سے آسیجن گیس کاریکولیٹنگ والوکول کر آئے ہیں کی مقدار تقریباً ایسٹیلین گیس کے برابر کر کہ ٹیوٹر لفلیم بناتے ہیں ٹیوٹر لفلیم بناتے ہیں ٹیوٹر لفلیم بناتے ہیں ٹیوٹر لفلیم کاریکے سے گول شعلہ ہوتا ہے آواز بھی زیادہ نہیں ہوتی۔





گیس ویلڈنگ نیوٹر فلیم کواس طرح رکھیں کنارا ۱۹ اور کنارا B پر گرمی برابر جائے دونوں کنارے گرم ہوں

نیوٹرل فلیم سے پائپ R.B پر ٹاری سے ٹا نکد گایا جار ہا ہے N کنارا گرم ہور ہا ہے M کنارے کوٹھیک طریقے سے گرمی نہیں مل رہی اچھاویلڈ نہیں ہوگا



ٹارچ سے گرمی پائپ کے درمیان میں ملنی چاہیے اگر ایک کنارے کو گرمی ملے گی دوسرے کنارے کو گرمی نہیں ملے گی تو ایک ویلڈ ہوگا دوسرے کنارے پر ویلڈ نہیں ہوگا ٹھنڈی جگہ فلرراڈ بھی نہیں جاتا۔

گیس ویلڈ نگ نیوٹرل فلیم (شعلہ) (A)ایسٹیلین کی مقدارزیادہ ہے۔



(B) دونوں گیس نیوٹرل فلیم برابر ہے۔



C آئسیجن کی مقدارزیادہ ہے۔




- (A) نمبر A-1 فلیم میں ایسٹیلین گیس کی مقدارزیادہ ہے آئسیجن کی مقدار کم ہے اس شعلہ میں طاقت نہیں ہے یہ کاربن بنائے گاویلڈ نہیں ہوگا۔
- (B) نمبر B-2 شعلہ میں ضرورت کے مطابق ایسٹیلین گیس اور آئسیجن گیس دونوں برابر ہیں جس کی وجہ سے گول نیاے رنگ کا درمیانی آواز کے ساتھ نیوٹرل فلیم ہے یہ دھات کو گرم کرنے اور پھلانے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس شعلہ سے ویلڈ نگ کی جاتی ہے۔
- (C) نمبر 3- کشعلہ میں آئسیجن کی مقدار زیادہ ہے اس سے پائپ یادھات میں سوراخ ہوجا تا ہے آ واز زیادہ تیز ہوتی ہے یہ کٹنگ کردیتا ہے۔ زیادہ آ واز سے نوک دار شعلہ ہوتا ہے۔

Chapter-24


# متفرق - Miscellaneous

# کمپریسر کے روٹر کی تفصیل



- (P) جاند کی طرح کا خلاجس میں باہر جانے لیے گیس موجود ہے۔
  - (R) سوراخ جہاں سے گیس ڈسیارج ہوتی ہے۔
    - (D) روٹری کمپریسر کا بلیڑ۔
- (L) سپرنگ بلیڈکو روٹر کے ساتھ دبائے رکھتا ہے جس کی وجہ سے گیس کے آنے اور جانے کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں۔
  - (Q) سوراخ جہاں سے گیس کمپریسر کے اندر جاتی ہے۔

روٹر کوسٹیٹر ایسے ہی گھوما تا ہے جیسے ریسپر و کیٹینگ کمپریسر کاروٹر گھوما تا ہے۔روٹری کمپریسر میں پسٹن کی جگہ سامنے والاروٹر بلیڈاور سپرنگ ہوتے ہیں سٹیٹر کے کوائل کی تفصیل



(1),(2),(3),(4) بڑے مقناطیس بنتے ہیں۔

(8),(7),(6) جيموٹے مقناطيس بنتے ہيں۔

ہر پول ایک سرے سے تھنچتا ہے اور دوسرے سرے دکھیل پیدا کرتا ہے۔ اور روٹر کو درمیان سے گھومنا شروع کرتا ہے۔

جب پاورسپلائی ملتی ہے تو (A) سرے سے مقناطیسی قوت اپنی طرف سیختی ہے اور (B) سرے سے دکھیل

پیدا کرتی ہے۔

(AC 220 Volt (T بجل سيلائی

(W) ریلے کی پتری

(E) ریلے کی کوایل

kutubistan.blogspot.com


(J) وزن لوما

(H) اورلوڈ

کپریسرے اندرکا کوئیل کیسے کام کرتا ہے اور سلے کمپریسر کو کیسے چلاتی ہے۔

کیر بسر کے اندر کے کام کرنے کیلیے ہم چھوٹا کمپر بسر کاسٹیٹر کو لیتے ہیں۔ اسٹٹیٹر کے آٹھ پول
ہیں۔ جن میں چار بڑے پول رنینگ کے ہیں اور چارچھوٹے پول شارٹنگ کے ہیں۔ جب رنینگ
کو AC 220 Volt ہے کی دی جاتی ہے۔ تو پول نمبرا، پول نمبرا، پول نمبرا، پول نمبرا، کول نیس جبکا
گزرتی ہے۔ بجلی کوائیل سے گزر نے سے مقناطیسی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سٹیٹر کے اندرروٹر ٹروع میں
کم مقناطیسی طاقت کے زور کی وجہ سے نہیں چلتی۔ جب روٹرنہیں چلتا تو مقناطیسی طاقت کیلیے کوائیل کے
کی مقناطیسی طاقت کینے ورکی وجہ سے نہیں فیادہ بجلی گزرتی ہے۔ بجلی کے ذیادہ گزر نے سیر ملیک
کوائیل میں ذیادہ مقناطیسی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ مقناطیسی قوت ذیادہ ہونے کی وجہ سے وہ او پرگی پتری کو
کوائیل میں ذیادہ مقناطیسی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وذن کے او پرجانے کی وجہ سے وہ او پرگی پتری کو
مقناطیسی قوت دیتے ہوے ریزنگ اور شارئنگ سے ٹکراتی ہے۔ اس پتری کے ٹکرائی ہے۔ اس پتری کے ٹکرائی ہے۔ اس پتری کو ٹر رتی ہے ہیکن سرکٹ مقناطیسی قوت ہے۔ وہ ان نہر ۲، پول نمبر ۲ سے بجلی گزرتی ہے۔ بیکن سٹیٹر سے کم شرح ہوتی ہے اور وذن شخیے چیا جاتا ہے اور وذن شخیے چیا جاتا ہے اور وزن شخیے چیا جاتا ہے اور وزن


چلتار ہتا ہے۔اس طرح ریلے کی مدد سے کمپریسر کوسٹارٹنگ ملتی ہے اور کمپریسر بجلی کی مدد سے چلتا ہے۔ریلے کمپریسر کو صرف سٹارٹ کرتی ہے۔




# ریلے کمپریسر کو کیسے چلاتی ہے ریلے اور اوور لوڈ کی ورکینگ ۔۔۔۔ریلے اور اوور لوڈ کیسے کام کرتی ہے۔

سٹیٹر میں سٹارٹینگ کی تاریپلی اور رنینگ کی تارموٹی ہوتی ہے۔ جب سٹیکو بجلی ملتی ہے، بجلی رنینگ سے
گزرتی ہے۔ بجلی کے ذیادہ گزرنے سے ریلے کو ائیل میں مقناطیسی قوت ذیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مقناطیسی
قوت سے بڑے بول روٹر کو چلانے کی کوشیش کرتے ہے مگر سرکٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے روٹر نہیں
چلتا۔ اس وجہ سے سٹیٹر ذیادہ بجلی سپلائی کرتا ہے۔ ذیادہ بجلی گزرنے سے ذیادہ مقناطیسی قوت ریلے کو ائیل
سے گزرتی ہے۔ مقناطیسی قوت ذیادہ ہونے کی وجہ سے ریلے کو ائیل کے نیچے لگے لوہے کے وذن کو اپنی

# طرف کھینچتی ہے۔وذن کے اوپرانے سے اس میں بھی مقناطیسی قوت آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر لگی



پتری کومقناطیسی قوت دیتے ہوے رنینگ اور سٹارٹنگ سے ٹکراتی ہے۔اس پیتری کے ٹکرانے سے سرکٹ مکمل ہوجا تا ہے اور روٹر گھومنا شروع کریتا ہے۔روٹر کے چلنے سے بجلی کم خرچ ہوتی ہے اور بجلی کی سپلائی بھی سٹارٹر سے کم ہوجاتی ہے جسکی وجہ سے کوائیل کی مقناطیسی قوت بھی کم ہوجاتی ہے اور و ذن نیچے چلاجا تا ہے اور روٹر چلتا رہتا ہے۔



جب فرتج، ڈیپ فریزر، واٹر کولر، واک ان کولر، سپلٹ یونٹ، ایر کنڈیشنر، آلیس کریم مشین وغیرہ کو بجل
سے چلایا جاتا ہے تو کمپر یسر کے چلئے سے گیس چکر لگانا شروع کرتی ہے، تو گیس ڈسچارج لاین میں داخل
ہوکر کنڈ نسر کے پایپ میں چلنا شروع ہوجاتی ہے۔ گیس کے چلئے سے گیس کا ہائی پریشر ہائی ٹمپر پچر ہوتا
ہے۔ اسکے کنڈ نسر کے ساتھ ویلڈ کی تار نمبرایک گرم ہوتی ہے۔ اسی طرح گیس کا پایپ میں چلئے سے
کنڈ نسر پرگلی تاردوگرم ہوتی ہے۔ اسی طرح گیس کا پایپ میں چلئے سے کنڈ نسر پرگلی تارتین گرم ہوتی
ہے اور پھر گیس کے اگے چلئے سے تارچار، پانچ، چھاور دیگر گرم ہوتی ہیں۔ گیس کے پایپ میں اگے چلئے

سے تاریں گرم ہوتی جاتی ہیں اور گیس ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ جب گیس کنڈنسر کے آخری پایپ سے گزر


کرفلٹر ڈراس تک پہنچ کر ( کنڈنس حالت) مالعے حالت میں آ جاتی ہے۔ گیس اپنی گرمی پائیپ اور تاروں کو
دیکرخود ٹھنڈی ہوکر مالع شکل میں تبدیل ہوچی ہوتی ہے۔ فلٹر ڈرائر مالعے گیس کوصاف کرتا ہے اور وہاں
سے مالعے گیس کیپلیری ( پہلی ٹیوب ) سے گزرتی ہے۔ کیپلیری سے نکلتے ہی مالعے گیس کا فوارہ بن جاتا
ہے۔ فوارہ کا مطلب ہیہ ہے کہ مالعے گیس کے چھوٹے چھوٹے ٹائر ہے بین جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے
چھوٹے مالعے گیس کے ٹکرے الیو یپوریٹر میں موجود گرمی کواپنے اندر جذب کرتے ہوئے آگے چلتے جاتی
ہے۔ گرمی کے جذب کرنے سے ابو یپوریٹر میں ٹھنڈک باقی ہے اور گرمی جو باقی رہ جاتی ہے جذب
کرنے سے مالعے گیس واپس اپنی گیس کی حالت میں واپس انا شروع ہوجاتی ہے اور جب ابو یپوریٹر سے
واپس کمپر میس داخل ہونے گئی ہے تو مکمل گیس کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ سا یکل چلتا
رہتا ہے۔ گرمی کنڈنسر سے خارج ہوتی ہے اور الیو یپوریٹر میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔

1/8, 1/4, 1/2, 3/4 کے پائیپ کیا ہوتے ہیں اور کمپریسر میں انکا کیا مقصد ہے۔


فریج، دیپ فریزر میں استعال ہونے والے پائیپ کے سائز

3/4 , 1/2 , 1/4 , 1/2 کو بھے کیے ہم 1 روپے کی مثال لیں گے جس میں 100 پیے ہوتے ہیں۔ نصف روپے کو 1/4 روپیہ کہتے ہیں مطلب اروپیے کے دوبر ابر جھے۔ 25 پیسے کو 1/4 روپیہ کہتے ہیں۔ ہیں مطلب اروپیے کے چار بر ابر جھے۔ 75 پیسے کو 3/4 روپیہ کہتے ہیں۔ اگر یہی فارمولا اپنچ برلا گوکریں تو ااپنچ کا چوتھا حصہ 1/4 اپنچ کہلا ہے گا۔ اپنچ کا دوبر ابر جھے 1/2، 1/2

ا کریمی فارمولاا کچ پرلا کوکریں تواا کچ کا چوتھا حصہ 1/4 اکچ کہلا ہےگا۔اکچ کا دوبرابر حصے 1/2،1/2 اپنچ کہلایں گے۔



# ائر كنديشنر ميں استعال ہونے والے ئيپ كاسائز



برابرانچ	į, į
<u>ن</u> 1/4	ایکانی کا BےB
ર્દ્ધા 1/2	ایدانخ کا C=A
हैं। 3/4	ایک انچ کا A ہے D
ا اخ	ایک افخ کا A ہےE
ξ, 1 <mark>1</mark>	A سے F(ایک الحج میں پھرایک برابر حصیشامل کریں)

ایک ای میں مزیدا کی کے چار میں سے دو حصالا میں تو 11 ای بنتے ہیں۔ایک ای میں مزیدا کی کے چار میں سے تین حصالا میں 2 با ا

Se r	Compressor Hourse Power (hp)	Compressor Watt (W)	Freezer Size	Refrigerator Size
1	1/8	95	6 Cubic Feet	6 Cubic Feet
2	1/6	125	6 Cubic Feet	8 Cubic Feet
3	1/5	150	8 Cubic Feet	10 Cubic Feet
4	1/4	185	10-12 Cubic Feet	12-14 Cubic Feet
5	1/3	250	12-14 Cubic Feet	14-16 Cubic Feet

# ہارس پاور


ہارس پاور (hp) بجلی میں موٹروں کی طاقت کو ماپنے کیلے استعال ہوتا ہے۔ ریفر پجریش ایر کنڈیشن میں کمپریسر کی موٹر کی طاقت کو ماپنے کیلے استعال ہوتا ہے۔ ماضی میں گھوڑ ہے سامان کی ترسیل کیلے استعال ہوتے تھے۔ ہارس انگریز کی میں گھوڑ ہے اور پاور طاقت کو کہتے ہیں۔ اس طرح ہارس پاور کا مطلب گھوڑ ہے کی طاقت ہوا۔ جب موٹر بنی تو گھوڑ اایک وقت میں جتناوز ن لیکے جاتا تھا اتنا موٹر وز ن اٹھاتی تھی اسلیے اسیے ہارس پاور کا نام دیا گیا۔ 746 واٹ کی موٹر جتناوز ن اٹھاتی تھی اتناوز ن گھوڑ اایک وقت میں وزن اٹھاتی تھی اتناوز ن گھوڑ اایک وقت میں جانے وزن اٹھاتی تھی اتناوز ن گھوڑ اایک وقت میں وزن اٹھاتا تھا اسلے 746 واٹ کو ایک ہارس پاور کا نام دیا گیا۔ اسی طرح جب 746 کا آدھا کیا جا ہے ہے۔ اس طرح 373 واٹ تھا ہارس پاور کا نام دیا گیا۔ اسی طرح 373 واٹ تا تھا اسلے 373 واٹ تا تھا ہارت کی ہے۔ اس طرح 373 واٹ تا تھا ہارت کی گئے ہے۔ اس طرح 373 واٹ تا تھا ہارت کی گئے۔

373واڭ=1/2 مارس ياور

95 واك=1/8 بارس ياور

125واش=1/6 بارس ياور

185 واش=1/4 مارس ياور



# تعارف

اهفاق احرقائنی قری پیپاز فریفنگ منفر

kutubistan.blogspot.com

سيتلا عث ثاؤك راولينذي